




NL

Installatiehandleiding Easyzone 25






AZCE8CMIVALC





AZCE8CMIVALR

AZCE8CMIDRY




AZX6AIQSNS



AZX6WSPHUB



AZX6CABLEBUS




AZCE6BLUEZEROC

AZCE6LITEC


AZCE6THINKR

AZCE6LITER


1




2




3



4



5




A Kék	Blå	Blauw	Nietbieski	Blå	Melyna	Zils
Fekete	Svart	Zwart	Czarny	Svart	Juoda	Meins
Árnyékolás	Kabelskärm	Afgeschermd	Oplot	Deksel	Skydas	Ekrāns
B Zöld	Grön	Groen	Zielona	Grønn	Žalia	Zaļš
+ Piros	Röd	Rood	Czerwona	Red	Raudona	Sarkans

N	Semleges	Neutral	Nul	Neutralny	Noytral	Neutralus	Neitrāls
L	Fázis	Fas	Fase	Faza	Fase	Fazē	Fāze
⏏	Föld	Jord	Aarding	Uziemienie	Jording	Jzeminimas	Zemējums

(HU) Airzone ionizátor
(SV) Jonisator Airzone
(NL) Ionisator Airzone
(PL) Jonizator Airzone
(NO) Airzone ionisator
(LT) Airzone jonizatorius
(LV) Airzone jonizators

(HU) Easyzone 25
(SV) Easyzone 25
(NL) Easyzone 25
(PL) Easyzone 25
(NO) Easyzone 25
(LT) Easyzone 25
(LV) Easyzone 25

(HU) Beltéri egységhez
(SV) Inomhusenhet
(NL) Interieureenheid
(PL) Jednostki wewnętrznej
(NO) Innendørsenheden
(LT) Vidinio bloko
(LV) Iekšējai blokām



(HU) Vezérlőegység
(SV) Centralenhet
(NL) Systeemcentrale
(PL) Centrala systemu
(NO) Hovedkontrollkort
(LT) Pagrindinė valdymo plokštė
(LV) Galvenais vadības panelis

(HU) Vezérlőátjárók
(SV) Styrutgångar
(NL) Regelgateways
(PL) Bramy sterujące
(NO) Kontrollgatewayer
(LT) Tinklo sąajos
(LV) Vadības vārtes

Inhoud

MILIEUBELEID	8
ALVORENS TE BEGINNEN	9
ELEMENTEN EN INSTALLATIE	11
> Systeemcentrale (AZCE8CB1IAQ)	11
> Montage	11
> Aansluiten	11
> AirQ Sensor voor interieurluchtkwaliteit (AZX6AIQ5NSB)	17
> Montage	17
> Aansluiten	17
> Regelmodule Airzone-ontvochtiger (AZCE8CM1DRY)	18
> Montage	18
> Aansluiten	18
> Opnieuw opstarten	19
> Airzone-regelmodule met draadloze kleppen VALR (AZCE8CM1VALR)	20
> Montage	20
> Aansluiten	20
> Opnieuw opstarten	20
> Draadloze Airzone-thermostaatkop VALR voor radiatoren (AZX6AC1VALR)	21
> Montage	21
> Aansluiten	21
> Airzone-regelmodule met bekabelde kleppen 110/230 V VALC (AZCE8CM1VALC)	22
> Montage	22
> Aansluiten	22
> Configuratie	23
> Bekabelde Airzone-thermostaatkop 110/230 V VALC voor stralingselementen (AZX6AC1VALC)	24
> Montage	24
> Aansluiten	25
> Bekabelde thermostaten	26
> Elementen	26
> Montage	26
> Aansluiten	26

> Draadloze thermostaten	27
> Elementen	27
> Montage	27
> Webserver Airzone Cloud	28
> Elementen	28
> Montage	29
> Aansluiten	30
> Airzone-regelcentrale voor hydraulische productie (AZX6CCPGAWI)	32
> Elementen	32
> Montage	32
> Aansluiten	33
> Airzone Supermaster-controller (AZX6CSMASTER)	37
> Montage	37
> Aansluiten	37
> Airzone-integratiegateway KNX (AZX6KNXGTWAY)	38
> Elementen	38
> Montage	38
> Aansluiten	38
> Airzone-regelgateway Fancoil 3 snelheden (AZX6FANCOILZ)	39
> Elementen	39
> Montage	39
> Aansluiten	40
> Gateway Airzone Fancoil 0-10 V (AZX6010VOLT5Z)	41
> Elementen	41
> Montage	41
> Aansluiten	42
> Airzone-regelgateway elektromechanische apparatuur (AZX6ELECTROMECH)	43
> Elementen	43
> Montage	43
> Aansluiten	44
> Temperatuursonde met klem (AZX6ACCTPA)	46
> Temperatuursonde in huls (AZX6SONDPROTEC)	46
> Airzone-verbruiksmeter (AZX6ACCCON)	47
> Montage	47
> Aansluiten	47
> Opnieuw opstarten	47

SYSTEEMINSTALLATIE	48
> Montage Easyzone-plenum	48
> Montage op interieureenheid	48
> Montage van ventilatieluchtinlaat (GMV)	49
> Aanvullende informatie over Easyzone	50
> Montage van de bypassklep	50
> Klep blokkeren	51
> Gemotoriseerd plenum met blinde klep	51
> Installatie van de thermostaten	52
> Aansluiten op interieureenheid	52
> Andere randapparatuur	52
> Voeding van het systeem	53
CONTROLE VAN DE INSTALLATIE	54
BEGINCONFIGURATIE	55
> Airzone Blueface Zero	55
> Airzone Think	56
> Airzone Lite	58
> Controle van de beginconfiguratie	59
> Het systeem resetten	59
> Zone opnieuw instellen	59
REGELING VAN HET DEBIET	60
> Debiet aanpassen (REG)	60
> Minimale luchtinstelling (A-M)	60
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM	61
> Airzone Blueface Zero	61
> Airzone Think	61
> Airzone Cloud	61
> Systeemparemeters	62
> Zoneparameters	69
> Klimaatregeling	69
> IAQ	70
> Productieparameters	71

STORINGEN	72
> Waarschuwingen	72
> Storingen	73
NAVIGATIESCHEMA'S	89
> Airzone Blueface Zero	89
> Screensaver	89
> Hoofdscherf	89
> Airzone Think	91
> Screensaver	91
> Hoofdscherf	91

Milieubeleid



- Gooi dit apparaat nooit weg samen met het huishoudelijk afval. Elektrische en elektronische producten bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu indien deze niet op de juiste manier worden verwerkt. Het symbool van een vuilniscontainer met een kruis erdoor geeft aan dat elektrische apparaten apart van het gewone afval dienen te worden verwijderd. Voor een juiste verwerking dient dit apparaat aan het eind van de levensduur naar het milieupark te worden gebracht.
- De onderdelen van het apparaat kunnen worden gerecycled. Neem daarom de huidige regelgeving voor milieubescherming in acht.
- U dient het apparaat aan uw distributeur te overhandigen indien u het vervangt, of het naar een daarvoor bestemd milieupark te brengen.
- Wie zich hier niet aan houdt kan conform de milieuwetgeving een boete of andere maatregelen opgelegd krijgen.

Alvorens te beginnen




- Het systeem dient door een gekwalificeerde monteur te worden geïnstalleerd.
- Dit product mag in geen enkel geval worden gewijzigd of gedemonteerd.
- Bedien het systeem niet met natte of vochtige handen.
- Indien dit apparaat niet naar behoren werkt, mag u het niet zelf repareren. Neem contact op met de importeur of distributeur om het product te laten repareren of verwijderen.



- Controleer of de klimaatregelingsinstallatie is geïnstalleerd conform de eisen van de fabrikant, voldoet aan de geldende lokale voorschriften en naar behoren werkt voordat u een Airzone-systeem installeert.
- Plaats alle elementen van de installatie en sluit deze aan in overeenstemming met de geldige plaatselijke elektronische regelgeving.



- Zorg ervoor dat het klimaatstelsysteem volledig van de voeding is losgekoppeld wanneer u het aansluit.
- Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de aansluitingen van het systeem.
- Raadpleeg zorgvuldig het bedradingsschema en deze instructies als u de bedrading aanbrengt.
- Sluit alle kabels stevig aan. Loszittende kabels kunnen leiden tot oververhitting op de contacten en vormen een risico op brand.
- Houd de Airzone-communicatiebus uit de buurt van magnetische velden, tl-buizen, motoren, enz. die interferentie in de communicatie kunnen veroorzaken.



- De externe voedingskabel dient een hoofdschakelaar of ander middel te bevatten om de voeding uit te schakelen met een constante scheiding tussen de polen, conform de plaatselijke en landelijke relevante regelgeving. Het systeem reset automatisch na een onderbreking van de voeding. **Gebruik een afzonderlijk circuit om de voeding van het systeem te controleren.**
- Bevestig de draden van elk apparaat aan de juiste poolklem. Een verkeerde aansluiting kan het product ernstig beschadigen.
- Gebruik de 4-draadse Airzone-kabel (afgeschermd en gevlochten draden voor gegevensoverdracht van $2 \times 0,22 \text{ mm}^2$ en afgeschermd draden voor voeding van $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$) voor communicatie met het systeem.

- Gebruik een Blueface Zero-thermostaat opdat u over alle functies van het Airzone-systeem kunt beschikken.
- Aanbevelingen voor de locatie van de thermostaten:



- Controleer in geval van apparaten die gebruikmaken van R32-koelmiddel de naleving van lokale voorschriften betreffende koelmiddelen.
- De installatievereisten naargelang de afmetingen van het vertrek die worden genoemd in de handleiding voor de interieureenheid met leidingen waarop de Easyzone is aangesloten, zijn van toepassing op alle afzonderlijke vertrekken die worden aangestuurd via de Airzone-eenheid.
- De op de Easyzone aangesloten leidingen mogen geen enkele mogelijke ontstekingsbron bevatten.
- Aanbevelingen voor de locatie de AirQ Sensor:
 - ◇ Installeer de sensor op de wand, op een hoogte tussen 0,9 en 1,8 m boven de grond.
 - ◇ Plaats de AirQ Sensor niet in de buurt van bronnen van verontreiniging of op een plaats waar personen rechtstreeks op het apparaat kunnen ademen.
 - ◇ Plaats het apparaat uit de buurt van bewegende roosters, ramen of deuren.
 - ◇ Houd een afstand van ten minste 5 m aan tot deze elementen.
 - ◇ Plaats de sensor uit de buurt van warmtebronnen.



Elementen en installatie


SYSTEEMCENTRALE (AZCE8CB1IAQ)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).


Montage

De systeemcentrale wordt van voeding voorzien als deze in het plenum is geïnstalleerd.

1. Plaats de centrale in de buurt van de te regelen eenheid.
2. Schroef het deksel los om de achterkant aan de wand te bevestigen. Minimumafmetingen van de schroeven: $\varnothing = 4,5$ mm, L = 25 mm.
3. Wanneer alle elementen zijn aangesloten, schroeft u het deksel weer vast.




Aansluiten



Belangrijk: U kunt ook een On/Off-zoneregelmodule (AZCE8ACCOFF) toevoegen aan de plaat van de centrale.


Raadpleeg voor meer informatie over de On/Off-module de [technische specificaties](#).





CAN

Met de CAN bus kunnen verschillende modules van het systeem worden aangesloten op de centrale, waardoor ze met elkaar kunnen communiceren.

Voor de aansluiting van de CAN-bus beschikt u over 1 klem met 5 pennen. Gebruik een Airzone-kabel van $2 \times 0,5 + 2 \times 0,22 \text{ mm}^2$. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.




Bevestig de kabels voor extra zekerheid in de kabelhouders van de centrale:



AZ1 - AZ2 - AZ3

Met de Airzone-verbindingsbus kunt u alle interne elementen afzonderlijk van de centrale aansluiten, en kunt u maximaal 8 zones regelen.

Voor de aansluiting van de Airzone-verbindingsbus beschikt u over 3 klemmen met 5 pennen. Met dit systeem kunt u rechtstreeks of via de bussen aansluiten. Gebruik een Airzone-kabel van $2 \times 0,5 + 2 \times 0,22 \text{ mm}^2$. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.




Belangrijk: Voor elementen met externe voeding van 110/230 V AC hoeft u alleen maar de polen 'A' en 'B' van de communicatiebus aan te sluiten.

P3

Antenneaansluiting voor draadloze elementen.

SW1


De systeemcentrale beschikt over draadloze communicatie om de draadloze Airzone-elementen aan te sluiten. Deze apparaten kunnen worden gekoppeld door het koppelingskanaal in de centrale te openen. Hiertoe drukt u kort op SW1. Wanneer LED D19 rood wordt, betekent dit dat het draadloze kanaal open is. Het systeem houdt het draadloze koppelingskanaal gedurende 15 minuten open.



DM1

Met de domoticabus kunnen verschillende systemen onderling worden gekoppeld om ze allemaal tegelijk te regelen, via randregelapparatuur die Airzone aanbiedt of via integratie in een hoger geplaatst netwerk.


Voor de aansluiting van de domoticabus beschikt u over 1 klem met 5 pennen. Dit systeem wordt alleen op de bus aangesloten. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.



IU


Met de machinebus kunnen verschillende regelgateways (AZX8GTC / AZX6GTC / AZX6QADAPT3 / AZX6010VOLTsz / AZX6FANCOILZ / AZX6ELECTROMECH) voor de geïnstalleerde luchtapparatuur worden aangesloten.

Voor de aansluiting van de machinebus beschikt u over 1 klem met 4 pennen. Deze elementen worden puntsgewijs aangesloten. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.



Belangrijk: Voor elementen met externe voeding van 110/230 V AC hoeft u alleen maar de polen 'A', 'B' en 'Afscherming' van de communicatiebus aan te sluiten. Gebruik het gaas alleen in de stekker aan de kant van de centrale.

Om geïntegreerde gateways aan te sluiten, koppelt u de klem van de machinebus los en steekt u de stekker in de bevestigingszuil van de gateway.



IO1 ... IO8

Aansluiting uitgangen van ionisators en actuators. Deze worden in de fabriek geïnstalleerd.

D11

(Versie van centrale gelijk aan of hoger dan 3.6.6)

Met deze digitale ingang kunnen externe sensoren worden aangesloten op het systeem om alarmen te activeren aan de hand van digitale signalen.

(Versie van centrale lager dan 3.6.6)

Deze ingang verzorgt de modus Stop in de klimaatreguleenheid, waarbij alle kleppen van het systeem worden gesloten als er een alarmwaarschuwing wordt ontvangen. De bedrijfsmodus wordt dan geblokkeerd. Deze ingang is normaliter gesloten. Voor een juiste werking van het systeem wordt dit contact af-fabriek geactiveerd.

A11

Hiermee kan met behulp van een externe sonde de retourtemperatuur van de airconditioning worden gemeten. Het gebruik van deze sonde wordt aangeraden als u met elektromechanische apparatuur werkt of ZONDER inverter, wanneer de retourtemperatuur van de apparatuur moet worden gecontroleerd.

O2

(Versie van centrale gelijk aan of hoger dan 3.6.0)

Deze uitgang kan worden geconfigureerd als "Low temp. circuit demand" [Vraag circuit voor lage temperatuur] (Vloerverwarming) (standaard) o als "Manual" [Handmatig] (zie hoofdstuk Geavanceerde instellingen van de Blueface Zero-thermostaat → parameters System [Systeem]).

- Configuratie Low temp. circuit demand [Vraag circuit voor lage temperatuur]: De uitgang moet zijn geconfigureerd als "Underfloor heating water" [Water vloerverwarming]* (standaard).

Status	Stop	Ventilatie	Koelen Lucht	Koelen Straling	Verwarmen Lucht	Verwarmen Straling	Straling
Vraag ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Vraag OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

*Indien de uitgang niet wordt geconfigureerd als "Radiant electric" [Straling elektrisch], worden het relais van de centrale en het relais van de productieregelcentrale (CCP) niet geactiveerd.

- Handmatige configuratie (versie webserver moet gelijk zijn aan of hoger dan 4.0.1): Regeling ON/OFF via Airzone Cloud (versie moet gelijk zijn aan of hoger dan 4.11).

(Versie van centrale lager dan 3.6.0)

Deze uitgang kan worden geconfigureerd voor de regeling van GMV-apparatuur (gecontroleerde mechanische ventilatie) of voor de regeling van een boiler (zie hoofdstuk Geavanceerde instellingen van de Blueface Zero-thermostaat → parameters System [Systeem]).

- Configuratie CMV [GMV]

Status	Stop	Ventilatie	Koelen	Warme lucht	Stralingswarmte
Vraag ON	OFF	ON	ON	ON	ON
Vraag OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

- Configuratie boiler

Status	Stop	Ventilatie	Koelen	Warme lucht	Stralingswarmte
Vraag ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Vraag OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

De technische kenmerken van relais O2 zijn: I_{max} van 1 A naar 24-48 V, spanningsloos. Voor de regeling van elementen met een hoger vermogen wordt aangeraden schakelaars met een regelbaar vermogen te gebruiken.

O1

(Versie van centrale gelijk aan of hoger dan 3.6.0)

Deze uitgang kan worden geconfigureerd als "High temp. circuit demand" [Vraag circuit voor hoge temperatuur] (Lucht/Straling) (standaard) o als "Manual" [Handmatig] (zie hoofdstuk Geavanceerde instellingen van de Blueface Zero-thermostaat → parameters System [Systeem]).

- Configuratie High temp. circuit demand [Vraag circuit voor hoge temperatuur]: De uitgang moet zijn geconfigureerd als "Fancoil" (standaard) of als "Radiator/Ceiling water" [Straling/Water plafond].

Status	Stop	Ventilatie	Koelen Lucht	Koelen Straling	Verwarmen Lucht	Verwarmen Straling	Straling
Vraag ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
Vraag OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

*Indien een communicatiegateway wordt aangesloten op de centrale, wordt het type uitgang automatisch geconfigureerd als "Direct expansion" [Directe expansie] en wordt het relais niet geactiveerd.

- Handmatige configuratie (versie webserver moet gelijk zijn aan of hoger dan 4.0.1): Regeling ON/OFF via Airzone Cloud (versie moet gelijk zijn aan of hoger dan 4.11).

(Versie van centrale lager dan 3.6.0)

Deze uitgang is bedoeld voor de Stop/Start-functie van klimaatregelingsapparatuur, indien alleen dit type regeling gewenst is. De functielogica van deze uitgang is de volgende:





Status	Stop	Ventilatie	Koelen	Warme lucht	Stralingswarmte
Vraag ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
Vraag OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

De technische kenmerken van relais O1 zijn: I_{max} van 1 A naar 24-48 V, spanningsloos. Voor de regeling van elementen met een hoger vermogen wordt aangeraden schakelaars met een regelbaar vermogen te gebruiken.

N L


De systeemcentrale wordt gevoed met behulp van deze stekker en daaruit voortvloeiend dus ook de elementen die hierop zijn aangesloten. Externe voeding van 110/230 V AC.

De aansluiting geschiedt via een klem met 3 pennen. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.



De externe voedingskabel dient een hoofdschakelaar of ander middel te bevatten om de voeding uit te schakelen met een constante scheiding tussen de polen, conform de plaatselijke en landelijke relevante regelgeving. Het systeem reset automatisch na een onderbreking van de voeding. **Gebruik een afzonderlijk circuit om de voeding van het systeem te controleren.**

Zorg ervoor dat u het deksel van de systeemcentrale weer juist aanbrengt als alle elementen zijn aangesloten.



AIRQ SENSOR VOOR INTERIEURLUCHTKWALITEIT (AZX6AIQNSB)


Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).

Montage

Wij raden aan het apparaat op een hoogte van maximaal 2 meter boven de grond te installeren.


De AirQ Sensor worden met een houder aan de wand bevestigd. Volg voor de bevestiging aan de wand de volgende stappen:

- Plaats de houder van het apparaat in de wandcontactdoos en schroef het vast.
- Plaats de bovenzijde van de AirQ Sensor op het uitsteeksel van de houder. Deze blijft op zijn plaats zitten met behulp van magneten.
- U kunt het apparaat vastzetten met een klein schroefje aan de bovenzijde (optioneel).



Aansluiten

Sluit de AirQ Sensor aan op de CAN-bus van de systeemcentrale. Hiervoor beschikt de module over 1 klem met 5 pennen. Gebruik een Airzone-kabel van 2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm². Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.



Voor een juiste werking van dit apparaat is het volgende vereist:

- Versie van centrale gelijk aan of hoger dan 3.6.6.
- Versie van thermostaat (AZCE6BLUEZEROC) gelijk aan of hoger dan 3.6.5.
- Versie van Webserver (AZX6WSPHUB / AZX6WSC5GER) gelijk aan of hoger dan 4.0.5.
- Versie van app (Airzone Cloud) gelijk aan of hoger dan 4.14.


REGELMODULE AIRZONE-ONTVOCHTIGER (AZCE8CM1DRY)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).

Montage


De module wordt op de DIN-rail gemonteerd. Deze module wordt extern van voeding voorzien (110/230 V AC). De locatie en montage van deze module moet voldoen aan de huidige elektriciteitsverordening.

Opmerking: Om de module van de DIN-rail te verwijderen, trekt u het lipje naar beneden om het los te maken.



Aansluiten

Sluit module AZCE8CM1DRY aan op de CAN-bus van de systeemcentrale. Hiervoor beschikt de module over 1 klem met 5 pennen. Gebruik een Airzone-kabel van 2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm². Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.



De kenmerken van de relais zijn:

- Ⓢ I_{max} pomp: 12 A naar 250 V AC / 12 A naar 24 V DC.
- Ⓢ I_{max} ventilator: 5 A naar 250 V AC / 3 A naar 30 V DC.

Voor de regeling van elementen met een hoger vermogen wordt aangeraden schakelaars met een regelbaar vermogen te gebruiken. Vergeet niet dat de nulkabel direct van het circuit moet worden aangesloten op het te bedienen element.



De externe voedingskabel dient een hoofdschakelaar of ander middel te bevatten om de voeding uit te schakelen met een constante scheiding tussen de polen, conform de plaatselijke en landelijke relevante regelgeving. Het systeem reset automatisch na een onderbreking van de voeding. **Gebruik een afzonderlijk circuit om de voeding van het systeem te controleren.**

Voor een juiste werking van dit apparaat is het volgende vereist:

- Versie van centrale gelijk aan of hoger dan 3.6.6.
- Versie van thermostaat (AZCE6BLUEZEROC) gelijk aan of hoger dan 3.6.5.
- Versie van Webserver (AZX6WSPHUB / AZX6WSC5GER) gelijk aan of hoger dan 4.0.5.
- Versie van app (Airzone Cloud) gelijk aan of hoger dan 4.14.

Opnieuw opstarten

Indien u de module dient te resetten naar de fabrieksinstellingen, houdt u knop  ingedrukt totdat alle ledlampjes gaan branden. Wacht tot de leds terugkeren naar hun normale toestand voordat u de beginconfiguratie opnieuw uitvoert.


AIRZONE-REGELMODULE MET DRAADLOZE KLEPPEN VALR (AZCE8CM1VALR)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).

Montage


De module wordt op de DIN-rail gemonteerd. De locatie en montage van deze module moet voldoen aan de huidige elektriciteitsverordening.

Opmerking: Om de module van de DIN-rail te verwijderen, trekt u het lipje naar beneden om het los te maken.



Aansluiten

Sluit module AZCE8CM1VALR aan op de CAN-bus van de systeemcentrale. Hiervoor beschikt de module over 1 klem met 5 pennen. Gebruik een Airzone-kabel van $2 \times 0,5 + 2 \times 0,22 \text{ mm}^2$. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.



Opnieuw opstarten


Indien u de module dient te resetten naar de fabrieksinstellingen, houdt u koppelingsknop  ingedrukt totdat led ① overschakelt naar de zoekstatus (blauw). Wacht tot de leds terugkeren naar hun normale toestand voordat u de beginconfiguratie opnieuw uitvoert.

DRAADLOZE AIRZONE-THERMOSTAATKOP VALR VOOR RADIATOREN (AZX6AC1VALR)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).

Montage


Draadloze Airzone-thermostaatkoppen worden op alle kleppen van een radiator gemonteerd. U dient te controleren of de thermostaatkop compatibel is met de behuizing van de klep die u wilt gebruiken (M30 x 1,5). Zie de [compatibiliteitstabel](#).



Aansluiten

Volg de volgende stappen om de koppen toe te wijzen:

1. Open het koppelingskanaal door op knop  te drukken.
2. Draai het bovenste wiel van de knop totdat "OF" verschijnt op het scherm.
3. Houd de bovenste knop ingedrukt totdat het adres van de thermostaatkop op het display verschijnt (dit wordt automatisch toegewezen van 01-10).




AIRZONE-REGELMODULE MET BEKABELDE KLEPPEN 110/230 V VALC (AZCE8CM1VALC)


Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).

Montage

De module wordt op een DIN-rail of aan de wand gemonteerd. Deze module wordt extern van voeding voorzien (110/230 V AC). De locatie en montage van deze module moet voldoen aan de huidige elektriciteitsverordening.



Montage op DIN-rail




Wandmontage

Opmerking: Om de module van de DIN-rail te verwijderen, trekt u het lipje naar beneden om het los te maken.

Aansluiten

Sluit module AZCE8CM1VALC aan op de CAN-bus van de systeemcentrale. Hiervoor beschikt de module over 1 klem met 5 pennen. Gebruik een Airzone-kabel van 2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm². Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.



De kenmerken van relais Z1-Z8 zijn: I_{max} van 5 A naar 110/250 V AC.

Voor de regeling van elementen met een hoger vermogen wordt aangeraden schakelaars met een regelbaar vermogen te gebruiken. Vergeet niet dat de nul kabel direct van het circuit moet worden aangesloten op het te bedienen element.




De externe voedingskabel dient een hoofdschakelaar of ander middel te bevatten om de voeding uit te schakelen met een constante scheiding tussen de polen, conform de plaatselijke en landelijke relevante regelgeving. Het systeem reset automatisch na een onderbreking van de voeding. **Gebruik een afzonderlijk circuit om de voeding van het systeem te controleren.**

Configuratie

Configureer module AZCE8CM1VALC conform uw installatie. Daartoe moet het ledlampje blijven branden dat overeenkomt met uw installatietype:

- 1. Druk gedurende 5 s op de configuratieknop van de bedieningsrelais.
- 2. U kunt van configuratie wisselen met dezelfde drukknop.
- 3. Als u nogmaals gedurende 5 s op de knop drukt, wordt de configuratie opgeslagen.



Configuratie / Uitgang relais	Configuratie 1    	Configuratie 2    	Configuratie 3    
R1	On/Off Pomp	On/Off Pomp	Cooling mode [Koelmodus]
R2	Heating mode [Verwarmingsmodus]: Normaliter geopend Cooling mode [Koelmodus]: Normaliter gesloten	Heating mode [Verwarmingsmodus]: Normaliter gesloten Cooling mode [Koelmodus]: Normaliter geopend	Heating mode [Verwarmingsmodus]

Relais R1 wordt geactiveerd als er vraag is in het systeem, met een vertraging van 3 minuten.


Relais R2 blijft in laatst gevraagde modus staan (koelen of verwarmen), als de modus Stop/ Ventilation [Ventilatie]/Dry [Drogen] wordt geselecteerd.

BEKABELDE AIRZONE-THERMOSTAATKOP 110/230 V VALC VOOR STRALINGSELEMENTEN (AZX6AC1VALC)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).

Montage

Bekabelde Airzone-thermostaatkoppen worden op alle kleppen van een collector/radiator gemonteerd. U dient te controleren of de thermostaatkop compatibel is met de behuizing van de klep die u wilt gebruiken (M30 x 1,5). Zie de [compatibiliteitstabel](#).




Aansluiten

Bekabelde Airzone-thermostaatkoppen zijn elementen die worden aangesloten op poorten Z1-Z8 van module AZCE8CM1VALC. De aansluiting geschiedt met 2 draden zonder polariteit.

Belangrijk: Gebruik een schroevendraaier van het juiste formaat om de bevestigingslipjes in te drukken.

Maximaal toegestane aantal kleppen: 2 per uitgang (20 kleppen in totaal).



BEKABELDE THERMOSTATEN

Elementen

Bekabelde thermostaat Airzone Blueface Zero (AZCE6BLUEZEROC)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).


Bekabelde thermostaat Airzone Lite (AZCE6LITEC)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).

Montage

De bekabelde Airzone-thermostaten worden met een houder aan de wand bevestigd. Onthoud dat de aanbevolen maximale afstand voor dit apparaat 40 meter bedraagt. Volg voor de bevestiging aan de wand de volgende stappen:


- Scheid de achterkant van de thermostaat en voer de benodigde aansluitingen uit.
- Bevestig de achterkant van de thermostaat aan de wand.
- Plaats het scherm op de reeds bevestigde houder.
- Plaats de anti-diefstalstangen om de thermostaat nog beter te bevestigen (optioneel).




Aansluiten

Airzone-thermostaten zijn elementen die worden aangesloten op de Airzone-verbindingsbus van de centrale. Bevestig de kabels met de vergrendelingen van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.


Belangrijk: Gebruik het meegeleverde gereedschap om de bevestigingslipjes in te drukken.



Aansluiting op centrale



Aansluiting op thermostaat



Drukken

DRAADLOZE THERMOSTATEN

Elementen

Draadloze thermostaat Airzone Think (AZCE6THINKR)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).


Draadloze thermostaat Airzone Lite (AZCE6LITER)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).

Montage

De draadloze Airzone-thermostaten worden met een houder aan de wand bevestigd. Onthoud dat de aanbevolen maximale afstand voor dit apparaat 40 meter bedraagt.

- Scheid de achterkant van de thermostaat en breng de knoopbatterij CR2450 aan.
- Bevestig de achterkant van de thermostaat aan de wand.
- Plaats het scherm op de reeds bevestigde houder.
- Plaats de anti-diefstalstangen om de thermostaat nog beter te bevestigen (optioneel).




Opmerking: Als u de batterij wilt verwisselen, raadpleeg dan de [Gebruiksaanwijzing](#).

WEBSERVER AIRZONE CLOUD

Elementen


Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5G (AZX6WSC5GER)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).



Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5G/Ethernet (AZX6WSPHUB)


Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).




Nr.	Omschrijving
1	Ethernet
2	Aansluiting domoticabus
3	Integratie-uitgang
4	Wi-Fi

Montage

De Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5G (AZX6WSC5GER) is geïntegreerd in de domoticabus van de systeemcentrale of in de externe domoticabus van de productieregelcentrale. Deze heeft een klem met 5 pennen. Koppel de klem los waarop u de webserver wilt aansluiten en steek de stekker in.




Systeemcentrale - AZX6WSC5GER




AZX6CCPGAWI - AZX6WSC5GER

Opmerking: Verwijder de bevestigingszuil van de webserver voor montage op de CCGAWI.

De Webserver HUB (AZX6WSPHUB) wordt op een DIN-rail of aan de wand gemonteerd. De locatie en montage van deze module moet voldoen aan de huidige elektriciteitsverordening.



Montage op DIN-rail




Wandmontage

Opmerking: Om de module van de DIN-rail te verwijderen, trekt u het lipje naar beneden om het los te maken.


Aansluiten

Om de Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5G (AZX6WSC5GER) aan te sluiten op andere systeemcentrales, gebruikt u de klem met 2 pennen om de webserver aan te sluiten op de domoticabus van de centrale. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.




AZX6WSC5GR van een systeemcentrale naar andere systeemcentrales

Indien de Webserver Airzone Cloud is aangesloten op de productieregelcentrale (CCP), gebruikt u de interne domoticabus van de CCP voor aansluiting op de systeemcentrale.



AZX6WSC5GER van AX6CCPGAWI naar systeemcentrales




ROUTER - AZX6WSC5GER

Het aansluitpictogram  geeft aan dat dezelfde aansluiting kan worden uitgevoerd voor in totaal max. 32 systemen.

Opmerking: Onthoud dat voor de juiste werking van deze module, alle centrales van de installatie moeten zijn geadresseerd (zie hoofdstuk Geavanceerde systeeminstellingen).


De Webserver HUB is een element dat op de domoticabus van de systeemcentrale wordt aangesloten.

Voor de aansluiting op de domoticabus van de centrale ② beschikt u over 1 klem met 5 pennen. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering. Gebruik het gaas alleen in de stekker aan de kant van de centrale.




AZX6WSPHUB van een systeemcentrale naar andere systeemcentrales


Om de Webserver HUB aan te sluiten op een CCP gebruikt u externe domoticabus 2.



AZX6WSPHUB van een AX6CCPGAWI naar systeemcentrales



ROUTER (Wi-Fi) - AZX6WSPHUB



ROUTER (Ethernet) - AZX6WSPHUB




Alle Airzone-systemen moeten op het internet zijn aangesloten voor technische ondersteuning.

AZX6WSC5GER / AZX6WSPHUB: Er hoeft maar één Webserver per installatie te worden aangesloten (regeling van max. 32 systemen).

AIRZONE-REGELCENTRALE VOOR HYDRAULISCHE PRODUCTIE (AZX6CCPGAWI)

Elementen

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).




Belangrijk: Dit element is niet compatibel met de Supermaster-controller (AZX6CSMASTER).

Montage

De productieregelcentrale wordt geleverd in een behuizing met schroeven om op de wand te monteren. De locatie en montage van dit element moet voldoen aan de huidige elektriciteitsverordening. Volg de onderstaande stappen om de centrale te monteren:

- Plaats de productieregelcentrale in de buurt van de te regelen eenheid.
- Schroef het deksel los om de achterkant aan de wand te bevestigen.
- Wanneer alle elementen zijn aangesloten, schroeft u het deksel weer vast.



Aansluiten

Digitale ingangen

De productieregelcentrale is voorzien van 4 digitale ingangen om de Airzone-systemen van buitenaf te controleren. Deze ingangen zijn normaliter geopend. Het is raadzaam om een afgeschermd kabel te gebruiken voor de aansluiting.


- ① **DHW [SWW]:** Deze ingang activeert de SWW-modus, daarom stoppen alle systemen die in de verwarmingsmodus werken en wordt het bericht DHW [SWW] op de thermostaten van de zones weergegeven. Het gebruik van deze functie wordt aangeraden voor luchtverwarmingsinstallaties, voor wanneer de luchtverwarmingsapparatuur SWW begint te produceren voor de productie van klimaatregeling.
- ② **HEATING [VERWARMEN]:** Deze ingang activeert de halfgeforceerde verwarmingsmodus in alle systemen van de installatie. Hiermee kunnen de volgende modi worden geselecteerd: Stop, Heating [Verwarmen] en Ventilation [Ventilatie].
- ③ **COOLING [KOELEN]:** Deze ingang activeert de halfgeforceerde koelmodus in alle systemen van de installatie. Hiermee kunnen de volgende modi worden geselecteerd: Stop, Cooling [Koelen], Dry [Drogen] en Ventilation [Ventilatie].
- ④ **STOP:** Deze ingang activeert de modus Stop in alle systemen van de installatie.

Domoticabus

⑥


Met de externe domoticabus kunnen verschillende systemen onderling worden gekoppeld om ze allemaal tegelijk te regelen, via randregelapparatuur die Airzone aanbiedt of via integratie in een hoger geplaatst regelnetwerk.

Voor de aansluiting van de domoticabus ⑥ beschikt u over 2 klem met 5 pennen. Dit systeem wordt alleen op de bus aangesloten. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.



Opmerking: Onthoud dat voor de juiste werking van deze centrale, alle centrales van de installatie (max. 32 systemen) moeten zijn geadresseerd (zie hoofdstuk Geavanceerde systeeminstellingen).

In geval van verbinding met de webserver Airzone Cloud, verwijdert u de bevestigingszuil van de webserver en plaatst u de stekker in de externe domoticabus.




Stekker luchtverwarmingsgatewaybus

7

Met de machinebus kunnen verschillende regelgateways van de productieapparatuur voor de geïnstalleerde lucht-watermachine worden aangesloten.

Om deze geïntegreerde gateways aan te sluiten, koppelt u de klem van de machinebus los en steekt u de stekker in de bevestigingszuil van de gateway.



Aansluiting gateway AZX8GAW
/ AZX6GAW op AZX6CCPGAWI

Regelrelais

Dit apparaat beschikt over 6 relais voor de regeling van de installatie. De kenmerken van de regelrelais zijn: I_{max} van 10 A naar 110/230 V AC, spanningsloos. Voor de regeling van elementen met een hoger vermogen wordt aangeraden schakelaars met een regelbaar vermogen te gebruiken.

Belangrijk: Vergeet niet dat de nul kabel direct van het circuit moet worden aangesloten op het te bedienen element.

Naargelang het type installatie dat is geconfigureerd, is de logica van de regelrelais aangepast aan de installatie:

• **Luchtverwarming**

Modus	Vraag	Regelrelais					
		8	9	10	11	12	13
Stop	Off	-	-	-	-	-	-
Cooling [Koelen]	Lucht	ON	-	ON	-	-	-
	Straling	ON	-	-	ON	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-
Heating [Verwarmen]	Lucht/Straling	-	ON	-	-	ON	-
	Straling	-	ON	-	-	-	ON
	Off	-	-	-	-	-	-
Dry [Drogen]	On	-	-	-	-	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-
Ventilation [Ventilatie]	On	-	-	-	-	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-

- 2 buizen / 4 buizen

Modus	Vraag	Regelrelais					
		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
Stop	Off	-	-	-	-	-	-
Cooling [Koelen]	Lucht	ON	-	ON	-	-	-
	Straling	ON	-	-	ON	-	-
	Off	ON	-	-	-	-	-
Heating [Verwarmen]	Lucht/Straling	-	ON	-	-	ON	-
	Straling	-	ON	-	-	-	ON
	Off	-	ON	-	-	-	-
Dry [Drogen]	On	ON	-	-	-	-	-
	Off	ON	-	-	-	-	-
Ventilation [Ventilatie]	On	-	-	-	-	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-

- RadianT

Modus	Vraag	Regelrelais					
		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
Stop	Off	-	-	-	-	-	-
Cooling [Koelen]	Straling	ON	-	-	ON	-	-
	Off	ON	-	-	-	-	-
Heating [Verwarmen]	Straling	-	ON	-	-	ON	-
	Straling	-	ON	-	-	-	ON
	Off	-	ON	-	-	-	-
Dew Warning Active [Waarschuwing condens actief]*	On	ON	-	ON	-	-	-
	Off	ON	-	ON	-	-	-

* Niet beschikbaar in versie 3.6.0 of hoger van de centrale.

Belangrijk: Om de productietemperatuur van de luchtverwarmingsapparatuur te optimaliseren, genereren de volgende combinaties geen vraag naar lucht van de productieregelcentrale:

- Airzone-regelgateway 3.0 (AZX8GTCxxx / AZX6GTCxxx) in de systeemcentrales.
- Airzone-communicatiegateway (AZX6QADAPT3xxx) in de systeemcentrales.
- Airzone-regelgateway - Elektromechanische apparatuur (AZX6ELECTROMECH) in de systeemcentrales.

Uitgang integratiebus

14




U beschikt over een klem met 4 pennen om integraties te realiseren. Alleen beschikbaar in configuraties zonder webserver.

Voeding

16

De productieregelcentrale wordt gevoed met behulp van deze stekker en daaruit voortvloeiend dus ook de elementen die hierop zijn aangesloten. Externe voeding van 110/230 V AC. De aansluiting geschiedt via een klem met 3 pennen. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.

Bevestig de kabels voor extra zekerheid in de kabelhouders van de centrale




De externe voedingskabel dient een hoofdschakelaar of ander middel te bevatten om de voeding uit te schakelen met een constante scheiding tussen de polen, conform de plaatselijke en landelijke relevante regelgeving. Het systeem reset automatisch na een onderbreking van de voeding. **Gebruik een afzonderlijk circuit om de voeding van het systeem te controleren.**

SW1

17

Als u kort op SW1 drukt wordt in de cloud van de productieregelcentrale een zoekopdracht geforceerd naar de systemen die zijn aangesloten en een adresseringsconfiguratie hebben. Om de productieregelcentrale te resetten, houdt u SW1 gedurende 10 seconden ingedrukt.





SW2

18

Met microschakelaar SW2 configureert u het type installatie dat moet worden geregeld door de productieregelcentrale. De functielogica van de microschakelaar is de volgende:

Betekenis			
			
Luchtverwarming	2 buizen	3/4 buizen	RadianT

Zorg ervoor dat u het deksel van de centrale weer juist aanbrengt als alle elementen zijn aangesloten.




AIRZONE SUPERMASTER-CONTROLLER (AZX6CSMASTER)

Belangrijk: Dit apparaat is niet compatibel met de productieregelcentrale (AZX6CCP).

Montage

Wandmontage (AZX6CSMASTERS):

- Scheid de achterkant van de thermostaat van de houder.
- Bevestig de houder rechtstreeks op de wand of met een bevestiging op de behuizing van de mechanismen.
- Plaats de achterzijde op de reeds bevestigde houder en steek de kabel door de opening. Controleer of alles goed vastzit met de bevestigingslipjes. Voer de nodige aansluitingen uit.
- Plaats het display op de achterzijde.



Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).


Inbouw (AZX6CSMASTERE):

De ingebouwde Supermaster-controller wordt in de wand aangebracht in een met schroeven bevestigde contactdoos van 100 x 100 mm. Compatibele contactdozen zijn:

- Solera 362 (100 x 100 mm)
- Jangar 2174 (100 x 100 mm)
- IDE CT110 (100 x 100 mm)
- Fematel Ct35 (100 x 100 mm)

Volg de volgende stappen voor de montage:

- Verwijder de sierlijst van het display van de rest van het geheel en sluit de nodige draden aan.
- Gebruik de ringen en schroeven om het display in de wandcontactdoos vast te zetten.
- Plaats de sierlijst terug. Controleer of alles goed vastzit.





Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).

Aansluiten

De Supermaster-controller is een element dat op de domoticabus van de centrale wordt aangesloten.

Gebruik voor de Supermaster met wandmontage de lipjes aan de achterzijde van de Supermaster. Bevestig de kabels met de schroefjes van elk lipje, houd daarbij rekening met de kleurcodering.

In geval van een ingebouwde Supermaster beschikt u over 1 klem met 5 pennen aan de achterzijde van de Supermaster. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.




Opmerking: Volg voor de configuratie de stappen die worden beschreven in de [Gebruiksaanwijzing](#).

Onthoud dat voor de juiste werking van deze module, alle centrales van de installatie moeten zijn geadresseerd (zie hoofdstuk Geavanceerde systeeminstellingen).

AIRZONE-INTEGRATIEGATEWAY KNX (AZX6KNXGTWAY)


Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).

Elementen



Montage


Dit apparaat wordt op een DIN-rail gemonteerd. Het wordt gevoed via de machinebus van de centrale en via de KNX-bus van de installatie. De locatie en montage van deze module moet voldoen aan de huidige elektriciteitsverordening.



Opmerking: Om de module te verwijderen, trekt u het lipje naar beneden om het los te maken.

Aansluiten

De KNX-integratiegateway wordt op de domoticabus van de centrale aangesloten. Hiervoor beschikt de module over 1 klem met 5 pennen. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering.




Volg voor de configuratie de stappen die worden beschreven in de [Installatiehandleiding KNX](#).

AIRZONE-REGELGATEWAY FANCOIL 3 SNELHEDEN (AZX6FANCOILZ)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).


Elementen




Nr.	Omschrijving
1	Vraag naar koude lucht
2	Snelheid 1
3	Snelheid 2
4	Snelheid 3
5	Vraag naar warme lucht
6	Voeding
7	Machinebus

Montage

Dit apparaat wordt op een DIN-rail of aan de wand gemonteerd. Deze module wordt extern van voeding voorzien (110/230 V AC). De locatie en montage van deze module moet voldoen aan de huidige elektriciteitsverordening.




Montage op DIN-rail




Wandmontage

Opmerking: Om de module van de DIN-rail te verwijderen, trekt u het lipje naar beneden om het los te maken.

Aansluiten




Installatie met 2 buizen




Installatie met 4 buizen

De kenmerken van de regelrelais ① ② ③ ④ ⑤ zijn: I_{max} van 10 A naar 110/230 V AC, spanningsloos. Voor de regeling van elementen met een hoger vermogen wordt aangeraden schakelaars met een regelbaar vermogen te gebruiken.

Voor de aansluiting op de machinebus van de centrale ⑦ beschikt u over 1 klem met 4 pennen. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering. Gebruik het gaas alleen in de stekker aan de kant van de centrale.



De voedingsaansluiting op de module ⑥ geschiedt via een klem met 3 pennen. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de polariteit.




De externe voedingskabel dient een hoofdschakelaar of ander middel te bevatten om de voeding uit te schakelen met een constante scheiding tussen de polen, conform de plaatselijke en landelijke relevante regelgeving. Het systeem reset automatisch na een onderbreking van de voeding. **Gebruik een afzonderlijk circuit om de voeding van het systeem te controleren.**

GATEWAY AIRZONE FANCOIL 0-10 V (AZX6010VOLT SZ)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).


Elementen




Nr.	Omschrijving
1	Vraag naar koude lucht
2	Vraag naar warme lucht
3	Vraag naar ventilatie
4	Regeling van de ventilator
5	Voeding
6	Machinebus

Montage

Dit apparaat wordt op een DIN-rail of aan de wand gemonteerd. Deze module wordt extern van voeding voorzien (110/230 V AC). De locatie en montage van deze module moet voldoen aan de huidige elektriciteitsverordening.




Montage op DIN-rail




Wandmontage

Opmerking: Om de module van de DIN-rail te verwijderen, trekt u het lipje naar beneden om het los te maken.

Aansluiten




Installatie met 2 buizen



Installatie met 4 buizen


De kenmerken van de regelrelais ① ② ③ zijn: I_{max} van 10 A naar 110/230 V AC, spanningsloos. Voor de regeling van elementen met een hoger vermogen wordt aangeraden schakelaars met een regelbaar vermogen te gebruiken.

Voor de aansluiting op de machinebus van de centrale ⑥ beschikt u over 1 klem met 4 pennen. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering. Gebruik het gaas alleen in de stekker aan de kant van de centrale.



Blauw
Groen
Afgeschermd kabel

De voedingsaansluiting op de module ⑤ geschiedt via een klem met 3 pennen. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de polariteit.



N Nul
L Fase
Aarding




De externe voedingskabel dient een hoofdschakelaar of ander middel te bevatten om de voeding uit te schakelen met een constante scheiding tussen de polen, conform de plaatselijke en landelijke relevante regelgeving. Het systeem reset automatisch na een onderbreking van de voeding. **Gebruik een afzonderlijk circuit om de voeding van het systeem te controleren.**

AIRZONE-REGELGATEWAY ELEKTROMECHANISCHE APPARATUUR (AZX6ELECTROMECH)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).


Elementen




Nr.	Omschrijving
1	Verwarmingsmodus
2	Ventilatiemodus
3	Compressor 2
4	Compressor 1
5	Koelmodus
6	Boiler
7	Machinebus
8	Microschakelaar
9	Sonde van boiler
10	Sonde van machine

Montage

Dit apparaat wordt op een DIN-rail of aan de wand gemonteerd. De module wordt gevoed via de machinebus van de centrale. De locatie en montage van deze module moet voldoen aan de huidige elektriciteitsverordening.




Montage op DIN-rail



Wandmontage


Opmerking: Om de module van de DIN-rail te verwijderen, trekt u het lipje naar beneden om het los te maken.

Aansluiten



De kenmerken van de regelrelais ①②③④⑤ zijn 24/48 V AC, spanningsloos. Voor de regeling van elementen met een hoger vermogen wordt aangeraden schakelaars met een regelbaar vermogen te gebruiken.

Voor de aansluiting op de machinebus van de centrale ⑦ beschikt u over 1 klem met 4 pennen. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de kleurcodering. Gebruik het gaas alleen in de stekker aan de kant van de centrale.



De externe voedingskabel dient een hoofdschakelaar of ander middel te bevatten om de voeding uit te schakelen met een constante scheiding tussen de polen, conform de plaatselijke en landelijke relevante regelgeving. Het systeem reset automatisch na een onderbreking van de voeding. **Gebruik een afzonderlijk circuit om de voeding van het systeem te controleren.**

De functielogica van de microschakelaar ⑧ is de volgende:

Betekenis		
	Opstarttijd van de compressor	ON: 4 min
		OFF: 10 sec
	Continue ventilatie	ON: permanent ingeschakeld, behalve in modus Stop
		OFF: alleen indien vraag
	Machine voor 1 of 2 fasen	ON: 2 fasen
		OFF: 1 fase

De functielogica van de relais ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ is de volgende:


Klimaatregeling	Vraag	①	②	③	④	⑤	⑥
Stop	-	-	-	-	-	-	-
Ventilation [Ventilatie]	Ja	-	ON	-	-	-	-
	Nee	-	-	-	-	-	-
Koude lucht (1 fase)	Ja	-	ON	-	ON*	ON	-
	Nee	-	-	-	-	ON	-
Koude lucht (2 fasen)	Indien Retourtemp. < 28 °C	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Indien Retourtemp. > 28 °C	ON	ON	-	ON*	ON	-
	Nee	ON	-	-	-	ON	-
Warme lucht (1 fase)	Ja	ON	ON	ON	ON*	-	-
	Nee	ON	-	-	-	-	-
Warme lucht (2 fasen)	Indien Retourtemp. < 18 °C	ON	ON	ON	ON	-	-
	Indien Retourtemp. > 18 °C	ON	ON	-	ON*	-	-
	Nee	ON	-	-	-	-	-
Stralingswarmte	Ja	ON	-	-	-	-	-
	Nee	ON	-	-	-	-	-
Gecombineerde warmte	Versch. > Z °C	ON	ON	ON	ON	-	ON
	Versch. < Z °C	ON	-	-	-	-	ON
	Nee	ON	-	-	-	-	-

Opmerking: Verwissel de activering van compressoruitgangen ③ en ④.

TEMPERATUURSONDE MET KLEM (AZX6ACCTPA)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).


Deze wordt aangesloten op de stekker van de temperatuursonde (A11). Beschermst de apparatuur tegen het water dat terugkeert naar de boiler.



TEMPERATUURSONDE IN HULS (AZX6SONDPROTEC)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).

Deze wordt aangesloten op de stekker van de temperatuursonde (A11). Beschermst de apparatuur tegen het water dat terugkeert naar de boiler.




AIRZONE-VERBRUIKSMETER (AZX6ACCCON)

Raadpleeg voor meer informatie de [technische specificaties](#).

Montage


Het apparaat wordt op de DIN-rail gemonteerd. Deze module wordt extern van voeding voorzien (110/230 V AC). De locatie en montage van deze module moet voldoen aan de huidige elektriciteitsverordening.



Opmerking: Om de module te verwijderen, trekt u het lipje naar beneden om het los te maken.

Aansluiten

De Airzone-verbruiksmeter is een element dat met een stroomtang ① wordt aangesloten op de bedrading van de exterieurunit om het verbruik van de installatie te meten.



De voedingsaansluiting op de module ④ geschiedt via een klem met 2 pennen. Bevestig de kabels met de schroefjes van de klem, houd daarbij rekening met de polariteit.

Volg de onderstaande stappen om de Airzone-systeemcentrale aan te sluiten:

1. Open het draadloze kanaal van het systeem.
2. Druk op  om de verbruiksmeter te koppelen.
3. Het ledlampje ① brandt in de zoekstatus (blauw) en verandert naar gekoppeld (groen). Als dit niet het geval is, raadpleegt u het hoofdstuk Zelfdiagnose.

Opnieuw opstarten


Indien u de module dient te resetten naar de fabrieksinstellingen, houdt u knop  ingedrukt totdat het ledlampje ① overschakelt naar de zoekstatus (blauw). Wacht tot de leds terugkeren naar hun normale toestand voordat u de beginconfiguratie opnieuw uitvoert.

Systeeminstallatie

MONTAGE EASYZONE-PLENUM


Montage op interieureenheid

Het is raadzaam alle metalen onderdelen van de Easyzone die buitenshuis worden geïnstalleerd te isoleren ter voorkoming van condensatie.




Zoek de openingen voor bevestiging, gebruik indien deze zijn afgedekt een schroevendraaier om de afdekking te verwijderen, zodat de Easyzone in de eenheid kan worden bevestigd.


Belangrijk: Indien uw eenheid is voorzien van een front met ronde adapters, verwijder dit dan en monteer de bijgeleverde adapter.



Plaats de Easyzone op de drukaansluiting van het apparaat en bevestig deze met schroeven.





Let erop dat u de verbindingbus isoleert. Gebruik stroken isolatiemateriaal (glaswol of polyethyleenschuim) met een dikte van 25 mm. De breedte van deze isolatiestroken bedraagt 97 mm voor het Standard en Medium gemotoriseerde plenum en 37 mm voor het Slim gemotoriseerde plenum.




Bevestig de Easyzone met draadstangen door de lipjes aan de uiteinden aan het plafond.

Onthoud dat de gemotoriseerde elementen op de volgende manier genummerd zijn:



5



6




Sluit de leiding van elke zone aan op de bijbehorende klep. Volg de aanwijzingen voor een correcte isolatie. Breng een snede aan in de leiding om de motor aan de buitenkant te houden.



Montage van ventilatieluchtinlaat (GMV)


Als uw Easyzone over GMV beschikt en u deze functie wilt gebruiken.

1



Verwijder de ovale kraag die met schroeven is bevestigd. Verwijder het beschermplaatje dat de buitenluchtinlaat afdekt en plaats de ovale kraag terug.

2




Vouw het deksel dat zich aan de onderkant van de drukkleppen bevindt dubbel of snijd dit open zodat de lucht kan doorstromen.


AANVULLENDE INFORMATIE OVER EASYZONE

Montage van de bypassklep


Belangrijk: Het kan raadzaam zijn een omloopklep (by-pass) te monteren in installaties waarin de statische druk van het Easyzone-plenum nadelig wordt beïnvloed door de complexiteit van de kanalen en de zone-indeling, om zo de juiste werking van het systeem te garanderen (bijvoorbeeld zones met een laag debiet).




Verwijder met een ferme tik het voorgesneden deel van de uiteinden waar de bypass bevestigd dient te worden.



Verwijder het isolatiemateriaal dat het deel van de bypass afdekt met een cutter en ontbloot de bevestigingsgroeven van de bypass.




Plaats de bypassklep in de sleuven en draai rechtstom tot de aanslag.




Bevestig de bypassklep aan het plenum met een metaalschroef (Ø 3,9 mm).


Klep blokkeren



Controleer of de klep die wordt uitgeschakeld gesloten is.








Koppel de motor los.



Breng de afdichting van de klep aan.

Gemotoriseerd plenum met blinde klep


Plenums met uitgeschakelde kleppen worden geproduceerd en geleverd met reeds uitgeschakelde klep, waardoor de plenums op de volgende manier zijn geconfigureerd:



In geval van plenums met 7 kleppen wordt klep nr. 8 uitgeschakeld. Houd er daarom bij het instellen rekening mee dat zone 8 niet is ingeschakeld.


INSTALLATIE VAN DE THERMOSTATEN

1. Scheid de achterkant van de thermostaat.
2. Bevestig de achterkant van de thermostaat aan de wand.
3. Sluit de thermostaat aan op de centrale via een van de 3 klemmen **AZ1**, **AZ2** of **AZ3**. Bevestig de kabels in de kabelhouders van de centrale.
Als uw thermostaat een draadloos exemplaar is, plaats dan de knoopcelbatterij CR2450.
4. Plaats het scherm op de reeds bevestigde houder.
5. Plaats de anti-diefstalstangen (optioneel) om de thermostaat nog beter te bevestigen.



AANSLUITEN OP INTERIEUREENHEID

Volg de aanwijzingen in de technische specificaties van de gateway. Het is raadzaam de thermostaat van het apparaat te gebruiken.



ANDERE RANDAPPARATUUR

Volg de aanwijzingen in de technische specificaties van de randapparatuur.


Belangrijk: Voor elementen met externe voeding van 110/230 V AC hoeft u alleen maar de polen 'A' en 'B' van de communicatiebus aan te sluiten.

VOEDING VAN HET SYSTEEM

Voed de systeemcentrale en de regeleenheden die extern moeten worden gevoed met 110/230 V AC via de voedingsingang. Gebruik hiervoor een kabel van 3 x 1,5 mm². Draai voor de voeding van de systeemcentrale de kabelwartel indien nodig los, steek de kabel door de opening (Ø: 5-10 mm) en bevestig de draden in de klem. Houd hierbij rekening met de juiste polariteit. Sluit de klem aan op de voeding en draai de kabelwartel vast om de voedingskabel te bevestigen.

i De externe voedingskabel dient een hoofdschakelaar of ander middel te bevatten om de voeding uit te schakelen met een constante scheiding tussen de polen, conform de plaatselijke en landelijke relevante regelgeving. Het systeem reset automatisch na een onderbreking van de voeding. Gebruik een afzonderlijk circuit om de voeding van het systeem te controleren.


Zorg ervoor dat als alle elementen zijn aangesloten u het deksel van de systeemcentrale weer juist aanbrengt.



Controle van de installatie


Controleer de volgende punten:

1. Status van de LEDs van de centrale en de overige aangesloten regeleenheden. Raadpleeg het hoofdstuk Zelfdiagnose in de technische specificaties van elk element.
2. De controlelampjes voor de opening van de gemotoriseerde elementen van de centrale gaan opeenvolgend branden.
3. Voeding van de vastbedrade en draadloze thermostaten.



Beginconfiguratie

AIRZONE BLUEFACE ZERO



1

Lang./Country

Choose your language

English

Choose location

España

Confirm

Talen:

- Spanish [Spaans]
- English [Engels]
- French [Frans]
- Italian [Italiaans]
- Portuguese [Portugees]
- German [Duits]

2

Zone address

Select zone address

^
1
v

Confirm

Selecteer de zone die met deze thermostaat is verbonden.

3

Thermostat settings

Select settings

Master

Zone

Confirm

Master [Hoofd]: Hiermee bestuurt u alle parameters van de installatie.

Zone: Hiermee bestuurt u alleen de parameters van de zone.

4

Associated outputs

Select associated outputs

1 2 3

4 5 6

7 8

Confirm

U kunt indien nodig meerdere controleuitgangen verbinden met een zone. Het is mogelijk om verschillende controleuitgangen te besturen vanuit één thermostaat. Standaard wordt de eerste vrije uitgang geselecteerd. Indien er geen wordt geselecteerd, wordt bij bevestiging de waarschuwing "Zone without associated outputs" [Zone zonder gekoppelde uitgangen] getoond en kunt u terugkeren.

5

Control stages

Air ☐

Radiant ☐

Confirm

Te regelen fasen:

- Air [Lucht]
- Radiant [Straling]
- Combined [Gecombineerd]

Als een van de fasen wordt uitgeschakeld, wordt de bijbehorende eerder geselecteerde regeluitgang uitgeschakeld.

6

Others settings


Access Airzone Cloud > Setup Wizard for advanced settings

Basic function ☐ Off ☐

End

Beëindig het proces. Ga vanuit Airzone Cloud naar de configuratiewizard Geavanceerde instellingen en/of activeer de basisfunctie (met deze laatste kan On/Off worden geselecteerd, en kunnen de snelheid, functiemodus en temperatuur worden aangepast).


AIRZONE THINK



Talen:

- Spanish [Spaans]
- English [Engels]
- French [Frans]
- Italian [Italiaans]
- Portuguese [Portugees]
- German [Duits]


2




Draadloze Think

Open het draadloze koppelingskanaal. Druk daartoe op SW1. Eenmaal geopend hebt u 15 minuten de tijd om de koppeling te voltooien. U kunt het koppelingskanaal ook openen via de Blueface Zero-thermostaten.

BELANGRIJK: Onthoud dat u slechts één kanaal tegelijk kunt openen in dezelfde installatie.



Zoek de draadloze module.



Controleer of het bereik optimaal is (minimaal 30%).



Selecteer de zone die met deze thermostaat is verbonden.

5

Setting Thermostat

Select Setting

MASTER

Confirm

6

Associated output

Zone 1

CONTINUE

Associated outputs

2

Confirm

Associated output

Zone 1

ASSOCIATE

Associated outputs

2

Confirm

Master [Hoofd]: Hiermee bestuurt u alle parameters van de installatie.

Zone: Hiermee bestuurt u alleen de parameters van de zone.

U kunt indien nodig meerdere controleuitgangen verbinden met een zone. Het is mogelijk om verschillende controleuitgangen te besturen vanuit één thermostaat. Standaard wordt de eerste vrije uitgang geselecteerd. Indien er geen wordt geselecteerd, wordt bij bevestiging de waarschuwing "Zone without associated outputs" [Zone zonder gekoppelde uitgangen] getoond en kunt u terugkeren.

7

Setting Control stages

Heat Cool >

AIR

Confirm

8

Other settings

Do you want to change other settings?

Advanced >

Basic Off >

End

Te regelen fasen*:

- Air [Lucht]
- Radiant [Straling]
- Combined [Gecombineerd]

Als een van de fasen wordt uitgeschakeld, wordt de bijbehorende eerder geselecteerde regeluuitgang uitgeschakeld.


Beeëindig het proces. Ga vanuit Airzone Cloud naar Geavanceerde instellingen en/of activeer de basisfunctie* (met deze laatste kan On/Off worden geselecteerd, en kunnen de snelheid, functiemodus en temperatuur worden aangepast).

*Niet beschikbaar in versie 3.5.0 van AZCE6THINKR.



AIRZONE LITE



1



2



Selecteer de zone die met deze thermostaat is verbonden door de microschakelaar van de bijbehorende zone omhoog te schakelen.

Vastbedrade Lite

Ga naar punt 3.

Draadloze Lite

Open het draadloze koppelingskanaal. Druk daartoe op SW1. Eenmaal geopend hebt u 15 minuten de tijd om de koppeling te voltooien. U kunt het koppelingskanaal ook openen via de Blueface Zero-thermostaten.

BELANGRIJK: Onthoud dat u slechts één kanaal tegelijk kunt openen in dezelfde installatie.

3

Selecteer indien nodig de andere met de zone verbonden controleuitgangen. Deze koppeling moet worden uitgevoerd met de configuratiewizard (via Airzone Cloud).

4

Indien u de thermostaat anders wenst in te stellen, gaat u naar het menu Geavanceerde instellingen van de zone via een Airzone Blueface Zero-thermostaat.

Het pictogram  knippert 5 keer in het groen om aan te geven dat de koppeling juist gemaakt is. In het geval het in rood knippert is dit om aan te geven dat de zone in gebruik is en indien het 2 keer in rood knippert betekent dit dat de thermostaat buiten bereik is.

Onthoud: Indien u het zonenummer dient te resetten, dient u eerst de thermostaat te resetten en vervolgens de koppelingssequentie uit te voeren.


CONTROLE VAN DE BEGINCONFIGURATIE

Controleer de volgende punten:

1. **Communicatie tussen apparaat en systeem:** Configureer het Airzone-systeem in een andere functie dan Stop en schakel de zone in waardoor er vraag wordt gecreëerd. Controleer of de modus die is ingesteld op de hoofdthermostaat verschijnt op de thermostaat van de interne eenheid en dat de ingestelde temperatuur hier ook wordt gewijzigd.
2. **Communicatie tussen apparaat en systeem:** Zet het Airzone-systeem in de Stop-modus en controleer of de machine uitschakelt en de kleppen openen.
3. **Openen/sluiten van kleppen en controleuitgangen:** Schakel alle zones in en creëer vraag. Schakel vervolgens elke zone uit en weer in om te controleren dat de verbonden controleuitgangen juist zijn.
4. Controleer of de **statische druk** in het leidingstelsel overeenkomt met de toestand van het luchtverdelingsnetwerk waarop het is aangesloten (raadpleeg de handleiding van de fabrikant van het apparaat als u deze parameter moet wijzigen).

HET SYSTEEM RESETTEN

Indien u het systeem dient te resetten naar de fabrieksinstellingen, houdt u **SW1** ingedrukt totdat **LED D19** ophoudt met knippen. Wacht tot de leds terugkeren naar hun normale toestand voordat u de beginconfiguratie opnieuw uitvoert.




ZONE OPNIEUW INSTELLEN

Volg voor Blueface Zero- en Think-thermostaten de stappen in het menu Advanced Settings [Geavanceerde instellingen], parameters in Zone.

Voor Lite-thermostaten zet u de microschakelaar van de zone omlaag en plaatst u de thermostaat weer in de houder. Het pictogram  knippert twee keer in het groen om te bevestigen dat de reset is voltooid.

Regeling van het debiet

Belangrijk: Begin de afstelling van het debiet vanaf de middelste kleppen en werk naar de uiteinden toe.





DEBIET AANPASSEN (REG)

1. Schakel alle zones in en creëer vraag om alle kleppen te openen.
2. Schakel de zone/klep die u wenst aan te passen uit.
3. Stel de gewenste maximale opening in met de REG-hendel (I/II/III/IV).
4. Schakel de zone in en controleer dat het debiet juist is.


MINIMALE LUCHTINSTELLING (A-M)

1. Schakel alle zones in en creëer vraag om alle kleppen te openen.
2. Stel de gewenste minimale opening in met de A-M-hendel (a/b/c/d).
3. Schakel de zone uit en controleer dat het minimale debiet juist is.




Geavanceerde instellingen van het systeem

AIRZONE BLUEFACE ZERO



AIRZONE THINK



AIRZONE CLOUD

U kunt de geavanceerde instellingen van het systeem via de app Airzone Cloud uitvoeren (zie hoofdstuk *Airtools* in de [Digital Support \[Digitale Ondersteuning\]](#)).

De volgende parameters kunnen worden geconfigureerd:

- Systeemparameters
- Zoneparameters
- Productieparameters
- Programmeren via Bluetooth*



* Indien u niet over een Webserver beschikt, kunt u ook via Bluetooth programmeren (zie hoofdstuk [Airtools - Programmeren via Bluetooth](#)).

SYSTEEMPARAMETERS

- **System address [Systeemadres]**. (Niet beschikbaar in systemen met Webserver die zijn geconfigureerd als BACnet) (Alleen beschikbaar via Bluetooth van de centrale) Hiermee kunt u het systeemnummer in uw installatie bepalen. Dit staat standaard ingesteld 1. Het systeem toont de vrije adreswaarden met een maximale waarde van 99.

Indien het adres is ingesteld op 1 en er een Airzone-productieregelcentrale (AZX6CCPGAWI) is geïnstalleerd, is de functie Supermaster beschikbaar, die de functiemodus van Systeem 1 op semi-geforceerde wijze oplegt aan de overige systemen die zijn aangesloten op de AZX6CCPGAWI:

Functiemodus van Systeem 1	Beschikbare functiemodi voor de overige systemen
	
	   
	   
	  
	 

- **Temperature range [Temperatuurbereik]¹**. Hiermee kunt u de maximumtemperatuur voor de verwarmingsmodus (19 – 30 °C) en de minimumtemperatuur voor de koelmodus (18 – 26 °C) instellen, in stappen van 1 °C. Indien gewenst kunt u een van de modi uitschakelen. De maximumtemperatuur voor verwarmen staat standaard ingesteld op 30 °C en de minimumtemperatuur voor koelen op 18 °C.
- **Type of opening [Type opening]¹**. Hiermee kunt u de proportionaliteit van de kleppen van het systeem activeren/deactiveren. De proportionaliteit stelt de mate van opening of sluiten van de kleppen in 4 stappen af, naargelang de vraag naar de temperatuur van de zone, en past het debiet naar de zone aan. Deze functie staat standaard ingesteld op All/Nothing [Alles/Niets].

****Opmerking:** De wijziging van deze parameter is van invloed op alle gemotoriseerde kleppen van de installatie. Dit wordt niet aanbevolen voor intelligente RINT- en RIC-roosters.*

- **Centralized controller [Centrale regeling]¹**. Hiermee wordt de tweerichtingscommunicatie van alle parameters van de klimaatregelingseenheid met het Airzone-systeem geactiveerd. Deze is standaard uitgeschakeld.

¹ Parameters niet beschikbaar in Airzone Blueface Zero-thermostaat

- **Easyzone mode [Easyzone-modus]**¹. *(Alleen voor Airzone Cloud)* Hiermee kan het gedrag van de gemotoriseerde elementen worden gewijzigd wanneer alle zones in de stand Off staan. Deze modus is standaard ingeschakeld.
 - ♦ **Enabled [Ingeschakeld]**: alle gemotoriseerde elementen blijven open in zones in de stand Off.
 - ♦ **Disabled [Uitgeschakeld]**: in de laatste zone in de stand Off blijft het gemotoriseerde element gedurende 4 minuten open. Daarna blijven ze in alle zones gesloten.
- **Standby mode [Stand-by-modus]**¹. *(Alleen voor Airzone Cloud en indien de "Easyzone mode" [Easyzone-modus] is ingeschakeld)* Als deze functie is ingeschakeld, blijft de eenheid ingeschakeld in de energiespaarstand zodra is voldaan aan de vraag naar koeling/verwarming. De beschikbare configuratieopties zijn:
 - ♦ **Standby mode [Stand-by-modus] voor koelen**: hiermee kan Stand-by in de koelmodus worden in- of uitgeschakeld.
 - ♦ **Standby mode [Stand-by-modus] voor verwarmen**: hiermee kan Stand-by in de verwarmingsmodus worden in- of uitgeschakeld.
- **Standby hysteresis [Hysterese in Stand-by]**¹. *(Alleen voor Airzone Cloud en indien de "Standby mode" [Stand-by-modus] is ingeschakeld)* Hiermee kan een ingestelde temperatuur worden geconfigureerd die door het systeem wordt toegepast wanneer de Standby mode [Stand-by-modus] is ingeschakeld (deze wordt standaard ingesteld op 16 °C in de Heating mode [Verwarmingsmodus] en op 30 °C in de Cooling mode [Koelmodus]. De aanvankelijke configuratie voor hysteresis is 0 °C.
 - ♦ **Heating hysteresis [Verwarmingshysteresis]**: hiermee wordt een hysteresewaarde in de verwarmingsmodus ingesteld (standaard 3 °C).
 - ♦ **Cooling hysteresis [Koelhysteresis]**: hiermee wordt een hysteresewaarde in de koelmodus ingesteld (standaard 1 °C).
- **O1 relay settings [O1-relaisinstellingen]**. Hiermee kunt u de functielogica van het relais wijzigen, afhankelijk van de versie van de centrale. Deze staat standaard ingesteld op:
 - ♦ "High temp. circuit demand" [Vraag circuit voor hoge temperatuur] (versie gelijk aan of hoger dan 3.6.0).
 - ♦ "On/Off" (versie lager dan 3.6.0).

(Versie gelijk aan of hoger dan 3.6.0) De beschikbare opties voor configuratie zijn:

- ♦ High temp. circuit demand [Vraag circuit voor hoge temperatuur]
- ♦ DHW [SWW] (regeling On/Off zichtbaar via Airzone Cloud)
- ♦ CMV [GMV] (regeling On/Off zichtbaar via Airzone Cloud)
- ♦ Manual control [Handmatige regeling] (regeling On/Off zichtbaar via Airzone Cloud)

¹ Parameters niet beschikbaar in Airzone Blueface Zero-thermostaat

- **O2 relay settings [O1-relaisinstellingen].** Hiermee kunt u de functielogica van het relais wijzigen, afhankelijk van de versie van de centrale. Deze staat standaard ingesteld op:
 - ♦ "Low temp. circuit demand" [Vraag circuit voor lage temperatuur] (versie gelijk aan of hoger dan 3.6.0).
 - ♦ "CMV" [GMV] (versie lager dan 3.6.0).

(Versie gelijk aan of hoger dan 3.6.0) De beschikbare opties voor configuratie zijn:

- ♦ Low temp. circuit demand [Vraag circuit voor lage temperatuur]
- ♦ DHW [SWW] (regeling On/Off zichtbaar via Airzone Cloud)
- ♦ CMV [GMV] (regeling On/Off zichtbaar via Airzone Cloud)
- ♦ Manual control [Handmatige regeling] (regeling On/Off zichtbaar via Airzone Cloud)
- **Basic mode config. [Configuratie basismodus].** *(Alleen beschikbaar voor versie 3.6.9 of hoger van de centrale en 3.6.5 of hoger van AZCE6BLUEZEROC)* Hiermee kunt u instellen welke parameters u wilt bekijken of regelen als de "Basic mode [Basismodus]" wordt gekozen als de gebruiksmodus van de thermostaat. De beschikbare configuratieopties zijn:
 - ♦ **Environment info [Omgevingsinformatie]:** hiermee wordt informatie in verband met de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid getoond/verborgen, zowel op het hoofdscherm als op de screensaver.
 - ♦ **Mode [Modus]:** hiermee wordt de wijziging van de functiemodus in-/uitgeschakeld.
- **Configuratie van ingang D1¹.** *(Alleen voor Airzone Cloud met versie 4.14 of hoger en installaties met centrale met versie 3.6.6 of hoger)* Hiermee kan de functielogica van de digitale ingang worden gewijzigd. De beschikbare configuratieopties zijn:
 - ♦ **Uitgeschakeld:** zorgt ervoor dat de ingang van het alarm uitgeschakeld blijft, zodat er niets gebeurt als het contact opent/sluit.
 - ♦ **Alarm (NC) (standaard):** wanneer er een alarmwaarschuwing wordt ontvangen, wordt de Stop mode [Stopmodus] ingeschakeld in de klimaatregelingseenheid, waardoor alle kleppen van het systeem sluiten en de functiemodus wordt geblokkeerd.
 - ♦ **Akoestisch alarm (NC)*:** alarm om de koelmiddellekkagesensor aan te sluiten, normaliter gesloten. Als het contact wordt geopend, wordt de fout "Koelmiddellekkage" geactiveerd.
 - ♦ **Akoestisch alarm (NO)*:** alarm om de koelmiddellekkagesensor aan te sluiten, normaliter geopend. Als het contact wordt gesloten, wordt de fout "Koelmiddellekkage" geactiveerd.

****Opmerking:** Indien dit alarm wordt geactiveerd, verschijnt de parameter "Silence alarm [Alarm dempen]" in het informatiemenu van Airtools Bluetooth. Zo kan het geluidssignaal van de thermostaten worden gestopt (AZCE6BLUEZEROC met versie 3.6.5 of hoger en AZCE6LITEC met versie 3.6.9 of hoger), maar wordt de fout niet verwijderd.*

¹ Parameters niet beschikbaar in Airzone Blueface Zero-thermostaat

- **Q-Adapt.**

1. Voor eenheden met directe expansie. Hiermee kunt u het algoritme voor de controle van het debiet selecteren dat het beste past bij uw installatie. De beschikbare opties zijn:

- ♦ **Maximum:** het systeem werkt op maximale snelheid, ongeacht het aantal zones.
- ♦ **Power [Vermogen]:** het systeem werkt op hogere snelheid dan in Standard [Standaard] om het debiet te verhogen.
- ♦ **Standard [Standaard]:** het systeem wijzigt de snelheid naargelang het aantal zones.
- ♦ **Silence [Stil]:** het systeem werkt met een lagere snelheid dan in Standard [Standaard] om het geluidsniveau te dempen.
- ♦ **Minimum:** het systeem werkt op minimale snelheid, ongeacht het aantal zones.

2. Voor Fancoil-eenheden 0-10 V. Hiermee kunnen de minimale (standaard 1,5 V) en maximale (standaard 10 V) bedrijfsspanning van de ventilator van de aangestuurde eenheid worden ingesteld in stappen van 1 V. De minimale spanning komt overeen met de gewenste minimumsnelheid voor de eenheid en de maximale spanning komt overeen met de maximumsnelheid. De gemiddelde snelheid komt overeen met een punt in het midden van deze twee waarden.

- **Filter maintenance [Filteronderhoud]**¹. *(Alleen voor Airzone Cloud)* Hiermee kunt u de waarschuwing in- of uitschakelen, de bedrijfsuren bewerken of de onderhoudstimer van het filter resetten.
- **Return temperature [Retourtemperatuur]**¹. *(Niet beschikbaar in versie 3.5.0 of hoger van AZCE6THINKR) (Alleen beschikbaar in installaties met beveiligingssonde AZX6SONDPROTEC/AZX6ACCTPA)* Hiermee kunnen de temperaturen worden ingesteld waarbij het systeem wordt uitgeschakeld om de airconditioning te beschermen in de verwarmingsmodus (32 °C, 34 °C y 36 °C) en koelmodus (6 °C, 8 °C y 10 °C). De uitschakeltemperatuur voor verwarmen staat standaard ingesteld op 34 °C en de uitschakeltemperatuur voor koelen op 8 °C.
- **Radio channel [Draadloos kanaal].** Hiermee kunt u het koppelingskanaal van het systeem activeren/deactiveren. Indien er een AZCE8CMIVLAR-module is aangesloten, wordt ook het bijbehorende koppelingskanaal geopend.
- **Condensation protection [Condensbeveiliging]**¹. *(Uitsluitend in installaties met modules AZCE8CMIVALC die over zones beschikken waarin koeling via straling geregeld wordt)* Hiermee kunt u het beschermingsniveau* tegen condensvorming selecteren: Very high [Zeer hoog], High [Hoog], Medium (standaard), Low [Laag] en Very low [Zeer laag]. Indien nodig kan deze beveiligingsfunctie gedurende 1 uur worden uitgeschakeld.

***Opmerking:** Op beveiligingsniveau Very low [Zeer laag] wordt de ontvochtiger (indien aanwezig) automatisch geactiveerd wanneer de relatieve luchtvochtigheid van een ingeschakelde zone hoger is dan 55%.

¹ Parameters niet beschikbaar in Airzone Blueface Zero-thermostaat

- **Humidity control [Regeling vochtigheidsgraad]¹.** (Alleen in installaties met module AZCE8CM1DRY) Hiermee kunt u een maximumwaarde* voor de vochtigheidsgraad instellen voor alle zones (standaard 50%) in stappen van 5%.

**Opmerking: De ontvochtiger wordt automatisch geactiveerd wanneer de ingestelde bovengrens voor de vochtigheid, plus 5%, in een zone wordt overschreden. Deze wordt uitgeschakeld wanneer: geen enkele zone de ingestelde bovengrens -5% overschrijdt, er geen geactiveerde zones zijn of als er naar de modus Stop wordt overgeschakeld.*

- **Forced mode change [Geforceerde moduswissel]¹.** (Alleen in installaties met AZCE8CM1VALC-modules, versie gelijk aan of groter dan 3.6.5, en versie van de centrale gelijk aan of groter dan 3.7.2) Legt de functiemodus van het systeem op in functie van de werkingsmodus van de gecentraliseerde waterproductie, die wordt gedetecteerd via de digitale ingang van de module. De beschikbare opties zijn:

- ♦ Disabled [Uitgeschakeld] (standaard)
- ♦ Open: Forced heating. Closed: Forced cooling [Open: Geforceerde warmte. Gesloten: Geforceerde koude]
- ♦ Open: Forced cooling. Closed: Forced heating [Open: Geforceerde koude. Gesloten: Geforceerde warmte]

Wanneer de geforceerde moduswissel is ingeschakeld, is het toegestaan om de functiemodus van het systeem te wijzigen, op voorwaarde dat deze compatibel is met de modus die door de productie wordt opgelegd:

- ♦ Semi-forced cooling mode [Modus semi-geforceerde koude]: laat omschakeling toe naar de modi Ventilation [Ventilatie] / Dry [Drogen] / Stop.
- ♦ Semi-forced heating mode [Modus semi-geforceerde warmte]: laat omschakeling toe naar de modi Ventilation [Ventilatie] / Stop.

In installaties met AZX6CCPGAWI hebben de ingangen voor geforceerde modus voorrang op deze functionaliteit.

¹ Parameters niet beschikbaar in Airzone Blueface Zero-thermostaat

- **Automatic mode change depending on supply temp. [Automatische moduswissel afhankelijk van de aanvoertemperatuur]¹.** *(Alleen in installaties met AZCE8CM1VALC-modules, versie gelijk aan of groter dan 3.6.5, en temperatuursonde en versie van de centrale gelijk aan of groter dan 3.7.2)* Legt de functiemodus van het systeem op in functie van de aanvoertemperatuur die wordt gemeten door de temperatuursonde van de module. De temperatuurlimieten die de moduswissel bepalen, moeten worden geconfigureerd:

- ♦ Supply temp. cooling [Aanvoertemperatuur koud]: waarde waaronder de koudemodus aan het systeem wordt opgelegd. Beschikbaar bereik: 10 - 21 °C (standaard 18 °C).
- ♦ Supply temp. heating [Aanvoertemp. warmte]: waarde waarboven de warmtemodus in het systeem wordt opgelegd. Beschikbaar bereik: 33 - 45 °C (standaard 30 °C).

Wanneer de automatische moduswissel is ingeschakeld, is het toegestaan om de functiemodus van het systeem te wijzigen, op voorwaarde dat deze compatibel is met de modus die door de productie wordt opgelegd:

- ♦ Semi-forced cooling mode [Modus semi-geforceerde koude]: laat omschakeling toe naar de modi Ventilation [Ventilatie] / Dry [Drogen] / Stop.
- ♦ Semi-forced heating mode [Modus semi-geforceerde warmte]: laat omschakeling toe naar de modi Ventilation [Ventilatie] / Stop.

In installaties met AZX6CCPGAWI hebben de ingangen voor geforceerde modus voorrang op deze functionaliteit.

****Opmerking:** De parameter "Forced mode change" (Geforceerde moduswissel) moet worden ingesteld op "Disabled" (Uitgeschakeld).*

- **Information [Informatie].** Hiermee kunt u informatie bekijken over:
 - ♦ **Zone:** firmware, zone, verbinding, motor of status van de communicatie.
 - ♦ **Systeem:** firmware, IAQ-firmware, instellingen en informatie over de regelenheden van het systeem en de installatie.
 - ♦ **Apparaten:** hier vindt u de met het systeem verbonden elementen.
 - ♦ **Webserver:** firmware, IP-adres, gateway, MAC en PIN.
- **Reset system [Systeem resetten].** *(Alleen beschikbaar voor Airzone Blueface Zero Master)* Hiermee kunt u het systeem resetten naar de fabrieksinstellingen. Om thermostaten opnieuw in te stellen, raadpleegt u hoofdstuk "Beginconfiguratie".
- **BACnet¹.** *(Alleen in installaties met Webserver die is geconfigureerd als BACnet)* Deze parameter toont de apparaat-ID, het subnetmask en het IP van de gateway. Deze gegevens kunnen hier tevens worden gewijzigd. Druk op de gewenste waarde, wijzig de parameters en druk opnieuw ter bevestiging. De waarden staan standaard ingesteld op:
 - ♦ Device ID [Apparaat-ID]: 1000
 - ♦ Port [Poort]: 47808
 - ♦ IP Address [IP-adres]: DHCP
- **Protection mode [Beschermingsmodus]¹.** *(Alleen voor Airzone Cloud)* Hiermee kan de vertraging van het sluiten van de gemotoriseerde elementen worden uitgeschakeld.

¹ Parameters niet beschikbaar in Airzone Blueface Zero-thermostaat

- **Heating mode phases [Fasen verwarmingsmodus]¹.** *(Alleen voor Airzone Cloud)* Hiermee kunt u de fasen definiëren die actief zijn in de fasen van de modus Heating [Verwarmen] in verschillende combinaties naargelang de behoeften van de installatie. De volgende fasen zijn beschikbaar:
 - ♦ **Fase "Air only preparation" [Vorbereiding alleen lucht]:** Hiermee kan de fase "Heating" [Verwarmen] met alleen de luchtfase worden gestart totdat het temperatuurverschil tussen de omgevingstemperatuur en de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Wanneer dit verschil is bereikt, wordt de gecombineerde fase (lucht en straling) geactiveerd. Deze fase is alleen beschikbaar en ingeschakeld (standaard) in installaties met luchtfase in een van de zones.
 - ♦ **Fase "Heating" [Verwarmen]:** Hiermee kunt u de gecombineerde fase inschakelen, door de in-/uitschakeling van de volgende parameters in te stellen:
 - » **Air supply [Luchttoevoer]:** Hiermee wordt een temperatuurverschil ingesteld ten opzichte van de ingestelde temperatuur waarbij de luchtfase wordt uitgeschakeld. Deze is beschikbaar als er een luchtfase in een zone is. Standaard 0,5 °C.
 - » **Radiator supply [Stralingstoevoer]:** Hiermee wordt een temperatuurverschil ingesteld ten opzichte van de ingestelde temperatuur waarbij de gecombineerde fase wordt uitgeschakeld. Deze is beschikbaar als er radiatoren in een zone zijn. Standaard 0,5 °C.
- **Cooling mode phases [Fasen koelmodus]¹.** *(Alleen voor Airzone Cloud)* Hiermee kunt u de fasen definiëren die actief zijn in de fasen van de modus Cooling [Koelen] in verschillende combinaties naargelang de behoeften van de installatie. De volgende fasen zijn beschikbaar:
 - ♦ **Fase "Air only preparation" [Vorbereiding alleen lucht]:** Hiermee kan de fase "Cooling" [Koelen] met alleen de luchtfase worden gestart totdat het temperatuurverschil tussen de omgevingstemperatuur en de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Wanneer dit verschil is bereikt, wordt de gecombineerde fase (lucht en straling) geactiveerd. Deze fase is alleen beschikbaar en ingeschakeld (standaard) in installaties met luchtfase in een van de zones.
 - ♦ **Fase "Cooling" [Koelen]:** Hiermee kunt u de gecombineerde fase inschakelen, door de in-/uitschakeling van de volgende parameters in te stellen:
 - » **Air supply [Luchttoevoer]:** Hiermee wordt een temperatuurverschil ingesteld ten opzichte van de ingestelde temperatuur waarbij de luchtfase wordt uitgeschakeld. Deze is beschikbaar als er een luchtfase in een zone is. Standaard 0,5 °C.

¹ Parameters niet beschikbaar in Airzone Blueface Zero-thermostaat

ZONEPARAMETERS

Klimaatregeling

- **Associated outputs [Verbonden uitgangen].** *(Alleen voor Airzone Cloud)* Hier worden de met de thermostaat verbonden controle-uitgangen getoond en kunt u deze selecteren.
- **Thermostat settings [Thermostaatinstellingen]*.** Hiermee kunt u de thermostaat instellen als Master [Hoofdthermostaat] of als Zone.

**Opmerking: U kunt de thermostaat niet als Master [Hoofdthermostaat] instellen indien dit al op een andere thermostaat is gedaan.*

- **Use mode [Gebruiksmodus].** Hiermee kunt u de thermostaat van de verschillende zones van het systeem instellen in de modus Basic [Basis] of Advanced [Geavanceerd]. Deze functie staat standaard ingesteld op Advanced [Geavanceerd]. De parameters die u kunt regelen in de modus Basic [Basis] zijn:

- ♦ On/Off
- ♦ Ingestelde temperatuur
- ♦ Functiemodus (alleen als de thermostaat een hoofdthermostaat is)

Als een Lite-thermostaat in de modus Basic [Basis] wordt geconfigureerd, kan deze niet worden geregeld en werkt hij alleen als temperatuursonde in de zone. Deze zone kan worden geregeld via de Blueface Zero of Airzone Cloud.

Indien u de thermostaat opnieuw wenst in te stellen op Advanced [Geavanceerd], gaat u naar het menu Advanced settings [Geavanceerde instellingen] en schakelt u de gebruiksmodus Advanced [Geavanceerd] in.

- **Control stages [Bedieningsfasen].** Hiermee kunt u de fasen van koelen en verwarmen in de geselecteerde zone of in alle zones van het systeem instellen. De in te stellen opties zijn:
 - ♦ **Air [Lucht]:** hiermee wordt de geselecteerde zone met lucht verwarmd/gekoeld.
 - ♦ **Radiant [Straling]:** hiermee wordt de geselecteerde zone met straling verwarmd/gekoeld.
 - ♦ **Combined [Gecombineerd]:** hiermee wordt de geselecteerde zone met lucht en straling verwarmd/gekoeld. De gebruiker kan de gewenste fase in die zone kiezen: Air [Lucht], Radiant [Straling] of Combined [Gecombineerd] (raadpleeg het hoofdstuk Zone-instellingen van de Blueface Zero-thermostaat, Fasen).
 - ♦ **Off:** hiermee wordt de fase koelen/verwarmen in de geselecteerde zone uitgeschakeld.
- **Offset [Compensatie].** Hiermee kunt u de omgevingstemperatuur corrigeren die wordt gemeten in de verschillende zones of in alle zones, als gevolg van de afwijkingen die worden veroorzaakt door nabijgelegen warmte-/koudebronnen, met een correctiefactor tussen -2,5 °C en 2,5 °C in stappen van 0,5 °C. Deze functie staat standaard ingesteld op 0 °C.
- **Reset thermostat [Thermostaat resetten].** *(Niet beschikbaar in zones op afstand)* Hiermee kunt u de thermostaat resetten door terug te keren naar het menu Beginconfiguratie.

¹ Parameters niet beschikbaar in Airzone Blueface Zero-thermostaat

IAQ

- **Controlled mechanical ventilation (Regeling van mechanische ventilatie)**¹. (Alleen voor Airzone Cloud en installaties met AZX6AIQNSB) Hiermee kan een ventilator worden geregeld via een relais of de uitgang van 0-10 V. Deze is standaard ingeschakeld.

♦ **Steady ventilation (Constance ventilatie)***. Hiermee kan de ventilatie in de zone worden geregeld, of hierom nu gevraagd wordt of niet. Als deze parameter is ingeschakeld en de IAQ in de zone "Good" [Goed] is, blijft de ventilatie ingeschakeld conform de waarde die is ingesteld in Vmin. Als deze parameter is uitgeschakeld en de IAQ in de zone "Good" [Goed] is, wordt de ventilatie gestopt.

♦ **Vmin./Vmax.*** Hiermee kunnen de minimale en maximale spanningswaarden worden ingesteld voor de uitgang van 0-10 V.

**Opmerking: Deze optie is zichtbaar mits de parameter "Controlled mechanical ventilation" [Regeling van mechanische ventilatie] is ingeschakeld.*

- **Humidity control [Regeling vochtigheidsgraad]*¹**. (Alleen voor Airzone Cloud en installaties met AZX6AIQNSB, versie gelijk aan of groter dan 1.0.5, en versie van de centrale gelijk aan of groter dan 3.7.2) Hiermee kunt u de ventilatie-eenheid activeren als de grenswaarden voor vochtigheid worden overschreden zoals vastgesteld in het hoofdstuk *Variables [Variabelen]*. Deze is standaard uitgeschakeld.

♦ **High humidity [Hoge vochtigheid]**. De ventilatie wordt pas uitgeschakeld als de vochtigheidsgraad boven de grenswaarde van het interval uitkomt dat is ingesteld als "Good" [Goed]. Deze is standaard uitgeschakeld.

♦ **Low humidity [Lage vochtigheid]**. De ventilatie wordt pas uitgeschakeld als de vochtigheidsgraad onder de grenswaarde van het interval uitkomt dat is ingesteld als "Good" [Goed]. Deze is standaard ingeschakeld.

**Opmerking: Deze optie is zichtbaar mits de parameter "Controlled mechanical ventilation" [Regeling van mechanische ventilatie] is ingeschakeld.*

- **Variables [Variabelen]**¹. (Alleen voor Airzone Cloud en installaties met AZX6AIQNSB) Hiermee kan het bereik en het gewicht van de verschillende variabelen worden ingesteld die kunnen worden gebruikt voor de berekening van de IAQ-index. De volgende meetwaarden zijn beschikbaar:

- ♦ Relatieve luchtvochtigheid (RH)
- ♦ CO₂-niveaus
- ♦ Deeltjes met een diameter van minder dan 2,5 µm (PM2.5)
- ♦ Deeltjes met een diameter van minder dan 10 µm (PM10)
- ♦ Vluchtige organische stoffen (TVOC)

¹ Parameters niet beschikbaar in Airzone Blueface Zero-thermostaat

PRODUCTIEPARAMETERS²

- **Operation logic [Functielogica].** Hiermee kunt u de functielogica van de regelrelais van de CCP instellen:
 - ♦ Aerothermal [Luchtverwarming] (standaard)
 - ♦ 2 pipes [2 buizen]
 - ♦ 4 pipes [4 buizen]
 - ♦ RadianT
- **Activation delay [Activeringsvertraging].** Hiermee kan de vertraging worden geselecteerd totdat de productieapparatuur wordt ingeschakeld. Deze waarde kan worden ingesteld in minuten, van 0 t/m 7 (standaard 3 min).
- **Water outlet temperatures [Uitgangstemperatuur water].** *(Alleen in installaties met gateway AZX8GAWXXX / AZX6GAWXXX)* Hiermee kunnen de uitgangstemperaturen van het water van de luchtverwarmingsapparatuur worden ingesteld in de modi Koelen en Verwarmen. Het temperatuurbereik wordt door de apparatuur bepaald. Standaardwaarden:
 - ♦ Air in cooling mode [Lucht in koelmodus]: 10 °C
 - ♦ Radiant in cooling mode [Straling in koelmodus]: 18 °C
 - ♦ Air/Radiator in heating mode [Lucht/Straling in verwarmingsmodus]: 50 °C
 - ♦ Radiant in heating mode [Straling in verwarmingsmodus]: 35 °C
- **DHW function [SWW-functie].** Hiermee kan het gedrag van het systeem worden ingesteld wanneer er SWW wordt geproduceerd. Deze is standaard ingeschakeld.
 - ♦ Enabled [Ingeschakeld]: Zorgt ervoor dat vraag naar lucht niet is toegestaan tijdens de productie van SWW.
 - ♦ Disabled [Uitgeschakeld]: Zorgt ervoor dat vraag naar lucht is toegestaan tijdens de productie van SWW.
- **Cooling mixing valve [Koelmengklep].** *(Alleen in installaties met gateway AZX8GAWXXX / AZX6GAWXXX)* Selecteer "Auto" indien uw installatie koelmengkleppen heeft. Deze functie staat standaard ingesteld op "Manual" [Handmatig].

² Parameters beschikbaar in installaties met AZX6CCPGAWI. Regeling via Airzone Cloud.

Storingen

In geval van Airzone Blueface Zero- en Think-thermostaten verschijnt een waarschuwing op het scherm.

WAARSCHUWINGEN



Anti-freezing [Vorstbescherming]. Wordt getoond indien de functie is ingeschakeld.

Active window [Geopend venster]. Geeft aan dat de klimaatregeling in de zone is uitgeschakeld omdat er een raam is geopend. Deze functie is alleen beschikbaar in systemen waarin de venstercontrole is geactiveerd.

DHW [SWW]. Actief sanitair warm water. Indien uw systeem SWW-regeling omvat in het productieapparaat en deze wordt ingeschakeld, verschijnt dit bericht op uw Blueface Zero en wordt de klimaatregeling in die zone opgeschort.

Active dew protection [Actieve condensbeveiliging]. Deze waarschuwing verschijnt als er een risico op condensatie van bestaat in de stralingsfase en de luchtfase is ingeschakeld om condensvorming te voorkomen.

Active dew protection [Actieve condensbeveiliging]. Deze waarschuwing verschijnt als er een risico op condensatie van water bestaat en de zone is uitgeschakeld, waardoor de ontvochtiger wordt ingeschakeld (indien aanwezig). Alleen beschikbaar in systemen met stralingsfase in koelmodus.

Dew Lite protection [Condensbeveiliging Lite]. *(Alleen in Blueface Zero-thermostaten)* Deze waarschuwing verschijnt als er een risico op condensatie van bestaat in de stralingsfase en de luchtfase is ingeschakeld om condensvorming te voorkomen in de zone waar de Lite-thermostaat zich bevindt.

Dew Lite [Condensbeveiliging Lite]. *(Alleen in Blueface Zero-thermostaten)* Verschijnt als er een risico op condensatie van water bestaat en de zone waarin de Lite-thermostaat zich bevindt is uitgeschakeld. Als u op het pictogram op het hoofdscherm drukt wordt u geïnformeerd over de betreffende zone.

Humidity [Vocht]. *(Alleen installaties met module AZCE8CMIDRY)* Deze waarschuwing verschijnt als de maximale vochtigheidsgraad in een zone is overschreden en de ontvochtiger is geactiveerd.

Low battery [Batterij bijna leeg]. *(Alleen in draadloze Think-thermostaten)* Waarschuwing dat de batterij bijna leeg is.

Battery Lite [Batterij Lite]. *(Alleen in Blueface Zero-thermostaten)* Waarschuwing dat de batterij bijna leeg is. Als u op het pictogram op het hoofdscherm drukt wordt u geïnformeerd over de betreffende zone.

Low valve battery [Batterij klep bijna leeg]. *(Alleen in installaties met module AZCE8CM1VALR)* Waarschuwing dat de batterij van de klep bijna leeg is.

NTC2 alarm [NTC2-alarm]. Fout bij de meting van de temperatuursonde.

Filter Maintenance [Filteronderhoud]. Geeft aan dat het filter moet worden onderhouden.

STORINGEN



Indien een van de volgende storingen zich voordoet, dient u contact op te nemen met uw installateur:

Communicatiefouten

- 1. Thermostaat – Centrale
- 8. Lite-thermostaat – Centrale
- 9. Gateway – Airzone-systeem
- 10. Gateway BACnet – Centrale
- 11. Gateway – Interieureenheid
- 12. Webserver – Airzone-systeem
- 13. Regelmodule van straalelementen – Centrale
- 15. Verbruiksmeter – Centrale
- 17. Gateway Lutron – Airzone-systeem
- 18. Ontvochtigingsmodule – Centrale
- C-02. Productieregelcentrale – Centrale
- C-09. Gateway luchtverwarming – Productieregelcentrale
- C-11. Gateway luchtverwarming – Luchtverwarmingseenheid
- V01. Module AZCE8CM1VALR – Centrale
- V02. Module AZCE8CM1VALR – Kop AZX6AC1VALR

AC unit error [Machinefout]. Anomalie in de A/C-eenheid

AC unit error [Machinefout]. Koelmiddellekkage

Overige fouten

- 5. Stroomkring van temperatuursonde is open
- 6. Kortsluiting van temperatuursonde
- 16. Meetfout in verbruiksmeter
- 19. Storing in alarmactivering
- R05. Stroomkring voor temperatuur van regelmodule voor straalelementen is open
- R06. Stroomkring voor temperatuur van regelmodule voor straalelementen is kortgesloten

Fouten in zuivering

- IAQ0. AirQ Sensor (AZX6AIQSNSB) niet gedetecteerd
- IAQ1. Verlies van communicatie van de ionisatiecontroller met de centrale
- IAQ3. Ionisatie van zonemodule niet aangesloten
- IAQ4. Motor rechtstreeks aangesloten zonder ionisator
- IAQ7. Verlies van communicatie van de AZX6AIQSNSB met de centrale


Fouten Lite

Indien het pictogram On/Off  van Airzone Lite-thermostaten snel knippert in het rood, betekent dit dat er geen communicatie meer is met de centrale.

Fout 1. Thermostaat (Kabel) - Centrale

Deze storing verhindert de regeling van de zone. Controleer of de foutmelding op alle thermostaten verschijnt. Zo ja, controleer de juiste werking van de systeemcentrale. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:


1. Status van de centrale: Juiste voeding.
2. Status van de centrale: Juiste werking van LED van de Airzone-verbindingsbus.
3. Aansluitingen: Controleer de polariteit van de aansluitingen op de centrale en de thermostaat.
4. Bedrading: Controleer of de spanning tussen polen (A/-) en (B/+) 1,8 V DC bedraagt.
5. Start de zone opnieuw op en koppel opnieuw aan het systeem:
 - Blueface Zero-thermostaten: Druk op het woord Reset om het apparaat opnieuw op te starten. Als de storing aanhoudt, drukt u lang op het pictogram en reset u de thermostaat. Voer de beginconfiguratie van het systeem uit.
 - Think thermostaten: Druk lang op **AIRZONE** en voer de beginconfiguratie van het systeem uit.
6. Het systeem opnieuw opstarten: Als het systeem opnieuw wordt opgestart, kan deze foutmelding verschijnen op de thermostaten omdat deze opnieuw worden opgestart. Het bericht zou ongeveer 30 seconden nadat de thermostaat opnieuw is opgestart moeten verdwijnen.



Fout 1. Thermostaat (Draadloos) - Centrale

Deze storing verhindert de regeling van de zone. Controleer of de foutmelding op alle thermostaten verschijnt. Zo ja, controleer de juiste werking van de systeemcentrale. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:

1. Status van de thermostaat: Controleer het verbinding van de thermostaat met de centrale via de parameter Information [Informatie] (zie hoofdstuk Geavanceerde instellingen van het systeem, parameters System [Systeem]) of houd de thermostaat in de buurt van de centrale om de communicatie te herstellen. Als de thermostaat buiten het bereik van de centrale valt, moet deze verplaatst worden.
2. Status van de centrale: Juiste voeding.
3. Status van de centrale: Juiste werking van LED van de draadloze communicatie.
4. Start de zone opnieuw op en koppel opnieuw aan het systeem. Druk daartoe lang op **AIRZONE** en voer de beginconfiguratie van het systeem uit. Onthoud dat om apparaten te koppelen eerst het koppelingskanaal moet worden geopend door op knop SW1 op de centrale te drukken of op een thermostaat op de parameter Radio channel [Draadloos kanaal] in het menu Geavanceerde instellingen van het systeem, zoneparameters.
5. Het systeem opnieuw opstarten: Als het systeem opnieuw wordt opgestart, kan deze foutmelding verschijnen op de thermostaten omdat deze opnieuw worden opgestart. Het bericht zou ongeveer 30 seconden nadat de thermostaat opnieuw is opgestart moeten verdwijnen.



Fout 5. Stroomkring van temperatuursonde is open

De zone kan de omgevingstemperatuur niet meer meten, waardoor de zone geen vraag meer kan genereren. Vervang het apparaat bij deze storing of stuur het op om het te laten repareren.

Fout 6. Kortsluiting van temperatuursonde


De zone kan de omgevingstemperatuur niet meer meten, waardoor de zone geen vraag meer kan genereren. Vervang het apparaat bij deze storing of stuur het op om het te laten repareren.

Fout 8. Lite-thermostaat (Kabel) - Centrale

De zone kan de omgevingstemperatuur van een gekoppelde Lite-thermostaat niet meer meten, waardoor de zone geen vraag meer kan genereren. Bekijk op de Blueface Zero-thermostaat welke Lite-thermostaat geen verbinding meer heeft. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:

1. Aansluitingen: Controleer de polariteit van de aansluitingen op de centrale en de sonde.
2. Bedrading: Controleer of de spanning tussen polen (A/-) en (B/-) 1,8 V DC bedraagt.
3. Controleer of de microschakelaar van de desbetreffende thermostaat naar de gekoppelde zone is geschakeld. Zo niet, activeer hem dan door het lipje van de gewenste waarde omhoog te zetten.

Onthoud: Indien u het zonenummer dient te resetten, dient u eerst de thermostaat te resetten en vervolgens de koppelingssequentie uit te voeren.




Fout 8. Lite-thermostaat (Draadloos) - Centrale

De zone kan de omgevingstemperatuur van een gekoppelde draadloze Lite-thermostaat niet meer meten, waardoor de zone geen vraag meer kan genereren. Bekijk op de Blueface Zero-thermostaat welke Lite-thermostaat geen verbinding meer heeft. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:

1. Voeding: Controleer de staat van de batterij en vervang in geval van twijfel door een nieuwe.
2. Controleer of de microschakelaar van de desbetreffende Lite-thermostaat naar de gekoppelde zone is geschakeld. Zo niet, activeer hem dan door het lipje van de gewenste waarde omhoog te zetten. Onthoud dat om apparaten te koppelen eerst het koppelingskanaal moet worden geopend door op knop SW1 op de centrale te drukken of op een thermostaat op de parameter Radio channel [Draadloos kanaal] in het menu Geavanceerde instellingen van het systeem, zoneparameters.


Onthoud: Indien u het zonennummer dient te resetten, dient u eerst de thermostaat te resetten en vervolgens de koppelingssequentie uit te voeren.



Fout 9. Gateway - Airzone-systeem

De gateway heeft geen verbinding meer met het systeem en dus niet meer met de A/C-eenheid. Het systeem opent alle zones en schakelt de regeling via de thermostaten van het systeem uit, waardoor de apparatuur kan werken via de thermostaat van de fabrikant. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:


1. Controleer of de gateway correct is aangesloten op de UI-poort van de centrale.
2. Als de gateway op een DIN-rail is gemonteerd, controleer dan de polariteit van de aansluitingen op de gateway en de UI-poort van de centrale.
3. Controleer de juiste staat van de LED van de aangesloten gateway. Raadpleeg hiertoe het hoofdstuk Zelfdiagnose of de technische specificaties van de betreffende gateway.



Fout 10. Gateway BACnet - Centrale

Webserver geconfigureerd als BACnet


Het systeem heeft geen verbinding meer met de Webserver. Controleer of de Webserver correct is aangesloten op de domoticapoort (DM1) van de centrale.



Fout 11. Gateway - Interieureenheid

De gateway heeft geen verbinding meer met de A/C-eenheid. Het systeem opent alle zones en schakelt de regeling via de thermostaten van het systeem uit, waardoor de apparatuur kan werken via de thermostaat van de fabrikant. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:


1. Controleer of de luchteenheid van voeding wordt voorzien. Controleer daartoe of de thermostaat van het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer de juiste werking van de apparatuur zonder dat deze op het systeem is aangesloten. Koppel daartoe de A/C-eenheid van het Airzone-systeem los en activeer de eenheid via de thermostaat van de A/C-eenheid.
3. Aansluitingen: Controleer de polariteit en de aansluiting van de stekkers op de gateway en de interieureenheid. Raadpleeg de technische specificaties van de betreffende gateway.
4. Controleer de juiste staat van de LED van de aangesloten gateway. Raadpleeg hiertoe het hoofdstuk Zelfdiagnose of de technische specificaties van de betreffende gateway.



Fout 12. Webserver - Airzone-systeem

Het systeem heeft geen verbinding meer met de Webserver. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:






1. Controleer of de Webserver correct is aangesloten op de domoticapoort van de centrale.
2. Controleer de polariteit van de stekkers van de Webserver en de domoticapoort van de centrale.
3. Controleer de juiste staat van de LED van de Webserver. Raadpleeg hiertoe het hoofdstuk Zelfdiagnose of de technische specificaties van de betreffende Webserver.



Fout 13. Regelmodule van straalelementen - Centrale

Deze storing verhindert dat het systeem het apparaat kan aansturen. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:


1. Staat van de regelmodule van straalelementen: Juiste voeding.
2. Staat van de regelmodule van straalelementen en de systeemcentrale: Juiste werking van LED van de CAN-bus.
3. Aansluitingen: Controleer de polariteit van de stekkers van de centrale en de regelmodule van straalelementen.
4. Bedrading: Controleer of de spanning tussen polen (A/-) en (B/+) 1,8 V DC bedraagt.



Fout 15. Verbruiksmeter - Centrale

Deze storing verhindert dat het systeem het verbruik van de klimaatregleenheid kan meten. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:


1. Bereik van het apparaat: Controleer de verbinding van de meter met de centrale. Controleer hiertoe LED  van de meter. Als er geen verbinding is (rood ledlampje), houdt u de meter in de buurt van de centrale. Als de verbinding wordt hersteld, moet u de meter verplaatsen aangezien er onvoldoende bereik was.
2. Staat van de verbruiksmeter: Juiste voeding.



Fout 16. Meetfout in verbruiksmeter

Deze storing verhindert dat het systeem het verbruik van de klimaatregleenheid kan meten. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:


Controleer of de stroomtang juist is aangesloten op de bedrading van de klimaatregleenheid.



Fout 17. Gateway Lutron - Airzone-systeem

Webserver geconfigureerd als Lutron


Het systeem heeft geen verbinding meer met de Webserver. Controleer of de Webserver correct is aangesloten op de domoticapoort (DMI) van de centrale.



Fout 18. Ontvochtigingsmodule - Centrale


Deze storing verhindert dat het systeem het apparaat kan aansturen. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:

1. Staat van de ontvochtigingsmodule: Juiste voeding.
2. Staat van de ontvochtigingsmodule en de systeemcentrale: Juiste werking van LED van de CAN-bus.
3. Aansluitingen: Controleer de polariteit van de aansluitingen op de centrale en de ontvochtigingsmodule.
4. Bedrading: Controleer of de spanning tussen polen (A/-) en (B/-) 0,65 V DC bedraagt.



Fout 19. Storing in alarmactivering


Het systeem detecteert dat de alarmactivering niet is aangesloten en de modus Stop wordt geforceerd ingeschakeld. Controleer of de alarmactivering naar behoren is aangesloten.



Fout C-02. Productieregelcentrale - Centrale

Deze storing verhindert de regeling van de zone. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:


1. Staat van de CCP: Juiste voeding.
2. Status van de centrale: Juiste werking van LED van de domoticabus.
3. Aansluitingen: Controleer de polariteit van de stekkers van de CCP en de systeemcentrale.



Fout C-09. Gateway luchtverwarming - Productieregelcentrale


De gateway heeft geen verbinding meer met de luchtverwarmingsapparatuur. De regeling van het systeem wordt uitgeschakeld, waardoor de apparatuur kan werken via de thermostaat van de fabrikant. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:

1. Controleer of de gateway correct is aangesloten op de machinepoort van de productieregelcentrale.
2. Controleer de juiste staat van de LED van de aangesloten gateway. Raadpleeg hiertoe het hoofdstuk Zelfdiagnose of de technische specificaties van de betreffende gateway.



Fout C-011. Gateway luchtverwarming - Luchtverwarmingseenheid

De gateway heeft geen verbinding meer met de luchtverwarmingsapparatuur. De regeling van het systeem wordt uitgeschakeld, waardoor de apparatuur kan werken via de thermostaat van de fabrikant. Om deze storing te verhelpen, controleert u of de gateway correct is aangesloten op de domotica-poort van de CCP en controleert u de aansluiting op de interieureenheid. Voor de aansluiting van de gateway op de interieureenheid raadpleegt u de technische specificaties van de gateway.



Fout R05. Stroomkring voor temperatuur van regelmodule voor straalelementen is open

Het systeem kan de temperatuur van de stralingscollector niet meten. Vervang het apparaat bij deze storing of stuur het op om het te laten repareren.


Fout R06. Stroomkring voor temperatuur van regelmodule voor straalelementen is kortgesloten

Het systeem kan de temperatuur van de stralingscollector niet meten. Vervang het apparaat bij deze storing of stuur het op om het te laten repareren.

Fout V01. Module AZCE8CM1VALR - Centrale

Deze storing verhindert dat het systeem het apparaat kan aansturen. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:

1. Staat van de module en de systeemcentrale: Juiste werking van LED van de CAN-bus.
2. Aansluitingen: Controleer de polariteit van de aansluitingen op de centrale en de module.
3. Bedrading: Controleer of de spanning tussen polen (A/-) en (B/-) ca. 1 V DC bedraagt.



Fout V02. Module AZCE8CM1VALR - Kop AZX6ACT1VALR

Deze storing verhindert dat het systeem het apparaat kan aansturen. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:

1. Communicatie tussen module AZCE8CM1VALR en kop AZX6ACT1VALR.
2. Juiste afstand om verbinding tussen kop en module te waarborgen. Maximumafstand in vrije ruimte: 40 m.

Fout IAQ0. AirQ Sensor (AZX6AIQNSNB) niet gedetecteerd

Deze waarschuwing geeft aan dat de AirQ Sensor (AZX6AIQNSNB) niet wordt gedetecteerd en dat de luchtkwaliteit in het interieur dus niet meer kan worden gemeten. Zodra een AirQ Sensor wordt aangesloten verdwijnt de foutmelding.


Fout IAQ1. Verlies van communicatie van de ionisatiecontroller met de centrale

Deze foutmelding verschijnt wanneer er geen synchronisatie of communicatie meer plaatsvindt tussen de ionisatiecontroller en de centrale. Hij verdwijnt zodra de communicatie weer is hersteld.

Fout IAQ3. Zonemodule met ionisator niet aangesloten

Deze waarschuwing verschijnt als er geen ionisator wordt gedetecteerd in een zone en wordt gegenereerd zodra de ionisatie in een zone wordt gestart. De storing verhelpen:

1. Controleer of de IOx-poort en de ionisator juist op elkaar zijn aangesloten.
2. Controleer de statusLED van de ionisatie op de systeemcentrale.




Fout IAQ4. Motor rechtstreeks aangesloten zonder ionisator

Deze foutmelding verschijnt als een motor direct wordt aangesloten op de uitgangen die bedoeld zijn voor de ionisatorplaten van de centrale. Dit kan ertoe leiden dat de motoren niet meer werken.

Als u het systeem opnieuw opstart, wordt dit een IAQ3-fout en kunnen alle zones worden geïoniseerd, behalve deze.

Volg de onderstaande stappen om deze storing te verhelpen:


1. Controleer of er geen enkele motor direct op de centrale is aangesloten.
2. Controleer de aansluitingen tussen de motor en de ionisator, en die tussen de ionisator en de centrale.



Fout IAQ7. Verlies van communicatie van de AZX6AIQSNSB met de centrale

Deze storing verhindert dat het systeem het apparaat kan aansturen. Controleer het volgende om deze storing te verhelpen:

1. Staat van de AirQ Sensor en de systeemcentrale: Juiste werking van LED van de CAN-bus.
2. Aansluitingen: Controleer de polariteit van de aansluitingen op de centrale en de AirQ Sensor.



AC unit error [Machinefout]. Anomalie in de A/C-eenheid

Raadpleeg het type storing in de thermostaat van de machine en voer de nodige door de fabrikant aanbevolen herstelwerkzaamheden uit.

AC unit error [Machinefout]. Koelmiddellekkage

Deze fout duidt op de bevestiging van een koelgaslek in de interieureenheid die door het systeem wordt geregeld (in geval van VRF-systeem wordt dit ook gemeld).


Het Airzone-systeem draagt de regeling over aan de interieureenheid, waardoor de controle over de luchtfase tijdelijk verloren gaat. Dit is verder niet van invloed op de stralingsfase of de productie met behulp van de CCP.

Om de beschermingsmodus als gevolg van een lekkage te verlaten, dient eerst de storing in de interieureenheid te worden verholpen. Nadat de fout is verdwenen, wordt de controle over de installatie hervat.

Navigatieschema's


AIRZONE BLUEFACE ZERO

Screensaver



***Opmerking:** Indien het apparaat over Webserver beschikt, verschijnt ook de weerinformatie.

Hoofdscherm



Screensaver

- Tijd en datum*
- Huidige zone
- Omgevingstemp.*
- Relatieve luchtvochtigheid*
- Status van de zone
- Weersvoorspelling

* Waarden
configureerbaar

Raak een willekeurig punt op het scherm aan

Hoofdscherm

Bedrijfsmodus

-  Cooling [Koelen]
-  Heating [Verwarmen]
-  Dry [Drogen]**
-  Ventilation [Ventilatie]**
-  Stop

ECO-Adapt

-  Off
-  A
-  A+
-  A++

Ventilatorsnelheid

-  Automatic [Automatisch]
-  High [Hoog]
-  Medium
-  Low [Laag]

Gebruikersinstellingen

-  Language/Country [Taal/Land]
-  Brightness [Helderheid]
-  Information [Informatie]

Ingestelde temp.

+ Temp. -Temp.

Zone-instellingen

-  Sleep mode [Sluimermodus]
-  Anti-freezing [Vorstbescherming]
-  Grille angle [Stand rooster]**
-  Control stages [Bedieningsfasen]**
-  Q-Adapt
-  Lite settings [Lite-instellingen]
-  Purification [Zuivering]

Huidige zone

Omgevingstemp.

Relatieve luchtvochtigheid en IAQ

Klimaat-regeling

ON / OFF

 Druk lang op het zoneconfiguratiepictogram

Geavanceerde instellingen

Zone

Thermostat settings
[Thermostaatinstellingen]
Control stages
[Bedieningsfasen]**
Use mode [Gebruiksmodus]
Offset [Compensatie]
Reset thermostat
[Thermostaat resetten]


System [Systeem]

System address [Systeemadres]**
Radio channel [Draadloos kanaal]
Reset system [Systeem resetten]
Centralized control [Centrale regeling]
Reset Webserver
Relay settings [Relaisinstellingen]
Basic mode config.
[Configuratie basismodus]

** Beschikbaar naargelang het type installatie en de configuratie van het systeem.

AIRZONE THINK


Screensaver



***Opmerking:** Indien het apparaat over Webserver beschikt, verschijnt ook de weerinformatie.

Hoofdscherm

Ga naar het hoofdscherm door op de screensaver op "Airzone" te drukken:



Screensaver

- Datum*
- Huidige zone*
- Status van de zone
- Weersvoorspelling*
- Airzone

* Afhankelijk van
aangesloten
apparaten

Druk op Airzone

Hoofdscherm

INFORMATIEPICTOGRAMMEN

Bedrijfsmodus

- Cooling [Koelen]
- Heating [Verwarmen]
- Dry [Drogen]**
- Ventilation [Ventilatie]**
- Stop

Huidige zone

Ingestelde temp.
+ Temp. -Temp.

ECO-Adapt

- Off
- A
- A+
- A++

Omgevingstemp.

Time schedules
[Timerinstellingen]

Ventilatorsnelheid

- Automatic [Automatisch]
- High [Hoog]
- Medium
- Low [Laag]

Relatieve luchtvochtigheid en IAQ

Sleep mode
[Sluimermodus]

CAPACITATIEVE KNOPPEN

ON / OFF

Airzone

Regelbalk

Menu Instellingen

Mode [Modus]**
Speel [Snelheid]**
Sleep mode [Sluimermodus]
Navigatie door zones
Purification [Zuivering]

Druk twee keer lang op Airzone

Geavanceerde instellingen

Zone

Thermostat settings
[Thermostaatinstellingen]
Use mode [Gebruiksmodus]
Control stages
[Bedieningsfasen]**
Offset [Compensatie]
Reset thermostat
[Thermostaat resetten]

System [Systeem]

System address [Systeemadres]**
Temperature Range [Temperatuurbereik]
Combined Stage [Gecombineerde fase]**
Type of opening [Type opening]
Q-Adapt
Relay settings [Relaisinstellingen]
Centralized control [Centrale regeling]
Return Temperature [Retourtemperatuur]
Radio channel [Draadloos kanaal]
Information [Informatie]
Reset Webserver

** Beschikbaar naargelang het type installatie en de configuratie van het systeem



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga
Spain

v 101

