

Integración de un sistema Airzone en la aplicación Tydom



ÍNDICE

Existen 2 opciones para asociar el Webserver Airzone a la pasarela de Delta Dore.
Opción nº 1 (recomendado) se basa en el servicio DNS que facilita y garantiza la conexión entre los 2 sistemas.

La opción nº 2 se basa en la asignación de una dirección IP fija local al equipo Webserver.

Opción 1

Realizar la asociación con ayuda del servicio DNS p. 3

Opción 2-A

**Realizar la asociación
sin el servicio DNS y sin rúter a Internet** p. 6

Opción 2-B

**Realizar la asociación
sin el servicio DNS y con un rúter a Internet** p 9

Anexo 1

**Consultar la dirección IP
en el termostato principal Airzone** p. 12

Compatibilidades :

- Webserver Cloud HUB
- Webserver Cloud WiFi Dual

Recomendaciones :

- En obra nueva para facilitar la instalación : uso del Webserver Cloud HUB
- Para los Webserver WiFi, se recomienda encarecidamente utilizar la opción 1 (simplicidad de la configuración)

Requisitos previos de instalación :

1 • Delta Dore :

- Tener como mínimo la versión 4.11 de la aplicación Tydom (actualizar mediante iOS/Android si es necesario)
- Tener la versión 3.14.28 de las pasarelas Tydom/Tywell (si es una versión inferior, actualizar a través de internet realizando un corte del suministro eléctrico de las pasarelas Tydom/Tywell)

2 • Airzone

- Verificar que el Webserver esté actualizado (versión 3.44 como mínimo)



IMPORTANTE : Solo las pasarelas Tydom Home, Pro y Tywell son compatibles en el marco de la interoperabilidad con Airzone


Opción 1:

Realizar la instalación con ayuda del servicio DNS

A

1. Puesta en servicio de la instalación Airzone

Instalación del sistema por conductos y conexión al rúter a Internet del Webserver HUB Airzone Cloud (mediante Ethernet) en el cuadro eléctrico




Nota : El instalador de Airzone se marcha con su rúter

B

2. Puesta en servicio de la pasarela de Delta Dore


Instalación de la pasarela Tywell Pro o Tydom Pro en el cuadro eléctrico (o conexión de la pasarela Tydom Home a la red eléctrica) y conexión mediante Ethernet.





3. Conexión de los productos

Conexión mediante Ethernet del Webserver Airzone al rúter del instalador



4. Conexión de los productos con la aplicación Tydom

Asociación del Webserver a las pasarelas Tydom / Tywell, con ayuda de la [cuenta profesional](#) en la aplicación Tydom : a partir del menú **Mis equipos > Añadir un equipo > Calefacción > Aureólico > Webserver Airzone** y luego introduciendo **el nombre DNS** que puede consultar en la etiqueta del Webserver de la instalación Airzone (consulte el anexo I).




Abra la aplicación Tydom

A partir del menú
> **Mis equipos**
> **Añadir un equipo**
> **Calefacción**
> **Aureólico**
> **Webserver Airzone**



Introduzca el nombre DNS

Lo puede consultar en la etiqueta del Webserver Airzone




Los productos están asociados

La configuración de la instalación por conductos se transmite automáticamente a Tydom (número y nombres de zonas, funciones disponibles, etc.)



5. Conexión al rúter

El ocupante se instala en la vivienda. Conecta el Webserver y las pasarelas Tydom / Tywell al rúter (si la instalación ha sido realizada a partir de un rúter)



6. Conexión a la aplicación Tydom

El ocupante descarga la aplicación Tydom y crea su cuenta



Descargue la aplicación Tydom

Desde la Play Store o la App Store según su teléfono móvil o tablet, es gratuita, segura y sin suscripción

DISPONIBLE SUR Google Play Télécharger dans l'App Store



Abra la aplicación Tydom

Déjese guiar paso a paso



¡Enhorabuena! Está conectado

Disfrute ya de su instalación

Nota : La conexión a la vivienda se realiza mediante la invitación enviada por el instalador del sistema de Delta Dore o dejándose guiar por los pasos propuestos por la aplicación.

Opción 2-A :


Realizar la instalación sin el servicio DNS y sin rúter

A

1

Puesta en servicio de la instalación Airzone

Instalación del sistema por conductos y conexión al rúter del Webserver HUB Airzone Cloud (mediante Ethernet) en el cuadro eléctrico




2

Configuración de la instalación Airzone

Introducción de una dirección IP **fija*** por parte del instalador responsable del sistema Airzone en el Webserver, esta puede ser transmitida directamente al instalador responsable del material de Delta Dore o por un tercero.

Si no se le ha transmitido dicha dirección, deberá consultarla en el termostato principal de la instalación Airzone (consulte el anexo I).




* por ejemplo, para Francia, preferiblemente en el rango 192.168.1.241-253

Nota : El instalador de Airzone se marcha con su rúter




3. Puesta en servicio de la pasarela de Delta Dore

Instalación de las pasarelas Tywell Pro o Tydom Pro en el cuadro eléctrico (o conexión de la pasarela Tydom Home a la red eléctrica) y conexión mediante Ethernet.



4. Conexión de los productos

Conexión mediante Ethernet del Webserver Airzone al rúter del instalador



5. Conexión de los productos con la aplicación Tydom

Asociación del Webserver con las pasarelas Tydom / Tywell, con ayuda de la [cuenta profesional](#) en la aplicación Tydom : a partir del menú **Mis equipos > Añadir un equipo > Calefacción > Aureólico > Webserver Airzone** y luego introduciendo la **dirección IP fija** que puede consultar en el termostato principal de la instalación Airzone (consulte el anexo I).




Abra la aplicación Tydom

- A partir del menú
- > Mis equipos
- > Añadir un equipo
- > Calefacción
- > Aureólico
- > Webserver Airzone



Introduzca la dirección IP fija

La puede consultar en el termostato principal de la instalación Airzone (consulte el proceso del anexo I)



Los productos están asociados


La configuración de la instalación por conductos se transmite automáticamente a Tydom (número y nombres de zonas, funciones disponibles, etc.)

Nota : El instalador de Delta Dore se marcha con su rúter, a la espera de que se instale el rúter de la vivienda.



6 Conexión a la pasarela Internet

El ocupante se instala en la vivienda. Conecta el Webserver y las pasarelas Tydon / Tyweel a su rúter



7 Conexión a la aplicación Tydom

El ocupante descarga la aplicación Tydom y crea su cuenta



Descargue la aplicación Tydom


Desde la Play Store o la App Store según su teléfono móvil o tablet, es gratuita, segura y sin suscripción

DISPONIBLE SUR Google Play Télécharger dans l'App Store



Abra la aplicación Tydom

Déjese guiar paso a paso



¡Enhorabuena! Está conectado

Disfrute ya de su instalación

Nota : La conexión a la vivienda se realiza mediante la invitación enviada por el instalador del sistema Delta Dore o dejándose guiar por los pasos propuestos por la aplicación.

8 La instalación ha finalizado

No se han detectado fallos en la instalación, los equipos están listos para ser utilizados

En caso de encontrar algún fallo en la instalación (zonas desconectadas) :

1. El instalador del sistema Airzone reconfigura la dirección IP del Webserver (uso de una dirección IP fuera del rango DHCP del rúter, por ejemplo, para Francia, preferiblemente en el rango 192.168.1.241 a 253)
2. El instalador del equipo Delta Dore (o el usuario) introduce esta nueva dirección IP fija del Webserver a partir del menú de configuración «Mis pasarelas asociadas» en la aplicación Tydom (de forma local o a distancia)

Opción 2-B :


Realizar la instalación sin el servicio DNS y con rúter

A

1

Puesta en servicio de la instalación Airzone

Instalación del sistema por conductos y conexión en el cuadro eléctrico del Webserver HUB Airzone Cloud (mediante Ethernet) o el Webserver Board (mediante wifi)




2

Configuración de la instalación Airzone

Introducción de una dirección **IP fija*** por parte del instalador responsable del sistema Airzone en el Webserver. Esta podrá ser transmitida directamente al instalador responsable del equipo de Delta Dore o por un tercero.

Si no se puede transmitir dicha dirección, deberá consultarla en el termostato principal de la instalación Airzone (consulte el anexo I).




* excepto el rango de direcciones DHCP, por ejemplo, para Francia, preferiblemente en el rango 192.168.1.241 a 253

Nota : El instalador de Airzone se marcha con su rúter



3. Puesta en servicio de la pasarela Delta Dore

Instalación del Tywell Pro o Tydom Pro en el cuadro eléctrico (o conexión del Tydom Home a la red eléctrica) y conexión mediante Ethernet.



4. Conexión de los productos con la aplicación Tydom


Asociación del Webserver con las pasarelas Tydom / Tywell, con ayuda de la [cuenta profesional](#) en la aplicación Tydom : a partir del menú **Mis equipos > Añadir un equipo > Calefacción > Aureólico > Webserver Airzone** y luego introduciendo la **dirección IP fija** que puede consultar en el termostato principal de la instalación Airzone (consulte el anexo I).



Abra la aplicación Tydom
A partir del menú
> **Mis equipos**
> **Añadir un equipo**
> **Calefacción**
> **Aureólico**
> **Webserver Airzone**



Introduzca la dirección IP fija
La puede consultar en el termostato principal de la instalación Airzone (consulte el proceso del anexo I)



Los productos están asociados
La configuración de la instalación por conductos se transmite automáticamente a Tydom (número y nombres de zonas, funciones disponibles, etc.)



5. Conexión a la aplicación Tydom

El ocupante descarga la aplicación Tydom y crea su cuenta



Descargue la aplicación Tydom
Desde la Play Store o la App Store según su teléfono móvil o tablet, es gratuita, segura y sin suscripción



Abra la aplicación Tydom
Déjese guiar paso a paso



¡Enhorabuena! Está conectado
Disfrute ya de su instalación

Nota : La conexión a la vivienda se realiza mediante la invitación enviada por el instalador del sistema de Delta Dore o dejándose guiar por los pasos propuestos por la aplicación.


6. La instalación ha finalizado

Los equipos están listos para ser utilizados


Anexo I:

Consultar la dirección IP en el termostato principal Airzone


Termostato Think



Termostato Blueface Zero



Termostato Blueface



A

Fijar o consultar la dirección IP desde la aplicación Airzone Cloud

Ver el proceso





www.deltadore.es



www.airzonefrance.fr

Servicio de atención al cliente

Teléfono
93 699 65 53

Formulario de contacto
deltadore.es/contacto

Teléfono
01 82 88 51 19

Página web
www.airzone.es/pro/posventa/



COM37O1789 - O2/2024 - No arrojar a la vía pública
Delta Dore se reserva la posibilidad de modificar las presentes características sin notificación previa