

Installationsanleitung Flexa 4.0





DE





Inhaltsverzeichnis

UMWE	LTSC	HUTZ	_8
BEVOR	SIE	BEGINNEN	_9
AUFBA	U UN	ID INSTALLATION	_11
>	Sys	stemzentrale Airzone Flexa 4.0 (AZCE8CB1MOT)	_11
	>	Montage	_11
	>	Anschluss	_11
>	Sys	stemzentrale Airzone für Flexa 4.0 auf DIN-Schiene für die	
	Wä	rme/Kältestrahlungskontrolle (8z) (AZCE8CB1DIN)	_17
	>	Montage	_17
	>	Anschluss	_17
>	Air (AZ	Q Box zur Überwachung und Regelung der RLQ im luftkanal (X6AIQBOXM)	_21
	>	Elemente	21
	>	Montage	21
	>	Anschluss	22
>	Air	Q Box erweiterungsmodul der RLQ kontrolle im luftkanal	
	(AZ	X6AIQBOXS)	_23
	>	Elemente	_23
	>	Montage	_23
	>	Anschluss	_23
>	Air	Q Raumliftqualitätsfühler (AZX6AIQSNSB)	_24
	>	Montage	_24
	>	Anschluss	_24
>	Air	zone Entfeuchter-Steuermodul (AZCE8CM1DRY)	_25
	>	Montage	_25
	>	Anschluss	_25
	>	Zurücksetzen	_26
>	Air	zone VALR Kabellose Steuerventilmodul (AZCE8CM1VALR)	_27
	>	Montage	_27
	>	Anschluss	_27
	>	Zurücksetzen	_27
>	Air	zone VALR Kabelosser Thermostatische Ventilantrieb (AZX6AC1VALR)_	_28
	>	Montage	_28
	>	Anschluss	28

>	Air	zone VALC Steuermodul für Kabelgebundenen 110/230V	
	Ver	ntile (AZCE8CM1VALC)	29
	>	Montage	29
	>	Anschluss	_29
	>	Konfiguration	30
>	Air	zone VALC Kabelgebundener Thermostatische 110/230V	
	Ver	ntilantrieb (AZX6AC1VALC)	31
	>	Montage	31
	>	Anschluss	32
>	Kał	pelgebundene Thermostate	33
	>	Elemente	33
	>	Montage	33
	>	Anschluss	33
>	Fur	hthermostate	34
	>	Elemente	34
	>	Montage	34
>	Air	zone Cloud-Webserver	35
	>	Elemente	35
	>	Montage	_36
	>	Anschluss	37
>	Ste	uerzentrale hydraulischer Produktion Airzone (AZX6CCPGAWI)	_40
	>	Elemente	_40
	>	Montage	_40
	>	Anschluss	41
>	Sup	permaster-Regler Airzone (AZX6CSMASTER)	45
	>	Montage	_45
	>	Anschluss	45
>	Air	zone Integrations-Gateway KNX (AZX6KNXGTWAY)	46
	>	Elemente	_46
	>	Montage	46
	>	Anschluss	46
>	Air	zone Steuer-Gateway Fancoil 3 Geschwindigkeiten (AZX6FANCOILZ)_	_47
	>	Elemente	47
	>	Montage	47
	>	Anschluss	_48
>	Air	zone Steuer-Gateway Fancoil 0-10 V (AZX6010V0LTSZ)	_49
	>	Elemente	_49
	>	Montage	49
	>	Anschluss	50

	> Airzone Steuer-Gateway Elektromechanische Anlage	
	(AZX6ELECTROMEC)	51
	> Elemente	51
	> Montage	51
	> Anschluss	52
	> Temperaturfühler mit Klemme (AZX6ACCTPA)	54
	> Temperaturfühler mit Metallhülse (AZX6SONDPROTEC	.)54
	> Airzone-Verbrauchsmesser (AZX6ACCCON)	55
	> Montage	55
	> Anschluss	55
	> Rücksetzen	55
INST	TALLATION DES SYSTEMS	
	> Installation der Zentrale	56
	> AZCE8CB1MOT	56
	> AZCE8CB1DIN	56
	> Installation der Thermostate	57
	> Anschluss der motorisierten Elemente	58
	> Anschluss am Innengerät	58
	> Option Kommunikations-Gateway	58
	Option Steuer-Gateway	58
	> Option 01-Port	58
	> Sonstige Peripheriegeräte	59
	> Spannungsversorgung des Systems	
PRÜ	FUNG DER ANLAGE	60
	> AZCE8CB1MOT	60
	> AZCE8CB1DIN	61
ERS	TEINRICHTUNG	62
	> Airzone Blueface Zero	62
	> Airzone Think	63
	> Airzone Lite	65
	Prüfung der Ersteinrichtung	66
	> Rücksetzen des Systems	66
	> Rücksetzen einer Zone	66

ERWEIT	ERTE SYSTEMEINSTELLUNGEN	67
>	Airzone Blueface Zero	67
>	Airzone Think	67
>	Airzone Cloud	67
>	Systemparameter	68
>	Zonenparameter	74
	> Klimaanlagen	74
	> RLQ	75
>	Produktionparameter	76
STÖRUI	NGEN	77
>	Meldungen	77
>	Fehler	78
MENÜS	TRUKTUR	93
>	Airzone Blueface Zero	93
	> Bildschirmschoner	93
	> Hauptbildschirm	93
>	Airzone Think	95
	Bildschirmschoner	95
	> Hauptbildschirm	

Umweltschutz



Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte enthalten Stoffe, die bei unsachgemäßer Behandlung Umweltschäden verursachen können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die Notwendigkeit einer vom Hausmüll getrennten Entsorgung elektrischer Geräte hin. Für eine umweltgerechte Entsorgung muss das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geeigneten Sammelstelle zugeführt werden.

- Die Gerätebauteile können wiederverwertet werden. Beachten Sie die geltenden Umweltschutzbestimmungen.
- Geben Sie das Altgerät beim Austausch an Ihren Händler zurück oder führen Sie es einer geeigneten Sammelstelle zu.
- Verstöße werden nach Maßgabe der einschlägigen Umweltschutzgesetze geahndet.

Bevor Sie beginnen



Die Installation des Systems muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

- Dieses Gerät darf unter keinen Umständen verändert oder demontiert werden.
- Nehmen Sie keine Arbeiten am System mit feuchten oder nassen Händen vor.
- Bei Fehlfunktion reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich f
 ür eine Reparatur oder Entsorgung des Ger
 äts an den Vertriebsh
 ändler oder Serviceh
 ändler.

- Überprüfen Sie vor dem Einbau des Airzone-Systems, dass die Klimaanlage nach den Herstellervorschriften und den einschlägigen örtlichen Bestimmungen installiert wurde und einwandfrei funktioniert.
- Die Aufstellung und der Anschluss aller Systembauteile muss unter Beachtung der geltenden örtlichen elektrotechnischen Vorschriften erfolgen.



- Beim Herstellen der Anschlüsse muss das System spannungslos geschaltet sein.
- Achten Sie darauf, keine Kurzschlüsse an den Systemanschlüssen zu verursachen.
- Beachten Sie bei der Verkabelung sorgfältig den Verkabelungsplan und die vorliegende Anleitung.
- Achten Sie auf festen Sitz aller Kabelanschlüsse. Eine lose Verkabelung kann zu Überhitzung an der Anschlussstelle führen und damit Brandgefahr verursachen.
- Verlegen Sie die Airzone-Kommunikationsbusleitungen nicht in der N\u00e4he von Leistungskabeln, Leuchtstoffr\u00f6hren, Motoren usw., die Kommunikationsst\u00f6rungen verursachen k\u00f6nnten.





- In der externen Versorgungsleitung des Systems muss ein Hauptschalter oder eine vergleichbare Einrichtung zur dauerhaften allpoligen Trennung der Spannungsversorgung vorgesehen werden. Bei Unterbrechung der Hauptspannungsversorgung führt das System einen Neustart durch. Verwenden Sie für die Energieversorgung des anzusteuernden Geräts einen separaten Stromkreis.
- Achten Sie auf die richtige Polarität der einzelnen Geräte. Ein falscher Anschluss kann zu schweren Schäden am Produkt führen.
- Verwenden Sie f
 ür die Kommunikationsverbindungen des Systems das vieradrige Airzone-Kabel (2x0,22 mm² geschirmte Litzen f
 ür die Datenkommunikation und 2x0,5 mm² Adern f
 ür die Spannungsversorgung).

- Um den gesamten Funktionsumfang des Airzone-Systems nutzen zu können, muss ein Blueface Zero-Thermostat eingesetzt werden.
- Empfohlene Einbauorte der Thermostate.



- Bei mit R32-Kältemittel betriebenen Geräten prüfen Sie die Einhaltung der lokalen Vorschriften zu Kältemitteln.
- Die raumgrößenabhängigen Installationsanforderungen, die in der Betriebsanleitung des Innengeräts des Luftführungssystems beschrieben sind, an das Easyzone angeschlossen ist, gelten für alle einzelnen Räume, die vom Airzone-Gerät geregelt werden.
- Die an Easyzone angeschlossenen Luftkanäle dürfen keine potenziellen Zündquellen aufweisen.
- Empfohlene Einbauorte für den AirQ Sensor:

 - Meiden Sie dabei die N\u00e4he von Schadstoffquellen oder Einbauorte, an denen der menschliche Atem vom Sensor erfasst werden k\u00f6nnte.
 - Installieren Sie den Sensor nicht in der N\u00e4he von Luftauslassgittern, Fenstern oder T\u00fcren. Halten Sie einen Mindestabstand von 5 m zu diesen Einrichtungen.
 - Meiden Sie die Nähe von Wärmequellen.



Aufbau und Installation

SYSTEMZENTRALE AIRZONE FLEXA 4.0 (AZCE8CB1MOT)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Montage

- Bringen Sie die Zentrale nahe des zu steuernden Geräts an.
- Schrauben Sie die Abdeckung ab, um die Rückseite an der Wand zu befestigen. Minimale Schraubenabmessungen: Ø = 4,5 mm, L = 25 mm.
- 3. Nach Durchführung aller Anschlussarbeiten schrauben Sie die Abdeckung wieder an.



Anschluss



Wichtig: Sie haben die Möglichkeit, ein Ein/Aus-Zonensteuermodul (AZCE8ACCOFF) auf der Platine der Systemzentrale nachzurüsten.

Weitere Informationen zum Ein/Aus-Modul finden Sie im Datenblatt.



CAN

Der CAN-Bus ermöglicht die Verbindung der verschiedenen Systemmodule mit der Systemzentrale und stellt die Kommunikation her.

Für den Anschluss an den CAN-Bus ist eine 5-polige Klemmen vorgesehen. Verwenden Sie die Airzone-Kabel 2x0,5 + 2x0,22 mm². Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



AZ1 - AZ2 - AZ3

Die Airzone-Bus ermöglicht den Anschluss der unabhängigen internen Steuerelemente der Steuerzentrale. So können bis zu 8 Zonen geregelt werden.

Für den Anschluss des Airzone-Busses sind drei 5-polige Klemmen vorgesehen. Der Anschluss kann sternförmig oder ringförmig erfolgen. Verwenden Sie die Airzone-Kabel 2x0,5 + 2x0,22 mm². Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.

Wichtig: Bei Elementen mit externer Spannungsversorgung 110/230 VAC müssen lediglich die Pole "A" und "B" des Kommunikationsbusses angeschlossen werden.

SW1

Die Systemzentrale ist mit einem Funksystem für die Kommunikation mit den Airzone-Funkelementen ausgestattet. Die Zuordnung dieser Geräte erfolgt durch Öffnen des Zuordnungskanals in der Systemzentrale. Drücken Sie dazu kurz SW1. Wenn die LED D19 rot leuchtet, bedeutet dies, dass der Funkkanal geöffnet ist. Das System hält den Funkzuordnungskanal 15 Minuten lang offen.





DM1

Der GA-Bus ermöglicht die Vernetzung mehrerer Systeme zur zentralen Bedienung und Steuerung. Dies kann über die von Airzone angebotene Steuerungsperipherie oder die Integration in ein übergeordnetes Steuerungsnetzwerk erfolgen.

Für den Anschluss an den GA-Bus ist eine 5-polige Klemme vorgesehen. Der Anschluss dieses Systems erfolgt ausschließlich ringförmig. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



IU

Der Aggregatebus ermöglicht den Anschluss verschiedener Steuer-Gateways (AZX8GTC / AZX6GTC / AZX6QADAPT3 / AZX6010VOLTSZ / AZX6FANCOILZ / AZX6ELECTROMEC) für das installierte Klimagerät.

Für den Anschluss an den Aggregatebus ist eine 4-polige Klemme vorgesehen. Die Verbindung für diese Elemente ist Punkt-zu-Punkt. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



Wichtig: Bei Elementen mit externer Spannungsversorgung 110/230 VAC müssen lediglich die Pole "A", "B" und "Schirm" des Kommunikationsbusses angeschlossen werden. Schließen Sie den Kabelschirm lediglich am Anschluss der Systemzentrale an.

Zum Anschluss der integrierten Gateways klemmen Sie die Aggregatebusklemme ab und rasten den Steckverbinder und den Befestigungspfosten des Gateways ein.



M1 ... M8

Die 12-V-Ausgänge ermöglichen den Anschluss der motorischen Airzone-Elemente der einzelnen Zone für die Steuerung über die Systemzentrale von maximal 8 motorischen Elementen por Systemzentrale und bis zu 2 je Ausgang.

Für den Anschluss der Stellmotorausgänge stehen 8 2-polige Klemmen zur Verfügung. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



DII

(Systemzentrale ab Version 3.6.6)

Über diesen konfigurierbaren Digitaleingang können externe Sensoren am System angeschlossen werden, um Alarme über digitale Signale auszulösen.

(Version der Systemzentrale vor 3.6.6)

Mit diesem Eingang wird der Stoppmodus am HLK-Gerät gesetzt. Dadurch schließen alle Luftklappen des Systems beim Eingang einer Alarmmeldung und der aktuelle Betriebsmodus wird gesperrt. Dieser Eingang ist als Öffner konfiguriert. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems wird dieser Kontakt werksseitig mit einer Steckbrücke ausgeliefert.

All

Ermöglicht die Messung der Ablufttemperatur an einem Klimagerät mit einem externen Temperaturfühler. Die Verwendung dieses Fühlers wird empfohlen, wenn Sie mit elektromechanischen Geräten oder NICHT-Invertergeräten arbeiten, bei denen die Ablufttemperatur des Geräts überwacht werden muss.

02

(Systemzentrale ab Version 3.6.0)

Dieser Ausgang kann als "Anforderung an den Niedertemperaturkreislauf" (Fußbodenheizung/-kühlung) (Standard) oder "Manuell" eingestellt werden (Siehe Abschnitt Menü Erweiterte Einstellungen Blueface Zero-Thermostat → Systemparameter).

 Anforderung an den Niedertemperaturkreislauf Einstellungen: Der Ausgang muss als "Fußboden wassergeführt"* (Standard) eingestellt sein.

Status	Stopp	Lüftung	Luft Kälte	Strahlung Kälte	Luft Wärme	Strahlung Wärme	Heizkörper
Bedarf EIN	AUS	AUS	AUS	EIN	AUS	EIN	AUS
Bedarf AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

*Wenn der Ausgang als "Strahlung elektrisch" eingestellt ist, schaltet weder das Relais der Systemzentrale noch das Relais der Erzeugungssteuerzentrale.

• Manuell Einstellungen (Webserver-Version ab 4.0.1 erforderlich): EIN/AUS-Steuerung über Airzone Cloud (Version ab 4.11 erforderlich).

(Version der Systemzentrale vor 3.6.0)

Dieser Ausgang kann für die Steuerung einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) oder eines Heizkessels konfiguriert werden. (Siehe Abschnitt Menü Erweiterte Einstellungen Blueface Zero-Thermostat → Systemparameter).

KWL-Einstellungen

Status	Stopp	Lüftung	Kühlung	Luftheizung	Strahlungsheizung
Bedarf EIN	AUS	EIN	EIN	EIN	EIN
Bedarf AUS	AUS	EIN	EIN	EIN	EIN

Heizkesseleinstellungen

Status	Stopp	Lüftung	Kühlung	Luftheizung	Strahlungsheizung
Bedarf EIN	AUS	AUS	AUS	AUS	EIN
Bedarf AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Die Schaltleistung des potenzialfreien O2-relais beträgt max. 1 A bei 24-48 V. Für die Ansteuerung von Elementen mit höherer Leistung empfehlen wir den Einsatz von entsprechend ausgelegten Leistungsschützen.

01

(Systemzentrale ab Version 3.6.0)

Dieser Ausgang kann als "Anforderung an den Hochtemperaturkreislauf" (Luft/Heizkörper) (Standard) oder "Manuell" eingestellt werden (Siehe Abschnitt Menü Erweiterte Einstellungen Blueface Zero-Thermostat → Systemparameter).

 Anforderung an den Hochtemperaturkreislauf Einstellungen: Der Ausgang muss als "Fancoil"* (Standard) oder "Heizkörper/Decke wassergeführt" eingestellt sein.

Status	Stopp	Lüftung	Luft Kälte	Strahlung Kälte	Luft Wärme	Strahlung Wärme	Heizkörper
Bedarf EIN	AUS	EIN	EIN	AUS	EIN	AUS	EIN
Bedarf AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

*Wenn ein Kommunikations-Gateway an die Systemzentrale angeschlossen ist, wird der Ausgang automatisch als "Direktverdampfung" eingestellt und das Relais schaltet nicht.

• Manuell Einstellungen (Webserver-Version ab 4.0.1 erforderlich): EIN/AUS-Steuerung über Airzone Cloud (Version ab 4.11 erforderlich).

(Version der Systemzentrale vor 3.6.0)

Dieser Ausgang ist für den Stopp/Start von Klimageräten vorgesehen, falls Sie nur diese Art der Steuerung wünschen. Der Ausgang weist folgende Funktionslogik auf:

Status	Stopp	Lüftung	Kühlung	Luftheizung	Strahlungsheizung
Bedarf EIN	AUS	EIN	EIN	EIN	AUS
Bedarf AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Die Schaltleistung des potenzialfreien OI-relais beträgt max. 1 A bei 24-48 V. Für die Ansteuerung von Elementen mit höherer Leistung empfehlen wir den Einsatz von entsprechend ausgelegten Leistungsschützen.

NL÷

Über diesen Anschluss erfolgt die Spannungsversorgung der Systemzentrale und damit der an dieser angeschlossenen Elementen. Externe Spannungsversorgung mit 110/230 VAC. Der Anschluss erfolgt über eine 3-polige Klemme. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.





In der externen Versorgungsleitung des Systems muss ein Hauptschalter oder eine vergleichbare Einrichtung zur dauerhaften allpoligen Trennung der Spannungsversorgung vorgesehen werden. Bei Unterbrechung der Hauptspannungsversorgung führt das System einen Neustart durch. Verwenden Sie für die Energieversorgung des anzusteuernden Geräts einen separaten Stromkreis.

Nachdem die Anschlüsse hergestellt sind, achten Sie darauf, den Deckel der Steuerzentrale richtig anzubringen.



SYSTEMZENTRALE AIRZONE FÜR FLEXA 4.0 AUF DIN-SCHIENE FÜR DIE WÄRME/KÄLTESTRAHLUNGSKONTROLLE (8Z) (AZCE8CB1DIN)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Montage

Der Systemzentrale ist für die Aufputzmontage oder die Montage auf DIN-Schiene vorgesehen. Der Einbauort und die Montage dieses Moduls müssen den geltenden Vorschriften über elektronische Geräte entsprechen.

Hinweis: Um das Modul von der DIN-Schiene abzunehmen, ziehen Sie die Lasche nach unten, um es zu lösen.





•

Montage auf DIN-Schiene



Anschluss



CAN

Der CAN-Bus ermöglicht die Verbindung der verschiedenen Systemmodule mit der Systemzentrale und stellt die Kommunikation her.

Für den Anschluss an den CAN-Bus ist eine 5-polige Klemmen vorgesehen. Verwenden Sie die Airzone-Kabel 2x0,5 + 2x0,22 mm². Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



D

Die Airzone-Bus ermöglicht den Anschluss der unabhängigen internen Steuerelemente der Steuerzentrale. So können bis zu 8 Zonen geregelt werden.

Für den Anschluss des Airzone-Busses ist eine 4-polige Klemmen vorgesehen. Der Anschluss kann sternförmig oder ringförmig erfolgen. Verwenden Sie die Airzone-Kabel 2x0,5 + 2x0,22 mm². Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



Թ

Die Systemzentrale ist mit einem Funksystem für die Kommunikation mit den Airzone-Funkelementen ausgestattet. Die Zuordnung dieser Geräte erfolgt durch Öffnen des Zuordnungskanals in der Systemzentrale. Drücken Sie dazu kurz Taste neben dem Symbol (m). Wenn die LED rot leuchtet, bedeutet dies, dass der Funkkanal geöffnet ist. Das System hält den Funkzuordnungskanal 15 Minuten lang offen.



Der GA-Bus ermöglicht die Vernetzung mehrerer Systeme zur zentralen Bedienung und Steuerung. Dies kann über die von Airzone angebotene Steuerungsperipherie oder die Integration in ein übergeordnetes Steuerungsnetzwerk erfolgen.

Für den Anschluss an den GA-Bus ist eine 5-polige Klemme vorgesehen. Der Anschluss dieses Systems erfolgt ausschließlich ringförmig. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



02

Dieser Ausgang kann als "Anforderung an den Niedertemperaturkreislauf" (Fußbodenheizung/-kühlung) (Standard) oder "Manuell" eingestellt werden (Siehe Abschnitt Menü Erweiterte Einstellungen Blueface Zero-Thermostat → Systemparameter).

 Anforderung an den Niedertemperaturkreislauf Einstellungen: Der Ausgang muss als "Fußboden wassergeführt"* (Standard) eingestellt sein.

Status	tus Strahlung Strahlung Kälte Wärme		Heizkörper
Bedarf EIN	EIN	EIN	AUS
Bedarf AUS	AUS	AUS	AUS

*Wenn der Ausgang als "Strahlung elektrisch" eingestellt ist, schaltet weder das Relais der Systemzentrale noch das Relais der Erzeugungssteuerzentrale.

• Manuell Einstellungen (Webserver-Version ab 4.0.1 erforderlich): EIN/AUS-Steuerung über Airzone Cloud (Version ab 4.11 erforderlich).

Die Schaltleistung des potenzialfreien O2-relais beträgt max. 1 A bei 24-48 V. Für die Ansteuerung von Elementen mit höherer Leistung empfehlen wir den Einsatz von entsprechend ausgelegten Leistungsschützen.

a

Dieser Ausgang kann als "Anforderung an den Hochtemperaturkreislauf" (Heizkörper) (Standard) oder "Manuell" eingestellt werden (Siehe Abschnitt Menü Erweiterte Einstellungen Blueface Zero-Thermostat → Systemparameter).

 Anforderung an den Hochtemperaturkreislauf Einstellungen: Der Ausgang muss als "Heizkörper/Decke wassergeführt" (Standard) eingestellt sein.

Status	Strahlung Kälte	Strahlung Wärme	Heizkörper
Bedarf EIN	AUS	AUS	EIN
Bedarf AUS	AUS	AUS	AUS

 Manuell Einstellungen (Webserver-Version ab 4.0.1 erforderlich): EIN/AUS-Steuerung über Airzone Cloud (Version ab 4.11 erforderlich).

Die Schaltleistung des potenzialfreien OI-relais beträgt max. 1 A bei 24-48 V. Für die Ansteuerung von Elementen mit höherer Leistung empfehlen wir den Einsatz von entsprechend ausgelegten Leistungsschützen.

₫

Über diesen Anschluss erfolgt die Spannungsversorgung der Systemzentrale und damit der an dieser angeschlossenen Elementen. Externe Spannungsversorgung mit 110/230 VAC. Der Anschluss erfolgt über eine 3-polige Klemme. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.





In der externen Versorgungsleitung des Systems muss ein Hauptschalter oder eine vergleichbare Einrichtung zur dauerhaften allpoligen Trennung der Spannungsversorgung vorgesehen werden. Bei Unterbrechung der Hauptspannungsversorgung führt das System einen Neustart durch. Verwenden Sie für die Energieversorgung des anzusteuernden Geräts einen separaten Stromkreis.

01

AIRQ BOX ZUR ÜBERWACHUNG UND REGELUNG DER RLQ IM LUFTKANAL (AZX6AIQBOXM)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Elemente

Nr.	Beschreibung
1	Einbaurahmen
2	AZX6AIQBOXM
3	Spindeln
4	Schrauben



Montage

Wichtig: Dieses Gerät ist nur mit dem Systemzentrale AZCE8CB1MOT kompatibel.

Es wird empfohlen, das Gerät im ersten Abschnitt des Lüftungskanals in der Nähe des Klimageräts unter Beachtung der in der Abbildung angegebenen Maße zu installieren. Eine AZX6AIQBOXM pro System. Dieses Gerät wird extern an 110/230 VAC angeschlossen. Anbringung und Installation des Moduls müssen gültige Elektronik-Vorschriften erfüllen.



Befolgen Sie für die Installation die nachstehenden Schritte:

- 1. Zeichnen Sie den Einbauort der AirQ Box mit Hilfe des Einbaurahmen an. Achten Sie darauf, dass die Pfeile auf dem Rahmen mit der Strömungsrichtung übereinstimmen.
- 2. Schneiden Sie mit einem Messer die innere Kontur des angezeichneten Bereichs aus.
- 3. Setzen Sie den Einbaurahmen auf. Es wird empfohlen, die Ränder mit Aluminiumband abzudichten, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- 4. Sichern Sie den Einbaurahmen, indem Sie die Laschen in den Luftkanal umbiegen.
- Setzen Sie die AirQ Box auf den Einbaurahmen. Achten Sie darauf, dass die Pfeile mit der Strömungsrichtung übereinstimmen.
- 6. Befestigen Sie die AirQ Box mit den mitgelieferten Spindeln an den vorgesehenen Stellen am Einbaurahmen.
- 7. Sichern Sie die Befestigung mit den mitgelieferten Schrauben.



Anschluss

Schließen Sie das AirQ Box an den CAN-Bus der Systemzentrale an. Für diesen Zweck, ist eine 5-polige Klemmen vorgesehen. Verwenden Sie die Airzone-Kabel 2x0,5 + 2x0,22 mm². Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.





In der externen Versorgungsleitung des Systems muss ein Hauptschalter oder eine vergleichbare Einrichtung zur dauerhaften allpoligen Trennung der Spannungsversorgung vorgesehen werden. Bei Unterbrechung der Hauptspannungsversorgung führt das System einen Neustart durch. Verwenden Sie für die Energieversorgung des anzusteuernden Geräts einen separaten Stromkreis.

Mindestanforderungen für den einwandfreien Betrieb des Geräts:

- Systemzentrale (AZCE8CB1MOT) Version ab 3.6.5.
- Thermostat (AZCE6BLUEZEROC) Version ab 3.6.3.
- Webserver (AZX6WSPHUB / AZX6WSC5GER) Version ab 4.0.4.
- Airzone Cloud-App Version ab 4.13.

AIRQ BOX ERWEITERUNGSMODUL DER RLQ KONTROLLE IM LUFTKANAL (AZX6AIQBOXS)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Elemente

Nr.	Beschreibung	
1	Einbaurahmen	
2	AZX6AIQBOXS	
3	Spindeln	
4	Schrauben	



Montage

Die Erweiterungsmodule müssen im gleichen Luftkanalabschnitt wie das AZX6AIQBOXM unter Beachtung der in der Abbildung angegebenen Maße eingebaut werden. Die AirQ Box-Installation kann mit bis zu vier AZX6AIQBOXS erweitert werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über das AZX6AIQBOXM. Anbringung und Installation des Moduls müssen gültige Elektronik-Vorschriften erfüllen.



Führen Sie zur Installation die für AZX6AIQBOXM beschriebenen Schritte aus.

Anschluss

Schließen Sie die Erweiterungsmodule an die Ausgänge IO3 - IO6 der AirQ Box an. Für diesen Zweck, ist zwei 4-polige Klemmen vorgesehen. Verwenden Sie die Airzone-Kabel 2x0,5 mm². Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



AIRQ RAUMLIFTQUALITÄTSFÜHLER (AZX6AIQSNSB)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Montage

Es wird empfohlen, das Gerät in einer Höhe von nicht mehr als 2 m über dem Boden zu installieren.

Der AirQ Sensor ist für die Aufputzmontage mit einer Halterung vorgesehen. Zur Wandbefestigung gehen Sie wie folgt vor:

- Setzen Sie die Halterung in die Unterputzdose ein und schrauben Sie sie fest.
- Lassen Sie das Oberteil des AirQ Sensors in die vorstehende Lasche der Halterung. Der Sensor wird dann vollständig von den Magneten in Einbaulage gehalten.
- Bei Bedarf kann das Gerät mit einer kleinen Diebstahlsicherungsschraube an der Unterseite (optional) gesichert werden.



Anschluss

Schließen Sie den AirQ Sensor am CAN-Bus der Systemzentrale an. Dafür ist eine 5-polige Klemme vorgesehen. Verwenden Sie die Airzone-Kabel 2x0,5 + 2x0,22 mm². Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



Mindestanforderungen für den einwandfreien Betrieb des Geräts:

- Systemzentrale (AZCE8CB1MOT / AZCE8CB1DIN) Version ab 3.6.6.
- Thermostat (AZCE6BLUEZEROC) Version ab 3.6.5.
- Webserver (AZX6WSPHUB / AZX6WSC5GER) Version ab 4.0.5.
- App-Version (Airzone Cloud) ab 4.14.

AIRZONE ENTFEUCHTER-STEUERMODUL (AZCE8CM1DRY)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Montage

Die Montage des Steuermoduls erfolgt auf DIN-Schiene. Das Modul wird extern an 110/230 VAC angeschlossen. Anbringung und Installation des Moduls müssen gültige Elektronik-Vorschriften erfüllen.

Hinweis: Um das Modul von der DIN-Schiene abzunehmen, ziehen Sie die Lasche nach unten, um es zu lösen.



Anschluss

Schließen Sie das Modul AZCE8CM1DRY an den CAN-Bus der Systemzentrale an. Für diesen Zweck, ist eine 5-polige Klemmen vorgesehen. Verwenden Sie die Airzone-Kabel 2x0,5 + 2x0,22 mm². Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.

Anschluss an die Systemzentrale AZCE8CB1MOT





Die Merkmale der Relais sind:

Pumpe Imax: 12 A bis 250 VAC / 12 A bis 24 VDC.
 Lüfter Imax: 5 A bis 250 VAC / 3 A bis 30 VDC.

Für die Steuerung der Elemente mit höherer Leistung wird die Verwendung von Kontakten mit der zu steuernden Leistung empfohlen. Achten Sie darauf, den Nullleiter direkt vom Stromkreis bis zum gesteuerten Element anzuschließen.



In der externen Versorgungsleitung des Systems muss ein Hauptschalter oder eine vergleichbare Einrichtung zur dauerhaften allpoligen Trennung der Spannungsversorgung vorgesehen werden. Bei Unterbrechung der Hauptspannungsversorgung führt das System einen Neustart durch. Verwenden Sie für die Energieversorgung des anzusteuernden Geräts einen separaten Stromkreis.

Mindestanforderungen für den einwandfreien Betrieb des Geräts:

- Systemzentrale (AZCE8CB1MOT / AZCE8CB1DIN) Version ab 3.6.2.
- Thermostat (AZCE6BLUEZEROC) Version ab 3.6.2.
- Webserver (AZX6WSPHUB / AZX6WSC5GER) Version ab 4.0.4.
- App-Version (Airzone Cloud) ab 4.12.

Zurücksetzen

Falls Sie das Verbrauchszähler auf Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, halten Sie Schaltfläche Ø gedrückt bis alle LEDs aufleuchten. Warten Sie, bis die LED in ihren Normalzustand zurückkehren, bevor Sie die Erstkonfiguration erneut durchführen.

AIRZONE VALR KABELLOSE STEUERVENTILMODUL (AZCE8CM1VALR)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Montage

Die Montage des Steuermoduls erfolgt auf DIN-Schiene. Anbringung und Installation des Moduls müssen gültige Elektronik-Vorschriften erfüllen.

Hinweis: Um das Modul von der DIN-Schiene abzunehmen, ziehen Sie die Lasche nach unten, um es zu lösen.



Anschluss

Schließen Sie das Modul AZCE8CM1VALR an den CAN-Bus der Systemzentrale an. Für diesen Zweck, ist eine 5-polige Klemmen vorgesehen. Verwenden Sie die Airzone-Kabel 2x0,5 + 2x0,22 mm². Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



Zurücksetzen

Falls Sie das Verbrauchszähler auf Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, halten Sie Schaltfläche zum Pairen \mathscr{G} gedrückt, bis die LED wird im Suchstatus (blau). Warten Sie, bis die LED in ihren Normalzustand zurückkehren, bevor Sie die Erstkonfiguration erneut durchführen.

AIRZONE VALR KABELOSSER THERMOSTATISCHE VENTILANTRIEB (AZX6AC1VALR)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Montage

Airzone Kabelosser Thermostatische sind an jedem der Ventile eines Heizgeräts montiert. Überprüfen Sie, ob der Thermostatventilantrieb mit dem Ventilkörper kompatibel ist, den Sie ausrüsten möchten (M30 x 1,5). Siehe <u>Kompatibilitätstabelle</u>.



Anschluss

Um die Köpfe zu pairen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- 1. Öffnen Sie den Zuordnungskanal, durch Drücken auf die Taste \mathscr{S} .
- 2. Drehen Sie das obere Rad des Kopfes, bis "OF" auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 3. Drücken und halten Sie die obere Taste, bis die Adresse des Thermostatkopf auf dem Display erscheint (es wird automatisch eine Adresse von 01 a 10 zugeordnet).



AIRZONE VALC STEUERMODUL FÜR KABELGEBUNDENEN 110/230V VENTILE (AZCE8CM1VALC)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Montage

Die Montage des Steuermoduls erfolgt auf DIN-Schiene oder Oberfläche. Das Modul wird extern an 110/230 VAC angeschlossen. Anbringung und Installation des Moduls müssen gültige Elektronik-Vorschriften erfüllen.



Montage auf DIN-Schiene



Wandmontage

Hinweis: Um das Modul von der DIN-Schiene abzunehmen, ziehen Sie die Lasche nach unten, um es zu lösen.

Anschluss

Schließen Sie das Modul AZCE8CM1VALC an den CAN-Bus der Systemzentrale an. Für diesen Zweck, ist eine 5-polige Klemmen vorgesehen. Verwenden Sie die Airzone-Kabel 2x0,5 + 2x0,22 mm². Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



Die Merkmale der Steuerrelais Z1-Z8 sind Imax von 5 A bis 110/250 VAC.

Für die Steuerung der Elemente mit höherer Leistung wird die Verwendung von Kontakten mit der zu steuernden Leistung empfohlen. Achten Sie darauf, den Nullleiter direkt vom Stromkreis bis zum gesteuerten Element anzuschließen.



In der externen Versorgungsleitung des Systems muss ein Hauptschalter oder eine vergleichbare Einrichtung zur dauerhaften allpoligen Trennung der Spannungsversorgung vorgesehen werden. Bei Unterbrechung der Hauptspannungsversorgung führt das System einen Neustart durch. Verwenden Sie für die Energieversorgung des anzusteuernden Geräts einen separaten Stromkreis.

Konfiguration

Konfigurieren Sie das Modul AZCE8CMIVALC gemäß der betreffenden Installation. Dazu muss die Ihrer Installation entsprechende LED leuchten:

- Klicken Sie 2 s auf den schalter zur Einstellung Bedienungsrelais.
- 2. Wechseln Sie zwischen den Einstellungen durch Klicken auf den gleichen Knopf.



 Speichern Sie die Einstellungen durch weiteren Klick während 2 s.

Konfiguration / Relaisausgang	・ Konfiguration 1	● Konfiguration 2 〇 次常 NC NO	& Konfiguration 3 ☆
RI	On/Off Pumpe	On/Off Pumpe	Kältemodus
R2	Wärmemodus: Normalerweise offen Kältemodus: Normaler. geschlossen	Wärmemodus: Normaler. geschlossen Kältemodus: Normalerweise offen	Wärmemodus

Das Relais R1 sie werden mit 3 Minuten Verzögerung aktiviert, wenn Abruf im System erzeugt wird.

Das Relais R2 behält den letzten angefragten Modus (Kälte oder Wärme) bei, wenn der Modus Stop/Lüften/Trocknen gewählt wird.

AIRZONE VALC KABELGEBUNDENER THERMOSTATISCHE 110/230V VENTILANTRIEB (AZX6AC1VALC)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Montage

Airzone Kabelgebundener Thermostatische sind an jedem der Ventile eines Verteilers / Heizgeräts montiert. Überprüfen Sie, ob der Thermostatventilantrieb mit dem Ventilkörper kompatibel ist, den Sie ausrüsten möchten (M30 x 1,5). Siehe <u>Kompatibilitätstabelle</u>.



Anschluss

Airzone Kabelgebundener Thermostatische werden an die Ports Z1-Z8 des AZCE8CM1VALC-Moduls angeschlossen. Über 2 Drähte ohne Polarität anschließen.

Wichtig: Sie einen Schraubenzieher geeigneter Größe zum Druck auf die Befestigungsfalze.

Maximale Anzahl an zulässigen Ventilen: 2 pro Ausgang (insgesamt 20 Ventile).



Anschluss an die Systemzentrale AZCE8CB1MOT



Anschluss an die Systemzentrale AZCE8CB1DIN

KABELGEBUNDENE THERMOSTATE

Elemente

Kabel-Thermostat Airzone Blueface Zero (AZCE6BLUEZEROC) Weitere Informationen finden Sie im <u>Datenblatt</u>.

Kabel-Thermostat Airzone Lite (AZCE6LITEC)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Montage

Die kabelgebundenen Airzone-Thermostate sind für die Aufputzmontage mit einer Halterung vorgesehen. Beachten Sie, dass der empfohlene maximale Abstand für dieses Gerät 40 Meter beträgt. Zur Wandbefestigung gehen Sie wie folgt vor:

- Nehmen Sie die Rückseite des Thermostaten ab und stellen Sie die entsprechenden Anschlüsse her.
- Befestigen Sie die R
 ückseite des Thermostaten an der Wand.
- Setzen Sie das Display auf die bereits befestige Halterung.
- Montieren Sie die Vandalismus-Sicherungsstifte f
 ür einen besseren Halt des Thermostaten (optional).

Anschluss

Die Airzone-Thermostate werden an den Airzone-Bus der Systemzentrale angeschlossen. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.

Wichtig: Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug, um die Klemmzungen zurückzudrücken.



Anschluss an den Thermostaten



Anschluss an die Systemzentrale AZCE8CB1DIN







FUNKTHERMOSTATE

Elemente

Funk-Thermostat Airzone Think (AZCE6THINKR) Weitere Informationen finden Sie im <u>Datenblatt</u>.

Funk-Thermostat Airzone Lite (AZCE6LITER) Weitere Informationen finden Sie im <u>Datenblatt</u>.

Montage

Die Airzone-Funkthermostate sind für die Aufputzmontage mit einer Halterung vorgesehen. Beachten Sie, dass der empfohlene maximale Abstand für dieses Gerät 40 Meter beträgt.

- Nehmen Sie die R
 ückseite des Thermostaten ab und setzen Sie die Knopfzelle CR2450 ein.
- Befestigen Sie die R
 ückseite des Thermostaten an der Wand.
- Setzen Sie das Display auf die bereits befestige Halterung.
- Montieren Sie die Vandalismus-Sicherungsstifte f
 ür einen besseren Halt des Thermostaten (optional).



Hinweis: Wenn Sie die Batterie wechseln möchten, beachten Sie die Hinweise im <u>Benutzerhandbuch.</u>

AIRZONE CLOUD-WEBSERVER

Elemente

Airzone Cloud-Webserver Wi-Fi Dual 2.4-5G (AZX6WSC5GER) Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.



Wichtig: Dieses Gerät ist nur mit dem Systemzentrale AZCE8CB1MOT kompatibel.

Airzone Cloud-Webserver-HUB Dual 2.4-5G/Ethernet (AZX6WSPHUB) Weitere Informationen finden Sie im <u>Datenblatt</u>.



Nr.	Beschreibung
1	Ethernet
2	Anschluss GA-Bus
3	Integrationsausgang
4	WLAN

Montage

Der Airzone Cloud-Webserver Wi-Fi Dual 2.4-5G (AZX6WSC5GER) ist in den GA-Bus der Systemzentrale oder den externen GA-Bus der Erzeugungssteuerzentrale integriert. Er verfügt über eine 5-polige Klemme. Ziehen Sie die Klemme ab, an die Sie den Webserver anschließen wollen, und rasten Sie den Steckverbinder ein.



Systemzentrale AZCE8CB1MOT - AZX6WSC5GER



AX6CCPGAWI - AZX6WSC5GER

Hinweis: Entfernen Sie den Befestigungspfosten des Webservers für die Montage an der CCPGAWI.

Der Webserver-HUB (AZX6WSPHUB) ist für die Aufputzmontage oder die Montage auf DIN-Schiene vorgesehen. Der Einbauort und die Montage dieses Moduls müssen den geltenden Vorschriften über elektronische Geräte entsprechen.



Montage auf DIN-Schiene

Wandmontage

Hinweis: Um das Modul von der DIN-Schiene abzunehmen, ziehen Sie die Lasche nach unten, um es zu lösen.
Anschluss

Zum Anschluss der Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5G (AZX6WSC5GER) an andere Systemzentralen nutzen Sie die 2-polige Klemme, um den Webserver mit dem GA-Bus der Systemzentrale zu verbinden. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



AZX6WSC5GR von einer Systemzentrale zu anderen Systemzentralen (AZCE8CB1MOT)

Wenn der Airzone Cloud Webserver mit der Erzeugungssteuerzentrale verbunden ist, nutzen Sie den internen GA-Bus zum Anschluss der Erzeugungssteuerzentrale an die Systemzentrale.



AZX6WSC5GR von AX6CCPGAWI an die Systemzentralen (AZCE8CB1MOT)



ROUTER - AZX6WSC5GER

Das Verbindungssymbol (P) zeigt an, dass die gleiche Verbindung für insgesamt bis zu 32 Systeme hergestellt werden kann.

Hinweis: Beachten Sie, dass für den korrekten Betrieb dieses Moduls alle Systemzentralen der Anlage adressiert sein müssen (siehe Abschnitt Erweiterte Systemeinstellungen).

Der Webserver-HUB wird am Gebäudeautomationsbus der Systemzentrale angeschlossen.

Für den Anschluss an den GA-Bus (2) der Systemzentrale ist eine 5-polige Klemme vorhanden. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an. Schließen Sie den Kabelschirm lediglich am Anschluss der Systemzentrale an.



AZX6WSPHUB von einer Systemzentrale zu anderen Systemzentralen (AZCE8CB1MOT)



AZX6WSPHUB von einer Systemzentrale zu anderen Systemzentralen (AZCE8CB1DIN)

Um den-Webserver-HUB mit einer Erzeugungssteuerzentrale zu verbinden, nutzen Sie den externen GA-Bus 2 der Erzeugungszentrale.



AZX6WSPHUB von einer AX6CCPGAWI zu anderen Systemzentralen (AZCE8CB1MOT)



AZX6WSPHUB von einer AX6CCPGAWI zu anderen Systemzentralen (AZCE8CB1DIN)



ROUTER (WLAN) - AZX6WSPHUB

ROUTER (Ethernet) - AZX6WSPHUB

Um den technischen Support zu nutzen, müssen alle Airzone-Systeme über Internetanschluss verfügen.

AZX6WSC5GER / AZX6WSPHUB: Je Anlage muss nur ein Webserver angeschlossen werden (Steuerung von bis zu 32 Systemen).

STEUERZENTRALE HYDRAULISCHER PRODUKTION AIRZONE (AZX6CCPGAWI)

Elemente

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.



Wichtig: Dieses Element ist nicht mit dem Supermaster-Regler (AZX6CSMASTER) kompatibel.

Montage

Die Erzeugungssteuerzentrale wird in einem verschraubten Gehäuse für die Aufputzmontage geliefert. Der Einbauort und die Montage dieses Elements müssen den geltenden Vorschriften über elektronische Geräte entsprechen. Zum Einbau der Steuerzentrale gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie für die Erzeugungssteuerzentrale einen Montageort in der Nähe des zu steuernden Geräts.
- Schrauben Sie den Deckel ab, um die R
 ückseite des Ger
 äts an der Wand anzubringen.
- Wenn alle Anschlüsse hergestellt sind, schrauben Sie den Deckel wieder auf.



Anschluss

Digitaleingänge

Die Steuerzentrale der Erzeugungsgeräte ist mit 4 Digitaleingängen zur externen Steuerung der Airzone-Systeme ausgestattet. Diese Eingänge sind als Schließerkontakte konfiguriert. Für den Anschluss wird die Verwendung von geschirmten Leitungen empfohlen.

(1) **WBW:** Mit diesem Eingang wird der WBW-Modus aktiviert. Dadurch werden alle Systeme gestoppt, die sich im Luftheizungsbetrieb befinden und die Zonenthermostate zeigen die Meldung WBW an. Diese Funktion ist bei Luftwärmeanlagen sinnvoll, sobald das Luftwärmegerät Brauchwarmwasser für den Klimatisierungsbedarf erzeugt.

- 2) **HEIZEN:** Mit diesem Eingang wird der Heizmodus als Wahlpflichtoption bei allen Systemen der Anlage aktiviert. Folgende Modi können so gewählt werden: Stopp, Heizen und Lüften.
- 3) KÜHLEN: Mit diesem Eingang wird der Kühlmodus als Wahlpflichtoption bei allen Systemen der Anlage aktiviert. Folgende Modi können so gewählt werden: Stopp, Kühlen, Trocknen und Lüften.

STOPP: Mit diesem Eingang wird der Stoppmodus bei allen Systemen der Anlage aktiviert.

GA-Bus (6

Der GA-Bus ermöglicht die Vernetzung mehrerer Systeme zur zentralen Bedienung und Steuerung. Dies kann über die von Airzone angebotene Steuerungsperipherie oder die Integration in ein übergeordnetes Steuerungsnetzwerk erfolgen.

Für den Anschluss an den 🙆 GA-Bus sind zwei 5-polige Klemmen vorgesehen. Der Anschluss dieses Systems erfolgt ausschließlich ringförmig. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



B Grün Schwarzer Kabelschirm

Hinweis: Beachten Sie, dass für den korrekten Betrieb dieses Steuerzentrale alle Systemzentralen der Anlage adressiert sein müssen (32/System)(siehe Abschnitt Erweiterte Systemeinstellungen).

Beim Airzone Cloud Webserver-Anschlusses entfernen Sie den Befestigungspfosten des Webservers und rasten Sie den Steckverbinder am Anschluss des externen GA-Busses ein.



Busanschluss des Luftwärme-Gateways (7)

Der Aggregatebus ermöglicht den Anschluss verschiedener Steuer-Gateways für die installierten Wasser-Luft-Erzeugungsgeräte.

Zum Anschluss dieser integrierten Gateways klemmen Sie die Aggregatebusklemme ab und rasten den Steckverbinder und den Befestigungspfosten des Gateways ein.



Anschluss Gateway AZX8GAW / AZX6GAW an AZX6CCPGAWI

Steuerrelais

Dieses Gerät verfügt über 6 Relais zur Steuerung der Anlage. Die Schaltleistung der potenzialfreien Steuerrelais beträgt max. 10 A bei 110/230 VAC. Für die Ansteuerung von Elementen mit höherer Leistung empfehlen wir den Einsatz von entsprechend ausgelegten Leistungsschützen.

Wichtig: Achten Sie darauf, den Neutralleiter vom Stromkreis direkt am zu steuernden Gerät anzuschließen.

Je nach Art der Anlagenkonfiguration ist die Funktionslogik der Steuerrelais wie folgt angepasst:

	Bedarf	Steuerrelais						
Modus		8	9	10	11	(12)	(13)	
Stopp	Aus	-	-	-	-	-	-	
	Luft	EIN	-	EIN	-	-	-	
Kühlen	Strahlung	EIN	-	-	EIN	-	-	
	Aus	-	-	-	-	-	-	
Heizen	Luft/ Heizkörper	-	EIN	-	-	EIN	-	
	Strahlung	-	EIN	-	-	-	EIN	
	Aus	-	-	-	-	-	-	
Trocknen	Ein	-	-	-	-	-	-	
	Aus	-	-	-	-	-	-	
Lüften	Ein	-	-	-	-	-	-	
	Aus	-	-	-	-	-	-	

Luftwärmeanlagen

2 Rohrsystem / 4 Rohrsystem

	Bedarf	Steuerrelais					
Modus		8	9	10	11	(12)	13
Stopp	Aus	-	-	-	-	-	-
	Luft	EIN	-	EIN	-	-	-
Kühlen	Strahlung	EIN	-	-	EIN	-	-
	Aus	EIN	-	-	-	-	-
Heizen	Luft/ Heizkörper	-	EIN	-	-	EIN	-
	Strahlung	-	EIN	-	-	-	EIN
	Aus	-	EIN	-	-	-	-
Trocknen	Ein	EIN	-	-	-	-	-
	Aus	EIN	-	-	-	-	-
Lüften	Ein	-	-	-	-	-	-
	Aus	-	-	-	-	-	-

RadianT

	Bedarf	Steuerrelais						
Modo		8	9	10	11	12	13	
Stopp	Aus	-	-	-	-	-	-	
14714-	Strahlung	EIN	-	-	EIN	-	-	
Kalte	Aus	EIN	-	-	-	-	-	
	Heizkörper	-	EIN	-	-	EIN	-	
Wärme	Strahlung	-	EIN	-	-	-	EIN	
	Aus	-	EIN	-	-	-	-	
Tau aktiv*	Luft	EIN	-	EIN	-	-	-	
	Aus	EIN	-	EIN	-	-	-	

* Nicht verfügbar in Zentralversionen von 3.6.0 oder höher.

Wichtig: Um die Erzeugungstemperatur der Luftwärmeanlage zu optimieren, wird bei folgenden Kombinationen kein Luftbedarf an der Erzeugungssteuerzentrale erzeugt:

- Regler-Gateway 3.0 Airzone (AZX8GTCxxx / AZX6GTCxxx) an den Systemzentralen.
- Kommunikations-Gateway Airzone (AZX6QADAPT3xxx) an den Systemzentralen.
- Steuer-Gateway Airzone Elektromechanische Anlage (AZX6ELECTROMEC) an den Systemzentralen.

Integration Busabfahrt (14)

Er verfügt über einen 4-poligen Klemme für die Integration. Nur in Konfigurationen ohne Webserver verfügbar.

Spannungsversorgung (16)

Über diesen Anschluss erfolgt die Spannungsversorgung der Erzeugungssteuerzentrale und damit der an dieser angeschlossenen Elementen. Die Spannungsversorgung erfolgt extern mit 110/230 VAC. Der Anschluss erfolgt über eine 3-polige Klemme. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.

Klemmen Sie die Leitungen aus Sicherheitsgründen an die Klemmenleisten der Steuerzentrale an.

1cm







In der externen Versorgungsleitung des Systems muss ein Hauptschalter oder eine vergleichbare Einrichtung zur dauerhaften allpoligen Trennung der Spannungsversorgung vorgesehen werden. Bei Unterbrechung der Hauptspannungsversorgung führt das System einen Neustart durch. Verwenden Sie für die Energieversorgung des anzusteuernden Geräts einen separaten Stromkreis.

Ein kurzer Druck auf SWI veranlasst in der Cloud-Erzeugungssteuerzentrale eine Suche nach den angeschlossenen Systemen und der eingestellten Adressierung. Um die Erzeugungssteuerzentrale zurückzusetzen, drücken Sie SWI 10 Sekunden lang.



sw2 (18)

Mit dem DIP-Schalter SW2 wird die Art der Anlage eingestellt, die von der Erzeugungssteuerzentrale gesteuert werden soll. Der DIP-Schalter weist folgende Funktionslogik auf:

Bedeutung					
1 2	1 2	1 2	1 2		
Luftwärmeanlagen	2-Rohrsystem	3/4-Rohrsystem	RadianT		

Nachdem die Anschlüsse hergestellt sind, achten Sie darauf, den Deckel der Steuerzentrale richtig anzubringen.



SUPERMASTER-REGLER AIRZONE (AZX6CSMASTER)

Wichtig: Dieses Gerät ist nicht mit der Erzeugungssteuerzentrale (AZX6CCP) kompatibel.

Montage

Aufputzmontage (AZX6CSMASTERS):

- Nehmen Sie die Rückseite des Thermostaten von der Wandhalterung ab.
- Befestigen Sie die Halterung direkt an der Wand oder in einer Gerätedose.
- Ziehen Sie das Kabel durch die Öffnung und setzen Sie die Rückseite in die bereits befestigte Halterung ein. Achten Sie darauf, das die Haltelaschen der Halterung einrasten. Stellen Sie die erforderlichen Anschlüsse her
- Setzen Sie das Display auf die Rückseite.

Unterputzmontage (AZX6CSMASTERE):



Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Der Supermaster-Regler für Unterputzmontage wird wird in 100x100 mm großen, verschraubten Gerätedosen eingebaut. Folgende Gerätedosen sind dafür geeignet:

- Solera 362 (100x100 mm)
- Jangar 2174 (100x100 mm)
- IDE CT110 (100x100 mm)
- Fematel Ct35 (100x100 mm)

Zum Einbau gehen Sie wie folgt vor:

- Nehmen Sie den Außenrahmen des Displavs von der Baugruppe ab und stellen Sie die erforderlichen Anschlüsse her.
- Befestigen Sie das Display mit den Schrauben und Unterlegscheiben in der Unterputzdose.
- Setzen Sie den Außenrahmen wieder auf. Weitere Informationen finden Sie im Achten Sie auf richtigen Sitz. Datenblatt.



Anschluss

Der Supermaster-Regler wird am Gebäudeautomationsbus der Systemzentrale angeschlossen.

Beim Aufputz-Supermaster-Regler sind dafür die Anschlusslaschen auf der Rückseite vorgesehen. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an den Schraublaschen an.

Beim Unterputz-Supermaster ist dafür eine 5-polige Klemme an der Rückseite vorgesehen. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.

Hinweis: Befolgen Sie die Hinweise zur Einstellung im Benutzerhandbuch.

Beachten Sie, dass für den korrekten Betrieb dieses Moduls alle Systemzentralen der Anlage adressiert sein müssen (siehe Abschnitt Erweiterte Systemeinstellungen).





AIRZONE INTEGRATIONS-GATEWAY KNX (AZX6KNXGTWAY)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Elemente



Montage

Das Gerät ist für die Montage auf DIN-Schiene vorgesehen. Die Spannungsversorgung erfolgt über den Domotik-Bus der Zentrale und den KNX-Bus der Anlage. Der Einbauort und die Montage dieses Moduls müssen den geltenden Vorschriften über elektronische Geräte entsprechen.



Hinweis: Um das Modul abzunehmen, ziehen Sie die Lasche nach unten, um es zu lösen.

Anschluss

Das Integrations-Gateway KNX wird am Gebäudeautomationsbus der Systemzentrale angeschlossen. Dafür ist eine 5-polige Klemme vorgesehen. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an.



Befolgen Sie die Hinweise zur Einstellung in der KNX-Installationsanleitung.

AIRZONE STEUER-GATEWAY FANCOIL 3 GESCHWINDIGKEITEN (AZX6FANCOILZ)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Elemente



Wichtig: Dieses Gerät ist nur mit dem Systemzentrale AZCE8CB1MOT kompatibel.

Montage

Das Gerät ist für die Montage auf DIN-Schiene oder Wandmontage vorgesehen. Die Spannungsversorgung des Moduls erfolgt extern mit 110/230 VAC. Der Einbauort und die Montage dieses Moduls müssen den geltenden Vorschriften über elektronische Geräte entsprechen.



Montage auf DIN-Schiene

Wandmontage

Hinweis: Um das Modul von der DIN-Schiene abzunehmen, ziehen Sie die Lasche nach unten, um es zu lösen.

Anschluss



Anlage mit 2-Rohrsystem

Anlage mit 4-Rohrsystem

Die Schaltleistung der potenzialfreien Steuerrelais (1/2/3/4/5) beträgt max. 10 A bei 110/230 VAC. Für die Ansteuerung von Elementen mit höherer Leistung empfehlen wir den Einsatz von entsprechend ausgelegten Leistungsschützen.

Für den Anschluss an den Aggregatebus der Systemzentrale 7 ist eine 4-polige Klemme vorhanden. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an. Schließen Sie den Kabelschirm lediglich am Anschluss der Systemzentrale an.

Der Netzanschluss für die Spannungsversorgung des Moduls (6) erfolgt über eine 3-polige Klemme. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Polarität an der Schraubklemme an.





In der externen Versorgungsleitung des Systems muss ein Hauptschalter oder eine vergleichbare Einrichtung zur dauerhaften allpoligen Trennung der Spannungsversorgung vorgesehen werden. Bei Unterbrechung der Hauptspannungsversorgung führt das System einen Neustart durch. Verwenden Sie für die Energieversorgung des anzusteuernden Geräts einen separaten Stromkreis.

AIRZONE STEUER-GATEWAY FANCOIL 0-10 V (AZX6010V0LTSZ)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Elemente



Nr.	Beschreibung
1	Kühlluftbedarf
2	Heizluftbedarf
3	Lüftungsbedarf
4	Lüftersteuerung
5	Spannungsversorgung
6	Aggregatebus

Wichtig: Dieses Gerät ist nur mit dem Systemzentrale AZCE8CB1MOT kompatibel.

Montage

Das Gerät ist für die Montage auf DIN-Schiene oder Wandmontage vorgesehen. Die Spannungsversorgung des Moduls erfolgt extern mit 110/230 VAC. Der Einbauort und die Montage dieses Moduls müssen den geltenden Vorschriften über elektronische Geräte entsprechen.



Montage auf DIN-Schiene



Hinweis: Um das Modul von der DIN-Schiene abzunehmen, ziehen Sie die Lasche nach unten, um es zu lösen.

Anschluss



Anlage mit 2-Rohrsystem

Anlage mit 4-Rohrsystem

Die Schaltleistung der potenzialfreien Steuerrelais 1/2/3 beträgt max. 10 A bei 110/230 VAC. Für die Ansteuerung von Elementen mit höherer Leistung empfehlen wir den Einsatz von entsprechend ausgelegten Leistungsschützen.

Für den Anschluss an den Aggregatebus der Systemzentrale 6 ist eine 4-polige Klemme vorhanden. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an. Schließen Sie den Kabelschirm lediglich am Anschluss der Systemzentrale an.



Der Netzanschluss für die Spannungsversorgung des Moduls (5) erfolgt über eine 3-polige Klemme. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Polarität an der Schraubklemme an.



In der externen Versorgungsleitung des Systems muss ein Hauptschalter oder eine vergleichbare Einrichtung zur dauerhaften allpoligen Trennung der Spannungsversorgung vorgesehen werden. Bei Unterbrechung der Hauptspannungsversorgung führt das System einen Neustart durch. Verwenden Sie für die Energieversorgung des anzusteuernden Geräts einen separaten Stromkreis.

AIRZONE STEUER-GATEWAY ELEKTROMECHANISCHE ANLAGE (AZX6ELECTROMEC)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Elemente



Wichtig: Dieses Gerät ist nur mit dem Systemzentrale AZCE8CB1MOT kompatibel.

Nr.	Beschreibung
1	Heizbetrieb
2	Lüftungsbetrieb
3	Kompressor 2
4	Kompressor 1
5	Kühlbetrieb
6	Heizkessel
7	Aggregatebus
8	DIP-Schalter
9	Heizkesselfühler
(10)	Aggregatfühler

Montage

Das Gerät ist für die Montage auf DIN-Schiene oder Wandmontage vorgesehen. Die Spannungsversorgung des Moduls erfolgt über den Aggregatebus des Systemzentrale. Der Einbauort und die Montage dieses Moduls müssen den geltenden Vorschriften über elektronische Geräte entsprechen.



Hinweis: Um das Modul von der DIN-Schiene abzunehmen, ziehen Sie die Lasche nach unten, um es zu lösen.

Anschluss



Die potenzialfreien Steuerrelais (1)(2)(3)(4)(5) sind für 24/48 VAC ausgelegt. Für die Ansteuerung von Elementen mit höherer Leistung empfehlen wir den Einsatz von entsprechend ausgelegten Leistungsschützen.

Für den Anschluss an den Aggregatebus der Systemzentrale (7) ist eine 4-polige Klemme vorhanden. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Farbcodierung an der Schraubklemme an. Schließen Sie den Kabelschirm lediglich am Anschluss der Systemzentrale an.





In der externen Versorgungsleitung des Systems muss ein Hauptschalter oder eine vergleichbare Einrichtung zur dauerhaften allpoligen Trennung der Spannungsversorgung vorgesehen werden. Bei Unterbrechung der Hauptspannungsversorgung führt das System einen Neustart durch. Verwenden Sie für die Energieversorgung des anzusteuernden Geräts einen separaten Stromkreis.

Der DIP-Schalter (8) weist folgende Funktionslogik auf:

Bedeutung					
Anlaufzeit des Kompressors	A plaufacit das Karapara	EIN: 4 Min			
	AUS: 10 Sek				
2 3 4 5 6 7 8	Dauerlüftung	EIN: dauerhaft eingeschaltet außer im Stoppmodus			
		AUS: nur wenn Bedarf vorhanden ist			
1- ode	1 adar 2 stufices Accreat	EIN: 2-stufig			
	i- oder z-sturiges Aggregat	AUS: 1-stufig			

Bedeutung

Klimatisierung	Bedarf		2	3	4	5	6
Stopp	-	-	-	-	-	-	-
1.00	Ja	-	EIN	-	-	-	-
Lutten	Nein	-	-	-	-	-	-
	Ja	-	EIN	-	EIN*	EIN	-
Kunilutt (I-stutig)	Nein	-	-	-	-	EIN	-
	Ja Ablufttemperatur < 28 °C	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	-
Kühlluft (2-stufig)	Ja Ablufttemperatur > 28 °C	EIN	EIN	-	EIN*	EIN	-
	Nein	EIN	-	-	-	EIN	-
Heizluft (1-stufig)	Ja	EIN	EIN	EIN	EIN*	-	-
	Nein	EIN	-	-	-	-	-
	Ja Ablufttemperatur < 18 °C	EIN	EIN	EIN	EIN	-	-
Heizluft (2-stufig)	Ja Ablufttemperatur > 18 °C	EIN	EIN	-	EIN*	-	-
	Nein	EIN	-	-	-	-	-
Church laws make a image a	Ja	EIN	-	-	-	-	-
straniungsneizung	Nein	EIN	-	-	-	-	-
	Diff. > Z °C	EIN	EIN	EIN	EIN	-	EIN
Kombinierte Heizung	Diff. < Z °C	EIN	-	-	-	-	EIN
	Nein	EIN	-	-	-	-	-

Die Relais 123456 weisen folgende Funktionslogik auf:

Hinweis: Abwechselndes Setzen der Kompressorausgänge (3) und (4).

TEMPERATURFÜHLER MIT KLEMME (AZX6ACCTPA)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Sie wird mit dem Temperaturfühleranschluss (AII) verbunden. Schützt das Gerät vor dem Rücklaufwasser zum Heizkessel.



TEMPERATURFÜHLER MIT METALLHÜLSE (AZX6SONDPROTEC)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Sie wird mit dem Temperaturfühleranschluss (Al1) verbunden. Schützt das Gerät vor dem Rücklaufwasser zum Heizkessel.



AIRZONE-VERBRAUCHSMESSER (AZX6ACCCON)

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Montage

Das Gerät ist für die Montage auf DIN-Schiene vorgesehen. Die Spannungsversorgung des Moduls erfolgt extern mit 110/230 VAC. Der Einbauort und die Montage dieses Moduls müssen den geltenden Vorschriften über elektronische Geräte entsprechen.



Hinweis: Um das Modul abzunehmen, ziehen Sie die Lasche nach unten, um es zu lösen.

Anschluss

Der Airzone-Verbrauchsmesser wird über eine Strommesszange (1) an die Kabel des Außengeräts angeschlossen wird, um den Anlagenverbrauch zu messen.



Der Netzanschluss für die Spannungsversorgung des Moduls ④ erfolgt über eine 2-polige Klemme. Schließen Sie die Kabel unter Beachtung der Polarität an der Schraubklemme an.

So stellen Sie die Verbindung zur Airzone-Systemzentrale her:

- 1. Öffnen Sie den Funkkanal des Systems.
- 2. Drücken Sie \mathscr{P} , um den Verbrauchsmesser zuzuordnen.
- **3.** Die LED () zeigt den Suchstatus (blau) an und wechselt zu "zugeordnet" (grün). Andernfalls sehen Sie im Abschnitt Eigendiagnose nach.

Rücksetzen

Wenn ein Rücksetzen des Verbrauchsmessers auf die Werkseinstellungen erforderlich ist, drücken Sie Taste \mathscr{P} so lange, bis die LED 0 in den Suchstatus wechselt. Warten Sie, bis die LED in den Normalstatus zurückschalten, um die Ersteinrichtung durchzuführen.

Installation des Systems

INSTALLATION DER ZENTRALE

AZCE8CB1MOT

- 1. Bringen Sie die Zentrale nahe des zu steuernden Geräts an.
- Schrauben Sie die Abdeckung ab, um die Rückseite an der Wand zu befestigen. Minimale Schraubenabmessungen: Ø = 4,5 mm, L = 25 mm.
- Nach Durchführung aller Anschlussarbeiten schrauben Sie die Abdeckung wieder an.



AZCE8CB1DIN

Der Systemzentrale ist für die Aufputzmontage oder die Montage auf DIN-Schiene vorgesehen. Der Einbauort und die Montage dieses Moduls müssen den geltenden Vorschriften über elektronische Geräte entsprechen.

Hinweis: Um das Modul von der DIN-Schiene abzunehmen, ziehen Sie die Lasche nach unten, um es zu lösen.



Montage auf DIN-Schiene



Wandmontage

INSTALLATION DER THERMOSTATE

- 1. Nehmen Sie die Rückseite des Thermostats ab.
- 2. Befestigen Sie die Rückseite des Thermostats an der Wand.
- 3. Schließen Sie es über eine der 3 Klemmen AZI, AZ2 oder AZ3 an die Steuerzentrale AZCE8CB1MOT an oder an der Klemme land die Steuerzentral AZCE8CB1DIN an. Klemmen Sie die Leitungen an die Klemmenleisten im Gehäuse der Steuerzentrale AZCE8CB1MOT an. Bei Funkthermostaten setzen Sie die Knopfzelle CR2450 ein.
- 4. Setzen Sie das Display auf die bereits befestige Halterung.
- 5. Montieren Sie die Vandalismus-Sicherungsstifte (optional) um eine stärkere Befestigung des Thermostats zu erreichen.



AZCE8CB1DIN



ANSCHLUSS DER MOTORISIERTEN ELEMENTE

Wichtig: Dieses Gerät ist nur mit dem Systemzentrale AZCE8CB1MOT kompatibel.

Schließen Sie die entsprechende Motorisierung jeweils am Ausgang (**M1...M8**) der entsprechenden Steuerzone an. Schließen Sie nicht mehr als zwei Motorisierungen je Ausgang an. Verwenden Sie dazu das Airzone-Kabel 2x0,75 mm². Die empfohlene maximale Länge beträgt 20 m.



ANSCHLUSS AM INNENGERÄT

Option Kommunikations-Gateway

Wichtig: Dieses Gerät ist nur mit dem Systemzentrale AZCE8CB1MOT kompatibel.

Schließen Sie das Gateway an den **IU**-Port der Zentrale an. Beachten Sie bitte die Hinweise im Merkblatt des Gateways. Die Installation des Gerätethermostats wird empfohlen.

Option Steuer-Gateway

Wichtig: Dieses Gerät ist nur mit dem Systemzentrale AZCE8CB1MOT kompatibel.

Schließen Sie das Gateway an den **IU**-Port verwende Sie das Airzone-Kabel 2x0,22 mm² (Kabelschirm nur am Stecker an der Laufsteg-Seite anschließen).

Option O1-Port

Verwenden Sie den **OI**-Port für die Zentrale, um einen Start-Stopp des Gerätes gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. Imax 1 A, Vmax 24/48 Vdc.







SONSTIGE PERIPHERIEGERÄTF

Folgen Sie den Anweisungen in den technischen Daten der Geräte.

Wichtig: Bei Bauteilen mit externer Spannungsversorgung 110/230 VAC müssen lediglich die Pole "A" und "B" des Kommunikationsbusses angeschlossen werden (mit Ausnahme der CCP).

SPANNUNGSVERSORGUNG DES SYSTEMS

Schließen Sie den Versorgungseingang der Systemsteuerzentrale und die Steuerungselemente mit externer Spannungsversorgung an das 110/230 VAC-Stromnetz an. Verwenden Sie dazu Leitungen mit 3x1,5 mm². Befestigen Sie die Kabel zur Sicherheit am Halter im Gehäuse der Zentrale AZCE8CB1MOT an.

🛈 In der externen Versorgungsleitung des Systems muss ein Hauptschalter oder eine vergleichbare Einrichtung zur dauerhaften allpoligen Trennung der Spannungsversorgung vorgesehen werden. Bei Unterbrechung der Hauptspannungsversorgung führt das System einen Neustart durch. Verwenden Sie für die Energieversorgung des anzusteuernden Geräts einen separaten Stromkreis.

Nachdem die Anschlüsse hergestellt sind, achten Sie darauf, den Deckel der Steuerzentrale (AZCE8CB1MOT) richtig anzubringen.

2 cm

1cm

T Schutzleiter

Neutralleite N Phase L



59

Prüfung der Anlage

AZCE8CB1MOT

Prüfen Sie folgende Punkte:

- 1. LED-Status der Zentrale. Siehe Abschnitt Eigendiagnose in den Datenblatt.
- 2. LED-Status der angeschlossenen Steuerungselemente. Siehe Abschnitt Eigendiagnose in den Datenblatt der einzelnen Elemente.
- 3. Die Öffnungs-LED der Stellmotoren an der Zentrale leuchten nacheinander.
- 4. Spannungsversorgung der kabelgebundenen und Funkthermostate.



AZCE8CB1DIN

Prüfen Sie folgende Punkte:

- 1. LED-Status der Zentrale. Siehe Abschnitt Eigendiagnose in den Datenblatt.
- LED-Status der angeschlossenen Steuerungselemente. Siehe Abschnitt Eigendiagnose in den Datenblatt der einzelnen Elemente.
- 3. Spannungsversorgung der kabelgebundenen und Funkthermostate.



Ersteinrichtung

AIRZONE BLUEFACE ZERO





Beenden Sie den Vorgang. Öffnen Sie über Airzone Cloud den Konfigurations-Assistenten für erweiterte Einstellungen auf und/ oder aktivieren Sie die Grundfunktion (Aus/ Ein. Luftgeschwindigkeit, Betriebsmodus und Temperatureinstellung möglich).

aller

die



Das System erlaubt die Zuweisung von mehr als einem Steuerausgang zu einer Zone, falls erforderlich. Dadurch können mehrere Steuerausgänge von einem einzigen Thermostat aus angesteuert werden. Standardmäßig wird der erste freie Ausgang gewählt. Wenn kein Ausgang gewählt wird, erscheint bei Bestätigung die Meldung "Zone ohne verbundene Ausgänge" und es ist möglich, im Menü zurückzugehen.



Kontrollstufen:

- Luft
- Strahlung
- Kombi

Wenn eine der Stufen abgeschaltet wird. wird der entsprechende, zuvor gewählte Steuerausgang deaktiviert.

AIRZONE THINK



Bestätiger

Sprachen:

- Spanisch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Portugiesisch
- Deutsch



Starten Sie die Suche des Funkkanals.



Think radio

Öffnen Sie den Funkpairingkanal. Drücken Sie dazu SW1 (AZCE8CB1MOT) oder (AZCE8CB1DIN). Nach der Öffnung haben Sie 15 Minuten Zeit, um das Pairing durchzuführen. Der Funkpairingkanal kann auch über die Blueface Zero-Thermostate geöffnet werden.

WICHTIG: Achten Sie darauf, in der gleichen Anlage nicht mehr als einen Kanal gleichzeitig zu öffnen.



Achten Sie auf optimale Empfangsstärke (mindestens 30 %).



Wählen Sie die dem Thermostat zugewiesene Zone.



Master:ErmöglichtdieSteuerungallerAnlagenparameter.

Zone: Ermöglicht die Steuerung der Parameter einer einzigen Zone.



*Kontrollstufen:

- Luft
- Strahlung
- Kombi

Wenn eine der Stufen abgeschaltet wird, wird der entsprechende, zuvor gewählte Steuerausgang deaktiviert.

🖉 Verb. Ausgänge		🖉 Verb. Ausgänge
Zone 1		Zone 1
FORTFAHREN		PAIREN
Verb. Ausgänge	-	Verb. Ausgänge
2	_	2
Bestätigen		Bestätigen

Das System erlaubt die Zuweisung von mehr als einem Steuerausgang zu einer Zone, falls erforderlich. Dadurch können mehrere Steuerausgänge von einem einzigen Thermostat aus angesteuert werden. Standardmäßig wird der erste freie Ausgang gewählt. Wenn kein Ausgang gewählt wird, erscheint bei Bestätigung die Meldung "Zone ohne verbundene Ausgänge" und es ist möglich, im Menü zurückzugehen.

8	And. konfigurationen	
	Andere konfig. vornehmen?	
	Erweiterte 🕽	•
	Basis Off >	
	Beenden	

(

Beenden Sie den Vorgang. Öffnen Sie über Airzone Cloud die erweiterte Konfiguration oder aktivieren Sie die Grundfunktion* (Aus/ Ein, Luftgeschwindigkeit, Betriebsmodus und Temperatureinstellung möglich).

AIRZONE LITE







Wählen Sie die dem Thermostat zugewiesene Zone, indem Sie den entsprechenden DIP-Schalter hochschieben.

> Falls erforderlich, wählen Sie weitere Steuerausgänge, die der Zone zugewiesen werden sollen. Diese Zuordnung muss über den Konfigurationsassistenten (über Airzone Cloud) erfolgen.



Lite kabelgebunden

Gehen Sie zu Schritt 3.

Lite mit Funk

Öffnen Sie den Funkpairingkanal. Drücken Sie dazu SW1 (AZCE8CB1MOT) oder (AZCE8CB1DIN). Nach der Öffnung haben Sie 15 Minuten Zeit, um das Pairing durchzuführen. Der Funkpairingkanal kann auch über die Blueface Zero-Thermostate geöffnet werden.

WICHTIG: Achten Sie darauf, in der gleichen Anlage nicht mehr als einen Kanal gleichzeitig zu öffnen.

4

Wenn Sie weitere Einstellungen an diesem Thermostat vornehmen möchten, gehen Sie über ein Airzone Blueface Zero-Thermostat zum erweiterten Konfigurationsmenü,

Das Symbol O blinkt 5 Mal grün um anzuzeigen, dass die Zuweisung richtig ist. Wenn das Symbol rot blinkt, dann ist die Zone belegt und wenn es zwei Mal rot blinkt, dann befindet sich das Thermostat außerhalb der Reichweite.

Beachten Sie: Wenn Sie die Zonennummer ändern müssen, setzen Sie zunächst das Thermostat zurück und führen Sie dann die Zuweisung durch.

PRÜFUNG DER ERSTEINRICHTUNG

Prüfen Sie folgende Punkte:

- Kommunikation Gerät-System: Stellen Sie das Airzone-System auf einen anderen Betriebsmodus als Stopp ein, schalten Sie die Zone ein uns erzeugen Sie Bedarf. Prüfen, Sie ob der Betriebsmodus des Master-Thermostats (nur AZCE8CB1MOT) am Thermostat des Innengeräts erscheint und ob die Solltemperatur umgestellt wird.
- Kommunikation Gerät-System: Stellen Sie das Airzone-System auf den Betriebsmodus Stopp ein und pr
 üfen Sie, ob die K
 ältemaschine stoppt und die Luftklappen ge
 öffnet werden (nur AZCE8CB1MOT).
- 3. Öffnen-Schließen der Luftklappen und/oder Steuerausgänge: Schalten Sie ein und erzeugen Sie in allen Zonen Luftbedarf. Schalten Sie anschließend jede einzelne Zone ein und wieder aus, um die richtige Zuweisung der Steuerausgänge zu prüfen.
- 4. Prüfen Sie, ob der statische Druck im Luftkanalgerät den Anforderungen des Luftverteilnetzes entspricht, an das es angeschlossen ist (sehen Sie im Herstellerhandbuch nach, wenn dieser Parameter geändert werden muss) (nur AZCE8CB1MOT).

RÜCKSETZEN DES SYSTEMS

Wenn ein Rücksetzen des Systems auf Werkseinstellungen erforderlich ist, drücken Sie **SW1** so lange, bis die **LED D19** aufhört zu blinken (AZCE8CB1MOT) oder die (AZCE8CB1DIN), bis deren LED aufhört zu blinken. Warten Sie bis die LED in den Normalzustand zurückgekehrt sind, um die Ersteinrichtung erneut vorzunehmen.



RÜCKSETZEN EINER ZONE

Im Falle der Blueface Zero- und Think-Thermostate befolgen Sie die Anweisungen im Menü Erweiterte Konfiguration, Zonenparameter.

Im Falle der Lite-Thermostate schieben Sie den Zonen-DIP-Schalter nach unten und setzen Sie das Thermostat wieder in die Aufnahme. Das Symbol 🖒 blinkt zwei Mal grün zur Bestätigung des Rücksetzens.

Erweiterte Systemeinstellungen

AIRZONE BLUEFACE ZERO



AIRZONE THINK



AIRZONE CLOUD

Sie können die erweiterten Einstellungen des Systems über die Airzone Cloud-Anwendung bearbeiten (siehe Abschnitt Airtools des <u>Digitaler Support</u>).

Es können folgende Parameter konfiguriert werden:

- Systemparameter
- Zonenparameter
- Produktionsparameter
- Bluetooth-Programmierung*

* Falls kein Webserver vorhanden ist, können Sie die Programmierung über Bluetooth durchführen (siehe Abschnitt <u>Airtools - Bluetooth-Programmierung</u>).

SYSTEMPARAMETER

 Systemadresse. (Nicht verfügbar bei Systemen mit Webserver konfiguriert als BACnet) (Nur verfügbar über Bluetooth der Systemzentrale) Definition des Systemnummer in Ihrer Anlage. Standardmäßig wird der Wert 1 vorbelegt. Das System zeigt die freien Adresswerte mit einem Höchstwert von 99 an.

Wenn Sie die Adresse 1 haben und die Anlage mit einer Airzone-Erzeugungssteuerzentrale (AZX6CCPGAWI) ausgestattet ist, dann verfügen Sie über die Supermaster-Funktion, die allen mit AZX6CCPGAWI verbundenen Systemen den Betriebsmodus von System 1 zuweist:

Betriebsmodus System 1	Verfügbare Betriebsmodus der restlichen Systeme
STOP	STOP
*	
° °	
÷Ċ:	🐵 % \`
&	\$TOP &

- Temperaturbereich¹. Hier kann die maximale Temperatur f
 ür den Heizmodus (19 30 °C) und die minimale Temperatur f
 ür den K
 ühlmodus (18 – 26 °C), in 1 °C-Schritten eingestellt werden. Bei Bedarf k
 önnen Sie bestimmte Betriebsmodus ausschalten. Standardm
 äßig ist eine maximale Heiztemperatur von 30 °C und minimale K
 ühltemperatur 18 °C eingestellt.
- Öffnungsart*¹. (Nur bei Anlagen mit AZCE8CB1MOT-Systemzentrale) Ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Proportionalsteuerung der Luftklappen des Systems. Die Proportionalsteuerung passt den Volumenstrom durch Öffnen und Schließen der Luftklappen in 4 Schritten auf die Temperaturanforderung der Zone an. Standardmäßig ist der Wert mit Alle/Kein (Auf/Zu) vorbelegt.

***Hinweis:** Die Änderung dieses Parameters wirkt sich auf alle motorischen Luftklappen der Anlage aus. Nicht empfohlen für intelligente Durchlassgitter RINT und RIC.

• **Zentralregler**¹. Ermöglicht die bidirektionale Kommunikation aller Parameter des Klimageräts mit dem Airzone-System. Standardmäßig ist es deaktiviert.

¹ Parameter nicht verfügbar auf Airzone Blueface Zero-Thermostat

- Easyzone-Modus¹. (Nur für Airzone Cloud und Anlagen mit AZCE8CB1MOT-Systemzentrale) Ermöglicht die Änderung des Verhaltens der motorischen Elemente, wenn alle Zonen auf Aus stehen. In der Standardeinstellung ist der Modus deaktiviert.
 - Aktiviert: Alle motorischen Elemente bleiben geöffnet, wenn die Zonen auf Aus stehen.
 - Deaktiviert: Die letzte Zone auf Aus hält das motorische Element 4 Minuten lang offen. Nach Ablauf der Zeit bleiben alle Zonen geschlossen.
- Standby-Modus¹. (Nur für Airzone Cloud und Anlagen mit AZCE8CBIMOT-Systemzentrale) Wenn diese Funktion aktiviert ist, bleibt das Gerät nach Deckung des Kühl-/Heizbedarfs im Energiesparmodus eingeschaltet. Dabei gibt es folgende Einstellmöglichkeiten:
 - Standby-Modus bei Kühlen: ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Standby-Modus im Kühlmodus.
 - Standby-Modus bei Heizen: ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Standby-Modus im Heizmodus.
- Hysterese im Standby¹. (Nur für Airzone Cloud und wenn der Standby-Modus aktiviert ist) Ermöglicht das Hinzufügen eines Hysteresewerts zur Solltemperatur, der vom System bei aktiviertem Standby-Modus angewendet wird (standardmäßig bei 16 °C im Heizbetrieb und 30 °C im Kühlbetrieb). In der Ersteinrichtung ist die Hysterese auf 0 °C eingestellt.
 - Heiz-Hysterese: legt einen Hysteresewert f
 ür den Heizmodus fest (Standardwert 3 °C).
 - Kühl-Hysterese: legt einen Hysteresewert für den Kühlmodus fest (Standardwert 1 °C).
- **OI Relais-Einstellung.** Ermöglicht die Änderung der Funktionslogik des Relais je nach Version der Systemzentrale. Die Standardeinstellung ist:
 - Anforderung an den Hochtemperaturkreislauf" (ab Version 3.6.0).
 - "Ein/Aus" (vor Version 3.6.0).

(ab Version 3.6.0) Folgende Einstellungen sind verfügbar:

- Bedarf im Hochtemperaturkreislauf
- BWW (Ein/Aus-Ansteuerung sichtbar von Airzone Cloud)
- KWL (Ein/Aus-Ansteuerung sichtbar von Airzone Cloud)
- Manuelle Steuerung (Ein/Aus-Ansteuerung sichtbar von Airzone Cloud)
- **O2 Relais-Einstellung.** Ermöglicht die Änderung der Funktionslogik des Relais je nach Version der Systemzentrale. Die Standardeinstellung ist:
 - Anforderung an den Niedertemperaturkreislauf" (ab Version 3.6.0).
 - ♦ "KWL" (Version vor 3.6.0).

(ab Version 3.6.0) Folgende Einstellungen sind verfügbar:

- Bedarf im Niedertemperaturkreislauf
- BWW (Ein/Aus-Ansteuerung sichtbar von Airzone Cloud)
- KWL (Ein/Aus-Ansteuerung sichtbar von Airzone Cloud)
- Manuelle Steuerung (Ein/Aus-Ansteuerung sichtbar von Airzone Cloud)

- Einstellungen Basismodus. (Nur verfügbar bei Systemzentralen ab Version 3.6.9 oder AZCE6BLUEZEROC ab Version 3.6.5) Durch Auswahl der Thermostat-Betriebsart "Basismodus" kann eingestellt werden, welche Parameter angezeigt oder gesteuert werden sollen. Dabei gibt es folgende Einstellmöglichkeiten:
 - Raumbedingungen: Ein-/Ausblenden von Angaben zur Raumtemperatur und Luftfeuchte in der Hauptansicht und auf dem Bildschirmschoner.
 - Modus: Aktivieren/Deaktivieren des Betriebsmoduswechsels.
- Einstellung des Eingangs DII¹. (Nur für Airzone Cloud ab Version 4.14 und Anlagen mit AZCE8CB1MOT-Systemzentrale ab Version 3.6.6) Ermöglicht die Änderung der Funktionslogik des Digitaleingangs. Dabei gibt es folgende Einstellmöglichkeiten:
 - Deaktiviert (Standard): der Alarmeingang bleibt deaktiviert und beim Öffnen/Schließen des Kontakts erfolgt keine Aktion.
 - Alarm (Öffner): wenn ein Alarm eingeht, geht das Klimagerät auf Stopp, alle Luftklappen der Anlage werden geschlossen und der Betriebsmodus gesperrt.
 - Akustischer Alarm (Öffner)*: Alarmfunktion für den Anschluss eines Kältemittelleckage-Sensors, Verhalten als Öffnerkontakt. Beim Öffnen des Kontakts wird der Fehler "Kältemittelleckage" abgesetzt.
 - Akustischer Alarm (Schließer)*: Alarmfunktion zum Anschluss eines Kältemittelleckage-Sensors, Verhalten als Schließerkontakt. Beim Schließen des Kontakts wird der Fehler "Kältemittelleckage" abgesetzt.

***Hinweis:** Wenn dieser Alarm ausgelöst ist, erscheint im Informationsmenü von Airtools Bluetooth der Parameter "Alarm stummschalten". Damit kann der akustische Warnton der Thermostaten abgestellt werden (AZCE6BLUEZEROC Version ab 3.6.5 und AZCE6LITEC Version ab 3.6.9), der Fehler wird jedoch nicht gelöscht.

- **Q-Adapt.** (Nur bei Anlagen mit AZCE8CB1MOT-Systemzentrale)
 - Bei Geräten mit Direktverdampfung. Ermöglicht die Auswahl des Luftstromregelalgorithmus, der am besten zu Ihrem Luftkanalnetz passt. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
 - Maximal: die Anlage läuft unabhängig von der Anzahl der Zonen mit Höchstgeschwindigkeit.
 - Leistung: die Anlage läuft mit höherer Luftgeschwindigkeit als im Standard, um den Volumenstrom zu erhöhen.
 - Standard (Voreinstellung): die Anlage passt die Luftgeschwindigkeit an die Anzahl der Zonen an.
 - Leise: die Anlage läuft mit niedrigerer Luftgeschwindigkeit als im Standard, um den Geräuschpegel zu senken.
 - Minimum: die Anlage läuft unabhängig von der Anzahl der Zonen mit der geringsten Geschwindigkeit.
 - 2. Bei Fancoil-Geräten 0-10 V Ermöglicht die Einstellung der minimalen (standardmäßig 1,5 V) und maximalen (standardmäßig 10 V) Betriebsspannung des Lüfters des geregelten Geräts in 1-V-Schritten. Die minimale Spannung entspricht der für das Gerät gewünschten Mindestgeschwindigkeit und die maximale Spannung entspricht der maximalen Geschwindigkeit. Die Durchschnittsgeschwindigkeit entspricht dem Mittelwert zwischen den beiden Werten.

¹ Parameter nicht verfügbar auf Airzone Blueface Zero-Thermostat

- Filterwartung¹. (Nur für Airzone Cloud) Ermöglicht die Warnung aktiviert oder deaktiviert, die Betriebsstunden bearbeitet oder der Wartungszähler des Filters zurückgesetzt werden.
- Ablufttemperatur¹. (Nicht mit dem Version 3.5.0 oder höher verfügbar AZCE6THINKR) (Nur in Anlagen mit Schutzfühler AZX6SONDPROTEC/AZX6ACCTPA und AZCE8CB1MOT-Systemzentrale verfügbar) Ermöglicht die Einstellung der Systemabschalttemperaturen zum Schutz der Erzeugungsgeräte im Heizmodus (32 °C, 34 °C und 36 °C) und im Kühlmodus (6 °C, 8 °C und 10 °C). Standardmäßig ist eine Abschalttemperatur von 34 °C im Heizmodus und von 8 °C im Kühlmodus vorbelegt.
- Funkkanal. Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung des Funkpairingkanals des Systems.
 Falls ein AZCE8CMIVLAR-Modul angeschlossen ist, wird auch dessen Zuordnungskanal geöffnet.
- Schutz gegen Kondensation¹. (Nur bei Anlagen mit AZCE8CM1VALC-Modul mit Zonen mit Kältestrahlungskontrolle verfügbar) Ermöglicht die Auswahl des Schutzgrades* vor Kondensation: Sehr hoch, hoch, mittleres (standardmäßig), niedrig und sehr niedrig. Falls erforderlich, kann dieser Schutz für 1h deaktiviert werden.

***Hinweis:** Bei der sehr niedrigen Schutzstufe wird der Entfeuchter (falls installiert) automatisch aktiviert, wenn die relative Luftfeuchtigkeit einer eingeschalteten Zone das 55 % überschreitet.

• Feuchtigkeitskontrolle¹. (*Nur bei Anlagen mit AZCE8CM1DRY-Modul*) Ermöglicht das Setzen eines Höchstwerts* für die Luftfeuchte in 5 %-Schritten (Standardwert 50 %).

***Hinweis:** Der Luftentfeuchter wird zugeschaltet, sobald der Feuchtegrenzwert, plus 5%, in einer der eingeschalteten Zonen überschritten wird. Er wird abgeschaltet, wenn keine Zone den Wert um 5 % überschreitet, keine Zonen aktiv sind oder oder in den Stoppmodus geschaltet wird.

- Erzwungener Moduswechsel¹. (Nur bei Anlagen mit AZCE8CM1VALC-Modul, ab Version 3.6.5, und Systemzentralen ab Version 3.7.2) Stellt die Betriebsart des Systems auf die Betriebsart der zentralen Erzeugungsanlage ein, die über den digitalen Eingang des Moduls erfasst wird. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
 - Deaktiviert (Voreinstellung)
 - Offen: Zwangsheizung. Geschlossen: Zwangskühlung
 - Offen: Zwangskühlung. Geschlossen: Zwangsheizung.

Wenn der erzwungene Moduswechsel aktiviert ist, kann die Betriebsart des Systems trotzdem geändert werden, sofern sie mit der von der Erzeugungsanlage vorgegebenen Betriebsart vereinbar ist:

- Teilweise erzwungener Kühlbetrieb: Umschalten auf Lüftung/Trocknung/Stopp möglich.
- Teilweise erzwungener Heizbetrieb: Umschalten auf Lüftung/Stopp möglich.

Bei Anlagen mit AZX6CCPGAWI haben die Zwangsmodus-Eingänge Vorrang vor dieser Funktion.

¹Parameter nicht verfügbar auf Airzone Blueface Zero-Thermostat

- Automatischer Moduswechsel je nach Vorlauftemperatur*1. (Nur bei Anlagen mit AZCE8CMIVALC-Modul, ab Version 3.6.5, mit Temperaturfühler und Systemzentralen ab Version 3.7.2) Stellt die Betriebsart des Systems nach der vom Temperaturfühler des Moduls gemessenen Vorlauftemperatur ein. Dazu müssen die Temperaturgrenzen für den jeweiligen Betriebsartenwechsel festgelegt werden:
 - Vorlauftemperatur K
 ühlen: Wert, bei dessen Unterschreitung das System auf K
 ühlbetrieb geschaltet wird. Verf
 ügbarer Wertebereich: 10 - 21 °C (Standardeinstellung 18 °C).
 - Vorlauftemperatur Heizen: Wert, bei dessen Überschreitung das System auf Heizbetrieb geschaltet wird. Verfügbarer Wertebereich: 33 - 45 °C (Standardeinstellung 30 °C).

Wenn der automatischer Moduswechsel aktiviert ist, kann die Betriebsart des Systems trotzdem geändert werden, sofern sie mit der von der Erzeugungsanlage vorgegebenen Betriebsart vereinbar ist:

- Teilweise erzwungener Kühlbetrieb: Umschalten auf Lüftung/Trocknung/Stopp möglich.
- Teilweise erzwungener Heizbetrieb: Umschalten auf Lüftung/Stopp möglich.

Bei Anlagen mit AZX6CCPGAWI haben die Zwangsmodus-Eingänge Vorrang vor dieser Funktion.

***Hinweis:** Der Parameter "Erzwungener Moduswechsel" muss auf "Deaktiviert" gesetzt sein.

- Informationen. Ermöglicht die Anzeige folgender Daten:
 - Zone: Firmware, Zone, Zuweisung, Motor (nur AZCE8CB1MOT) oder Kommunikationsstatus.
 - System: Firmware, Einstellungen und Informationen über die Regler des Systems und der HLK-Anlage.
 - Geräte: Zeigt die Geräte an, die ans System angeschlossen sind.
 - Webserver: Firmware, IP-Adresse, Gateway, MAC und PIN.
- System-Reset. (Nur f
 ür Airzone Blueface Zero Master-Thermostate verf
 ügbar) Erm
 öglicht das Zur
 ücksetzen des Systems auf die Werkseinstellungen. Um die Thermostate zur
 ückzusetzen, siehe Abschnitt "Ersteinrichtung".
- BACnet¹. (Nur in Anlagen mit Webserver konfiguriert als BACnet und AZCE8CB1MOT-Systemzentrale) Dieser Parameter zeigt die Geräte-ID, den Uplink-Port, die IP-Adresse, die Subnetzmaske und die Gateway-IP an und ermöglicht eine Änderung der Einstellungen. Tippen Sie auf den gewünschten Wert, ändern Sie die Parameter und tippen Sie erneut zur Bestätigung. Die Standardwerte sind:
 - Geräte-ID: 1000
 - Port: 47808
 - IP-Adresse: DHCP
- Schutzmodus¹. (Nur f
 ür Airzone Cloud und Anlagen mit AZCE8CB1MOT-Systemzentrale) Ermöglicht das Ausschalten der Verzögerung beim Schließen der motorischen Elemente.
- RLQ-Bereiche¹. (Nur für Airzone Cloud und Anlagen mit AZCE8CB1MOT-Systemzentrale) Ermöglicht es Ihnen, die RLQ-Messbereiche (oberer und unterer Bereich) zu definieren.

¹ Parameter nicht verfügbar auf Airzone Blueface Zero-Thermostat
- Luftreiniger¹. (Nur für Airzone Cloud und Anlagen mit AZCE8CB1MOT-Systemzentrale sowie AZX6AIQBOXS-Erweiterungsmodulen) Für den korrekten Betrieb des Systems muss die Anzahl der installierten Erweiterungsmodule angegeben werden. Die Anzahl der zugeschalteten Luftreiniger hängt von den Zonen mit Leistungsbedarf ab.
- PM-Arbeitsssensor¹. (Nur für Airzone Cloud und Anlagen mit AZCE8CB1MOT-Systemzentrale, AZX6AIQBOXM und AZX6AIQSNSB) Ermöglicht die Auswahl des Partikelsensors für die Ionisationssteuerung. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
 - AirQ Box
 - AirQ Sensor
- Heizbetriebsphasen¹. (*Nur für Airzone Cloud*) Ermöglicht die Festlegung der in den Heizbetriebsstufen wirksamen Phasen zur Herstellung von Kombinationen, die auf den Bedarf der Anlage abgestimmt sind. Folgende Phasen sind verfügbar:
 - Phase "Vorbereitung nur Luft": (Nur verfügbar, wenn in einer Zone eine Heizstufe vorhanden ist) Ermöglicht den Start der "Heiz"-Phase nur mit der Lüftungsstufe, die programmierte Differenz zwischen Raumtemperatur und Solltemperatur erreicht ist. Nach Erreichen der Temperaturdifferenz wird die Kombistufe eingeschaltet (Luftund Strahlungswärme). Diese Phase ist bei Anlagen verfügbar und (standardmäßig) eingeschaltet, die in einigen Zonen über Luftstufen verfügen.
 - Phase "Aufwärmen": Ermöglicht das Zuschalten der Kombistufe durch Ein- und Ausschalten folgender Parameter:
 - » Zusatzluft: (Nur verfügbar, wenn in einer Zone eine Heizstufe vorhanden ist) Ermöglicht die Einstellung einer Temperaturdifferenz gegenüber dem Sollwert, welche die Abschaltung der Luftstufe bewirkt. Die Funktion ist dann verfügbar, wenn eine der Zonen über eine Luftstufe verfügt. Der Standardwert beträgt 0,5 °C.
 - » Zusatzheizkörper: (Nur verfügbar, wenn in einer Zone Heizkörper verfügbar sind) Ermöglicht die Einstellung einer Temperaturdifferenz gegenüber dem Sollwert, welche die Abschaltung der Kombistufe bewirkt. Die Funktion ist dann verfügbar, wenn in einer der Zonen Heizkörper vorhanden sind. Der Standardwert beträgt 0,5 °C.
- Kühlbetriebsstufen¹. (Nur für Airzone Cloud und wenn in einer Zone eine Heizstufe vorhanden ist) Ermöglicht die Festlegung der in den Kühlbetriebsstufen wirksamen Phasen zur Herstellung von Kombinationen, die auf den Bedarf der Anlage abgestimmt sind. Folgende Phasen sind verfügbar:
 - Phase "Vorbereitung nur Luft": Ermöglicht den Start der "Kühl"-Phase nur mit der Lüftungsstufe, die programmierte Differenz zwischen Raumtemperatur und Solltemperatur erreicht ist. Nach Erreichen der Temperaturdifferenz wird die Kombistufe eingeschaltet (Luft- und Strahlungswärme). Diese Phase ist bei Anlagen verfügbar und (standardmäßig) eingeschaltet, die in einigen Zonen über Luftstufen verfügen.
 - Phase "Abkühlen": Ermöglicht das Zuschalten der Kombistufe durch Ein- und Ausschalten folgender Parameter:
 - » Zusatzluft: Ermöglicht die Einstellung einer Temperaturdifferenz gegenüber dem Sollwert, welche die Abschaltung der Luftstufe bewirkt. Die Funktion ist dann verfügbar, wenn eine der Zonen über eine Luftstufe verfügt. Der Standardwert beträgt 0,5 °C.

¹ Parameter nicht verfügbar auf Airzone Blueface Zero-Thermostat

ZONENPARAMETER

Klimaanlagen

- Zugewiesene Ausgänge. (Nur für Airzone Cloud) Zeigt die dem Thermostat zugeordneten Regelausgänge an und ermöglicht deren Auswahl.
- Thermostat-Einstellung*. Ermöglicht die Einstellung des Thermostats als Master oder Zone.

***Hinweis:** Es kann nur als Master gesetzt werden, wenn zuvor kein anderes Thermostat als Master gesetzt wurde.

- Nutzmodus. Ermöglicht die Einstellung der Thermostate der verschiedenen Systemzonen als Basic oder Erweitert. Die Standardeinstellung ist Erweitert. Folgende Parameter können im Basismodus geregelt werden:
 - Ein/Aus
 - Solltemperatur
 - Betriebsmodus (nur wenn das Thermostat ein Master-Thermostat ist)

Wenn ein Lite-Thermostat auf den Basismodus eingestellt ist, ist keine Regelung möglich und der Thermostat dient lediglich als Zonentemperaturfühler. Die Regelung der Zone kann über Blueface Zero oder Airzone Cloud erfolgen.

Wenn Sie das Thermostat wieder auf "Erweitert" umstellen möchten, rufen Sie das erweiterte Einstellungsmenü auf und aktivieren Sie den Nutzmodus Erweitert.

- Kontrollstufen. Ermöglicht die Einstellung der Kühl- und Heizstufen in der ausgewählten Zone oder in allen Systemzonen. Folgende Einstellungen sind möglich:
 - Luft: schaltet die Luftheizung/-kühlung in der gewählten Zone ein.
 - Strahlung: schaltet die Strahlungswärme/-kälte in der gewählten Zone ein.
 - Kombiniert: schaltet die Luft- und Strahlungswärme/-kälte in der gewählten Zone ein und ermöglicht die Auswahl der gewünschten Stufe in dieser Zone: Luft, Strahlung oder Kombiniert (siehe Zoneneinstellung Blueface Zero-Thermostat, Stufen).
 - Off: schaltet die Heiz-/Kühlstufe in der gewählten Zone aus.
- Offset. Ermöglicht die Korrektur von Beeinflussungen der Raumtemperatur durch nahe gelegene Wärme-/Kältequellen in den einzelnen oder allen Zonen. Der Korrekturfaktor kann in 0,5 °C-Schritten von - 2,5 °C bis 2,5 °C eingestellt werden. Standardmäßig ist der Wert auf 0 °C eingestellt.
- **Thermostat-Reset** (*Nicht verfügbar in entfernten Zonen*) Ermöglicht das Zurücksetzen des Thermostats und Rückkehr zum Ersteinrichtungsmenü.

¹ Parameter nicht verfügbar auf Airzone Blueface Zero-Thermostat

RLQ

- Kontrollierte Wohnraumlüftung¹. (Nur für Airzone Cloud und Anlagen mit AZX6AIQSNSB)
 Ermöglicht die Ansteuerung einer Lüftungsanlage über Relais oder den 0-10-V-Ausgang. In der Standardeinstellung eingeschaltet.
 - Konstante Lüftung*. Ermöglicht die Ansteuerung der Lüftung in der Zone, auch wenn kein Bedarf gemeldet wird. Wenn die Funktion eingeschaltet und die RLQ in der Zone "Gut" ist, bleibt die Lüftung mit dem in Vmin gesetzten Wert eingeschaltet. Wenn die Funktion ausgeschaltet und die RLQ in der Zone "Gut" ist, wird die Lüftung abgeschaltet.
 - Vmin / Vmax*. Ermöglicht die Einstellung der minimalen und maximalen Spannungswerte für den 0-10-V-Ausgang.

***Hinweis:** Diese Option ist dann verfügbar, wenn der Parameter "Kontrollierte Wohnraumlüftung" gesetzt ist.

- Feuchtigkeitskontrolle*. (Nur für Airzone Cloud und Anlagen mit AZX6AIQSNSB, ab Version 1.0.5, und Systemzentralen ab Version 3.7.2) Ermöglicht eine Einschaltung der Lüftungsanlage, wenn die im Abschnitt Variablen eingestellten Feuchtegrenzwerte überschritten werden. In der Standardeinstellung abgeschaltet.
 - Hohe Luftfeuchtigkeit. Die Lüftung wird nur dann eingeschaltet, wenn der Feuchtigkeitswert über dem Oberengrenzwert des als "Gut" definierten Bereichs liegt. In der Standardeinstellung abgeschaltet.
 - Geringe Luftfeuchtigkeit. Die Lüftung wird dann eingeschaltet, wenn der Feuchtigkeitswert unter Untergrenze des als "Gut" definierten Bereichs liegt. In der Standardeinstellung eingeschaltet.

***Hinweis:** Diese Option ist dann verfügbar, wenn der Parameter "Kontrollierte Wohnraumlüftung" gesetzt ist.

- Variablen¹. (Nur für Airzone Cloud und Anlagen mit AZX6AIQSNSB) Ermöglicht die Festlegung der Bereiche und Gewichtungen der verschiedenen Variablen, die für die Berechnung des RLQ-Index zur Verfügung stehen. Folgende Messwerte sind verfügbar:
 - Relative Luftfeuchtigkeit (RH)
 - CO₂-Konzentration
 - Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 μm (PM 2.5)
 - $\diamond~$ Partikel mit einem Durchmesser von mehr als 10 μm (PM 10)
 - Flüchtige organische Verbindungen (TVOC)

¹Parameter nicht verfügbar auf Airzone Blueface Zero-Thermostat

PRODUKTIONPARAMETER²

- Funktionslogik. Ermöglicht die Konfiguration der Funktionslogik, mit der die Steuerrelais der CCP:
 - Aerothermie (standardmäßig)
 - 2 Rohre
 - 4 Rohre
 - RadianT
- Aktivierungsverzögerung. Ermöglicht die Auswahl einer Verzögerungszeit bei der Aktivierung der Produktionsanlage, konfigurierbar in Minuten von 0 bis 7 (standardmäßig 3 Min.).
- Vorlauf-Temperatur. (Nur bei Anlagen mit AZX8GAWXXX- / AZX6GAWXXX-Gateway verfügbar) Ermöglicht die Festlegung der Wasservorlauftemperaturen der Aerothermieanlage für die Modi Kälte und Wärme. Der Temperaturbereich ist der von der Anlage zugelassene. Die Standardwerte sind:
 - ♦ Luft im Kältemodus: 10 °C
 - Strahlung im Kältemodus: 18 °C
 - Luft/Kühler im Wärmemodus: 50 °C
 - Strahlung im Wärmemodus: 35 °C
- **WBW-Funktion.** Ermöglicht die Einstellung des Anlagenverhaltens bei Warmwasserbereitung. In der Standardeinstellung eingeschaltet.
 - Aktiviert: Klimatisierung zusammen mit Warmwasserbereitung nicht möglich.
 - Deaktiviert: Klimatisierung zusammen mit Warmwasserbereitung möglich.
- Kältemischventil. (Nur bei Anlagen mit AZX8GAWXXX- / AZX6GAWXXX-Gateway verfügbar) Wählen Sie "Auto", wenn Ihre Anlage über Kältemischventile verfügt. Die Standardeinstellung ist "Manuell".

² Parameter verfügbar bei Anlagen mit AZX6CCPGAWI. Regelung über Airzone Cloud.

Störungen

Im Falle der Thermostate Airzone Blueface Zero und Think erscheint eine Bildschirmmeldung.



Antifrost. Wird angezeigt, wenn die Funktion aktiv ist.

Fenster aktiv. Zeigt an, dass die Klimatisierung einer Zone wegen Öffnung eines Fensters unterbrochen wurde. Nur verfügbar in Systemen, bei denen die Fensterüberwachung aktiv ist.

WBW. Brauchwarmwasser aktiv. Wenn Ihr System mit Brauchwarmwasserüberwachung an der Aufbereitungsanlage ausgestattet ist und diese aktiviert wird, dann erscheint die Meldung am Blueface Zero und die Klimatisierung der Zone wird unterbrochen.

Tauschutz aktiv. Diese Warnung hinweist auf das Kondesationsrisiko während der Strahlstufe. Die Luftstufe wurde freigeschaltet um Kondenswasserbildung in der Zone zu vermeiden.

Tau aktiv. Diese Meldung zeigt die Gefahr von Kondenswasserbildung und das Abschalten der Zone an, wobei der Entfeuchter eingeschaltet wird, wenn vorhanden. Nur in Systemen mit Strahlerstufe im Kältemodus verfügbar.

Tauschutz Lite. (*Nur in Blueface Zero-Thermostate*) Diese Warnung hinweist auf das Kondesationsrisiko während der Strahlstufe. Die Luftstufe wurde freigeschaltet um Kondenswasserbildung in der Zone zu vermeiden, wo sich das Lite Thermostat befindet.

Tau Lite. (*Nur in Blueface Zero-Thermostate*) Diese Meldung zeigt die Gefahr von Kondenswasserbildung und das Abschalten der Zone an, wobei der Entfeuchter eingeschaltet wird, wenn vorhanden. Beim Drücken auf das Symbol im Hauptdisplay wird die betroffene Zone angezeigt.

Luftfeuchtigkeit. (Nur bei Anlagen mit AZCE8CM1DRY-Modul) Diese Meldung weist darauf hin, dass die maximale Luftfeuchte in einer bestimmten Zone überschritten und der Luftentfeuchter eingeschaltet wurde.

Batterie schwach. (Nur in Think Funkthermostate) Hinweis auf schwache Batterie.

Batterie Lite. (*Nur in Blueface Zero-Thermostate*) Akku schwach. Beim Drücken auf das Symbol im Hauptdisplay wird die betroffene Zone angezeigt.

Batterie schwach Ventil. (Nur bei Anlagen mit AZCE8CM1VALR-Modul) Meldung über schwache Batterie des Ventils.

NTC2-Alarm. Fehler bei der Messung der Temperatursonde.

Filterwartung. Zeigt an, dass der Filter gewartet werden sollte.

FEHLER

Bitte wenden Sie sich an Ihren Installateur, wenn einer der folgenden Fehler auftritt:

Kommunikationsfehler

Thermostat – Zentrale
 Lite-Thermostat – Zentrale
 Gateway – Airzone-System
 BACnet-Gateway – Zentrale
 Gateway – Innengerät
 Webserver – Airzone-System
 Steuerungsmodul der Strahlungselemente – Zentrale
 Verbrauchsmesser – Zentrale
 Verbrauchsmesser – Zentrale
 Lutron-Gateway – Airzone-System
 Stufen entfeuchter-steuermodul – Zentrale
 C-02. Produktionssteuerzentrale – Zentrale
 C-11. Luftwärme-Gateway – Luftwärmegerät
 Vol. Steuermodul AZCE8CMIVALR – Zentrale
 Vol. Steuermodul AZCE8CMIVALR – AZX6ACIVALR-Kopf

Gerätefehler. Fehlfunktion der Klimamaschine Gerätefehler. Kältemittelleckage

Sonstige Fehler

5. Stromkreisunterbrechung am Temperaturfühler
6. Kurzschluss am Temperaturfühler
16. Messfehler am Verbrauchsmesser
19. Fehler Alarmbrücke
R05. Stromkreisunterbrechung am Steuerungsmodul der Strahlungselemente Temperaturfühler
R06. Kurzschluss am Steuerungsmodul der Strahlungselemente Temperaturfühler

Luftreinigungsfehler

IAQI. Kommunikationsverlust des Ionisator-Steuergeräts mit der Systemzentrale IAQ2. Kommunikationsverlust des Partikelsensors mit der Systemzentrale IAQ7. Kommunikationsverlust des AZX6AIQSNSB mit der Systemzentrale

Lite Fehler

Wenn das Ein/Aus-Symbol 🔿 bei Airzone Lite-Thermostaten schnell rot blinkt, dann ist die Kommunikation mit der Zentrale unterbrochen.

Fehler 1. Thermostat (Kabel) - Zentrale

Bei dieser Störung ist eine Regelung der Zone nicht mehr möglich. Prüfen Sie, ob der Fehler bei allen Thermostaten auftritt. Wenn ja, prüfen Sie die Systemzentrale auf korrekte Funktion. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Status der Systemzentrale: Korrekte Spannungsversorgung.
- 2. Status der Systemzentrale: Korrekte Funktion der LED des Airzone-Busses/①.
- 3. Anschlüsse: Prüfen Sie die Steckverbinder der Systemzentrale und des Thermostaten auf richtige Polarität.
- 4. Verdrahtung: Prüfen Sie, ob die Spannung zwischen den Polen (A/-) und (B/-) 1,8 VDC beträgt.
- 5. Starten Sie die Zone neu und ordnen Sie sie wieder dem System:
- Blueface Zero-Thermostat: Drücken Sie auf das Wort Reset, um das Gerät zurückzusetzen.
 Wenn der Fehler weiter besteht, drücken Sie lang auf das Symbol und setzen Sie den Thermostat zurück. Nehmen Sie die Ersteinrichtung des Systems vor.
- Think-Thermostate: Drücken Sie lange auf AIRZONE und nehmen Sie die Ersteinrichtung des Systems vor.
- Neustart des Systems: Beim Neustart des Systems kann w\u00e4hrend der Initialisierung dieser Fehler an den Thermostaten angezeigt werden. Die Meldung sollte ca. 30 Sekunden nach Abschluss der Initialisierung wieder verschwinden.



Fehler 1. Thermostat (Funk) - Zentrale

Bei dieser Störung ist eine Regelung der Zone nicht mehr möglich. Prüfen Sie, ob der Fehler bei allen Thermostaten auftritt. Wenn ja, prüfen Sie die Systemzentrale auf korrekte Funktion. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- Thermostatstatus: Überprüfen Sie die Funkverbindung des Thermostaten zur Systemzentrale über den Parameter Informationen (siehe Abschnitt Erweiterte Systemeinstellungen, Systemparameter) oder bringen Sie den Thermostaten näher an die Systemzentrale heran. Wenn die Verbindung wieder hergestellt wird, befand sich der Thermostat außerhalb der Reichweite und muss verlegt werden.
- 2. Status der Systemzentrale: Korrekte Spannungsversorgung.
- 3. Status der Systemzentrale: Korrekte Funktion der LED der Funkkommunikation/①.
- 4. Starten Sie die Zone neu und ordnen Sie sie wieder dem System zu. Drücken Sie dazu lange auf RZONE und nehmen Sie die Ersteinrichtung des Systems vor. Denken Sie daran, dass Sie für die Zuordnung von Funkgeräten vorher den Funkzuordnungskanal öffnen müssen. Dies erfolgt entweder über den Taster SW1/ der Systemzentrale oder einen beliebigen Thermostaten im Funkkanal-Parameter des Menüs Erweiterte Systemeinstellungen, Zonenparameter.
- Neustart des Systems: Beim Neustart des Systems kann w\u00e4hrend der Initialisierung dieser Fehler an den Thermostaten angezeigt werden. Die Meldung sollte ca. 30 Sekunden nach Abschluss der Initialisierung wieder verschwinden.



Fehler 5. Stromkreisunterbrechung am Temperaturfühler

Die Raumtemperatur der Zone kann nicht mehr gemessen werden und damit wird auch kein Bedarf in der Zone erzeugt. Wenn diese Störung auftritt, tauschen Sie das Gerät aus oder senden Sie es zur Reparatur ein.

Fehler 6. Kurzschluss am Temperaturfühler

Die Raumtemperatur der Zone kann nicht mehr gemessen werden und damit wird auch kein Bedarf in der Zone erzeugt. Wenn diese Störung auftritt, tauschen Sie das Gerät aus oder senden Sie es zur Reparatur ein.

Fehler 8. Lite-Thermostat (Kabel) - Zentrale

Die Raumtemperatur der Zone mit dem zugeordneten kabelgebundenen Lite-Thermostaten kann nicht mehr gemessen werden und damit wird auch kein Bedarf erzeugt. Prüfen Sie an Ihrem Blueface Zero-Thermostaten, bei welchem Lite-Thermostaten die Kommunikation unterbrochen wurde. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- Anschlüsse: Prüfen Sie die Steckverbinder der Systemzentrale und des F
 ühlers auf richtige Polarit
 ät.
- Verdrahtung: Pr
 üfen Sie, ob die Spannung zwischen den Polen (A/-) und (B/-) 1,8 VDC betr
 ägt.
- **3.** Prüfen Sie, ob am DIP-Schalter des betreffenden Thermostaten die zugehörige Zone eingestellt ist. Wenn nicht, stellen Sie den Schiebeschalter auf den gewünschten Wert.

Beachten Sie: Wenn Sie die Zonennummer ändern müssen, setzen Sie zunächst den Thermostat zurück und führen Sie dann die Zuweisung durch.





Fehler 8. Lite-Thermostat (Funk) - Zentrale

Die Raumtemperatur der Zone mit dem zugeordneten Lite-Funkthermostaten kann nicht mehr gemessen werden und damit wird auch kein Bedarf erzeugt. Prüfen Sie an Ihrem Blueface Zero-Thermostaten, bei welchem Lite-Thermostaten die Kommunikation unterbrochen wurde. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Spannungsversorgung: Prüfen Sie den Batteriezustand und tauschen Sie die Batterie im Zweifelsfall gegen eine neue aus.
- 2. Prüfen Sie, ob am DIP-Schalter des betreffenden Lite-Thermostaten die zugehörige Zone ausgewählt ist. Wenn nicht, stellen Sie den Schiebehebel auf den gewünschten Wert. Denken Sie daran, dass Sie für die Zuordnung von Funkgeräten vorher den Funkzuordnungskanal öffnen müssen. Dies erfolgt entweder über den Taster SW1 der Systemzentrale oder einen beliebigen Thermostaten im Funkkanal-Parameter des Menüs Erweiterte Systemeinstellungen, Zonenparameter.

Beachten Sie: Wenn Sie die Zonennummer ändern müssen, setzen Sie zunächst den Thermostat zurück und führen Sie dann die Zuweisung durch.



Fehler 9. Gateway - Airzone-System

Systems mit AZCE8CB1MOT-Zentrale

Das Kommunikation des Systems mit dem Gateway und damit mit dem Klimagerät wird unterbrochen. Das System öffnet alle Zonen und sperrt die Regelung durch die Systemthermostate, sodass die Ansteuerung des Klimageräts wieder über den Herstellerthermostaten möglich ist. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Prüfen Sie, ob das Gateway korrekt am IU-Anschluss der Systemzentrale angeschlossen ist.
- 2. Bei Gateways für die Montage auf DIN-Schiene überprüfen Sie die Anschlüsse des Gateways und den IU-Anschluss der Systemzentrale auf korrekte Polarität.
- Überprüfen Sie den korrekten Status der LED des angeschlossenen Gateways. Sehen Sie dazu im Abschnitt Eigendiagnose oder in den technischen Daten des betroffenen Gateways nach.



Fehler 10. BACnet-Gateway - Zentrale

Webserver konfiguriert als BACnet

Die Kommunikation zwischen System und Webserver wurde unterbrochen. Prüfen Sie, ob der Webserver korrekt am GA-Anschluss (DM1/ 🚓) der Systemzentrale angeschlossen ist.



Fehler 11. Gateway - Innengerät

Systems mit AZCE8CB1MOT-Zentrale

Die Kommunikation zwischen Gateway und Klimagerät wurde unterbrochen. Das System öffnet alle Zonen und sperrt die Regelung durch die Systemthermostate, sodass die Ansteuerung des Klimageräts wieder über den Herstellerthermostaten möglich ist. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- Pr
 üfen Sie, ob das Klimager
 ät mit Spannung versorgt wird. Pr
 üfen Sie dazu, ob der Ger
 ätethermostat eingeschaltet ist.
- Überprüfen, ob das Gerät unabhängig vom System einwandfrei funktioniert. Klemmen Sie dazu das Klimagerät vom Airzone-System ab schalten Sie es über den Gerätethermostaten ein.
- Anschlüsse: Prüfen Sie die Steckverbinder des Gateways und des Innengeräts auf richtigen Sitz und richtige Polarität. Weitere Angaben finden Sie im Datenblatt des betreffenden Gateways.
- Überprüfen Sie den korrekten Status der LED des angeschlossenen Gateways. Sehen Sie dazu im Abschnitt Eigendiagnose oder in den technischen Daten des betroffenen Gateways nach.



Fehler 12. Webserver - Airzone-System

Die Kommunikation zwischen System und Webserver wurde unterbrochen. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Prüfen Sie, ob der Webserver korrekt am GA-Anschluss der Systemzentrale angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse des Webservers und des GA-Ports der Systemzentrale auf korrekte Polarität.
- 3. Überprüfen Sie den korrekten Status der LED des Webservers. Sehen Sie dazu im Abschnitt Eigendiagnose oder in den technischen Daten des betroffenen Webservers nach.





Bei dieser Störung ist eine Regelung des Geräts durch das System nicht mehr möglich. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Status des Steuerungsmoduls der Strahlungselemente: Korrekte Spannungsversorgung.
- 2. Status des Steuerungsmodul der Strahlungselemente und der Systemzentrale: Korrekte Funktion der LED des CAN-BUS (a) / \bigcirc (b).
- 3. Anschlüsse: Prüfen Sie die Steckverbinder der Systemzentrale und des Steuerungsmoduls der Strahlungselemente auf richtige Polarität.
- 4. Verdrahtung: Prüfen Sie, ob die Spannung zwischen den Polen (A/-) und (B/-) 1,8 VDC beträgt.



Fehler 15. Verbrauchsmesser - Zentrale

Bei dieser Störung kann die Verbrauchsmessung des Klimageräts nicht vom System durchgeführt werden. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

 Funkreichweite des Geräts: Überprüfen Sie die Funkverbindung des Verbrauchsmesser zur Systemzentrale. Prüfen Sie dazu die LED des Verbrauchsmessers. Wenn er sich außerhalb der Reichweite befindet (LED leuchtet rot), bringen Sie den Verbrauchsmesser näher an die Systemzentrale heran. Wenn die Verbindung wieder hergestellt wird, befand er sich außerhalb der Reichweite und muss verlegt werden.



2. Status des Verbrauchsmessers: Korrekte Spannungsversorgung.

Fehler 16. Messfehler am Verbrauchsmesser

Bei dieser Störung kann die Verbrauchsmessung des Klimageräts nicht vom System durchgeführt werden. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

Prüfen Sie, ob die Strommesszange richtig an den Kabeln des Klimageräts angebracht ist.



Fehler 17. Lutron-Gateway - Airzone-System

Webserver konfiguriert als Lutron

Die Kommunikation zwischen System und Webserver wurde unterbrochen. Prüfen Sie, ob der Webserver korrekt am GA-Anschluss (DM1/ 🚓) der Systemzentrale angeschlossen ist.



Fehler 18. Stufen entfeuchter-steuermodul - Zentrale

Bei dieser Störung ist eine Regelung des Geräts durch das System nicht mehr möglich. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Status des Stufen entfeuchter-steuermodul: Korrekte Spannungsversorgung.
- 2. Status des Stufen entfeuchter-steuermodul und der Systemzentrale: Korrekte Funktion der LED des CAN-Bus.
- Verdrahtung: Pr
 üfen Sie, ob die Spannung zwischen den Polen (A/-) und (B/-) 0,65 VDC betr
 ägt.



Fehler 19. Fehler Alarmbrücke

Systems mit AZCE8CB1MOT-Zentrale

Das System erkennt, dass die Alarmbrücke nicht angeschlossen ist und erzwingt den Stopp-Modus. Prüfen Sie, ob die Alarmbrücke richtig angeschlossen ist.



Fehler C-02. Produktionssteuerzentrale - Zentrale

Bei dieser Störung ist eine Regelung der Zone nicht mehr möglich. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Status der Produktionssteuerzentrale: Korrekte Spannungsversorgung.
- 2. Status der Systemzentrale: Korrekte Funktion der LED des GA-Busses/①.



Fehler C-09. Luftwärme-Gateway - Produktionssteuerzentrale

Die Kommunikation zwischen Gateway und Luftwärmegerät wurde unterbrochen. Die Ansteuerung durch das System wird deaktiviert und das Gerät wird über den Herstellerthermostaten geregelt. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Prüfen Sie, ob das Gateway korrekt am Aggregatanschluss der Produktionssteuerzentrale angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie den korrekten Status der LED des angeschlossenen Gateways. Sehen Sie dazu im Abschnitt Eigendiagnose oder in den technischen Daten des betroffenen Gateways nach.



Fehler C-011. Luftwärme-Gateway - Luftwärmegerät

Die Kommunikation zwischen Gateway und Luftwärmegerät wurde unterbrochen. Die Ansteuerung durch das System wird deaktiviert und das Gerät wird über den Herstellerthermostaten geregelt. Um diese Störung zu beheben überprüfen Sie, ob das Gateway korrekt am GA-Bus der Erzeugungssteuerzentrale und am Innengerät angeschlossen ist. Hinweise zum Anschluss des Gateways am Innengerät finden Sie im Datenblatt des Gateways.



Fehler R05. Stromkreisunterbrechung am Steuerungsmodul der Strahlungselemente Temperaturfühler

Das System verliert die Temperatur des Dunkelstrahlers. Bei diesem Vorfall ersetzen Sie die Vorrichtung oder senden sie zur Reparatur ein.

Fehler R06. Kurzschluss am Steuerungsmodul der Strahlungselemente Temperaturfühler

Das System verliert die Temperatur des Dunkelstrahlers. Bei diesem Vorfall ersetzen Sie die Vorrichtung oder senden sie zur Reparatur ein.

Fehler V01. Steuermodul AZCE8CM1VALR - Zentrale

Bei dieser Störung ist eine Regelung des Geräts durch das System nicht mehr möglich. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Status der Modul und der Systemzentrale: Korrekte Funktion der LED des CAN-Bus/①.
- 2. Anschlüsse: Prüfen Sie die Steckverbinder der Systemzentrale und der Modul auf richtige Polarität.
- 3. Verdrahtung: Prüfen Sie, ob die Spannung zwischen den Polen (A/-) und (B/-) 1 VDC beträgt.



Fehler V02. Steuermodul AZCE8CM1VALR - AZX6AC1VALR-Kopf

Bei dieser Störung ist eine Regelung des Geräts durch das System nicht mehr möglich. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Kommunikation zwischen AZCE8CM1VALR-Modul und AZX6AC1VALR-Kopf.
- Angemessene Entfernung, um den Empfang zwischen Kopf und Modul zu gewährleisten. Maximale Entfernung in offenen Räumen: 40m.

Fehler IAQ1. Kommunikationsverlust des Ionisator-Steuergeräts mit der Systemzentrale

Bei dieser Störung ist eine Regelung des Geräts durch das System nicht mehr möglich. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Status der AirQ Box: Korrekte Spannungsversorgung.
- 2. Status der AirQ Box und der Systemzentrale: Korrekte Funktion der LED des CAN-Bus.
- Anschlüsse: Prüfen Sie die Steckverbinder der Systemzentrale und der AirQ Box auf richtige Polarität.



Fehler IAQ2. Kommunikationsverlust des Partikelsensors mit der Systemzentrale

Diese Meldung weist darauf hin, dass der Partikelsensor nicht erkannt wird und die Messung der Raumluftqualität deshalb nicht erfolgen kann. Sobald ein Sensor angeschlossen wird, verschwindet der Fehler.

Prüfen Sie, ob der Partikelsensor der AirQ Box richtig angeschlossen ist.



Fehler IAQ7. Kommunikationsverlust des AZX6AIQSNSB mit der Systemzentrale

Bei dieser Störung ist eine Regelung des Geräts durch das System nicht mehr möglich. Um die Störung zu beheben, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Status der AirQ Sensor und der Systemzentrale: Korrekte Funktion der LED des CAN-Bus/①.
- 2. Anschlüsse: Prüfen Sie die Steckverbinder der Systemzentrale und der AirQ Sensor auf richtige Polarität.



Gerätefehler. Fehlfunktion der Klimamaschine

Prüfen Sie die Art der Störung am Thermostaten des Aggregats und führen Sie die vom Hersteller angegebenen Reparaturmaßnahmen durch.

Gerätefehler. Kältemittelleckage

Systems mit AZCE8CB1MOT-Zentrale

Diese Störung zeigt an, dass an dem vom System gesteuerten Innengerät ein Kältemittelleck festgestellt wurde (bei VRF-Anlagen erfolgt ebenfalls eine Warnmeldung).

Das Airzone-System übergibt die Steuerung an das Innengerät und verliert somit zeitweise die Kontrolle über die Luftklimatisierung. Die Strahlungsstufe und die Erzeugungsregelung über die Erzeugungssteuerzentrale sind davon nicht betroffen.

Um den Leckageschutzmodus zu verlassen, muss zunächst die Störung am Innengerät behoben werden. Nach Behebung der Störung übernimmt die Airzone-Zentrale die Steuerung der Anlage wieder.

Menüstruktur

AIRZONE BLUEFACE ZERO

Bildschirmschoner



*Hinweis: Wenn der Webserver verfügbar ist, dann werden außerdem die Klimainformationen angezeigt.

Hauptbildschirm



**Hinweis: Nur bei Anlagen mit AZCE8CB1MOT-Systemzentrale.



Thermostat-Reset

Webserver-Reset Relaiseinstellungen Einstellungen Basismodus

**Verfügbarkeit abhängig von der Anlagenart und Systemkonfiguration.

AIRZONE THINK

Bildschirmschoner



***Hinweis:** Wenn der Webserver verfügbar ist, dann werden außerdem die Klimainformationen angezeigt.

Hauptbildschirm

Drücken Sie "Airzone" auf dem Bildschirmschoner, um den Hauptbildschirm aufzurufen.



**Hinweis: Nur bei Anlagen mit AZCE8CB1MOT-Systemzentrale.



Halten Sie die Airzone zweimal lang gedrückt

Erweiterte Einstellungen

Zone

Thermostateinstellungen Nutzmodus Kontrollstufen** Offset Thermostat-Reset

System

Systemadresse** Temperaturbereich Kombistufe** Öffnungsart Q-Adapt Relaiseinstellungen Zentralregler Ablufttemperatur Funkkanal Informationen Webserver-Reset

**Verfügbarkeit abhängig von der Anlagenart und Systemkonfiguration



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21 29590 Málaga Spain

v 107

