



PASARELA DE COMUNICACIONES IR
AIRZONE-DAIKIN

Pasarela para el control de unidades Daikin de aire acondicionado vía IR. Alimentación mediante bus máquina.

Funcionalidades:

- Comunicación unidireccional de los parámetros básicos de control en función de la demanda del sistema de control Airzone.
- Ajuste de la temperatura de consigna en función de las temperaturas seleccionadas en los termostatos Airzone y del algoritmo Eco-Adapt.
- Control secundario de la unidad.

Para más información de nuestros productos remítase a myzone.airzone.es



AIRZONE-DAIKIN IR COMMUNICATION
GATEWAY

Gateway for the management of Daikin AC units via infrared. Powered through system Airzone connection AC unit bus.

Features:

- One-way communication of the basic control parameters depending on the demand of the Airzone control system.
- Adjustment of the set point temperature based on the selected temperatures in the Airzone thermostats and the Eco-Adapt algorithm.
- Secondary control of the unit.

For further information about our products, go to myzone.airzone.es



GATEWAY COMUNICAÇÕES IV
AIRZONE-DAIKIN

Gateway para a gestão de equipamentos de ar condicionado Daikin compatíveis via IV. Alimentação mediante barramento máquina de conexão Airzone do sistema.

Funcionalidades:

- Comunicação unidireccional dos parâmetros básicos de controlo em função da demanda do sistema de controlo Airzone.
- Ajuste da temperatura de referência em função das temperaturas seleccionadas nos termostatos Airzone e do algoritmo Eco-Adapt.
- Controlo secundário da unidade.

Para obter mais informações sobre nossos produtos, consulte myzone.airzone.pt




(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(EN) TECHNICAL SPECS
(PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación y consumo / Power supply and consumption Alimentação e consumo		
	V max.	12 Vdc
	I max.	0.5 A
Consumo Stand-by / Stand-by consumption Consumo em stand-by		0.6 W
Bus máquina / AC unit bus / Barramento máquina		
Tipo de cable / Type of cable / Tipo de cabo	Trenzado y apantallado	
	Shielded twisted pair	
Hilos de comunicación / Communication wires Fios de comunicação	Trançado e blindado	
	2 x 0,22 mm ²	
Hilos de alimentación / Power supply wires / Fios de alimentação	2 x 0,5 mm ²	
Distancia máxima / Maximum distance / Distância máxima	100 m	



(ES) ELEMENTOS DEL DISPOSITIVO / (EN) DEVICE
ELEMENTS / (PT) ELEMENTOS DO DISPOSITIVO

Nº	Significado / Meaning / Significado
①	Bus máquina / Airzone AC unit bus / Barramento maquina
②	Conector IR / IR connector / Conector IV



PASSERELLE DE COMMUNICATION IR
AIRZONE-DAIKIN

Passerelle de contrôle des unités d'air conditionné Daikin via IR. Alimentation via le bus unité.

Fonctionnalités :

- Communication unidirectionnelle des paramètres de contrôle de base en fonction de la demande émanant du système de contrôle Airzone.
- Réglage de la température de consigne en fonction des températures sélectionnées à l'aide des thermostats Airzone et de l'algorithme Eco-Adapt.
- Contrôle secondaire de l'unité.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez vous rendre sur la page myzone.airzonefrance.fr



INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE IR
AIRZONE-DAIKIN

Interfaccia per il controllo di unità Daikin d'aria condizionata tramite comunicazioni IR. Alimentazione tramite bus macchina.

Funzionalità:

- Comunicazione unidireccional dei parametri basici di controllo in base alla domanda del sistema di controllo Airzone.
- Regolazione della temperatura impostata in base alle temperature selezionate nei termostati Airzone e all'algoritmo Eco-Adapt.
- Controllo secondario dell'unità.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti utilizzi il nostro sito dedicato myzone.airzoneitalia.it



AIRZONE-DAIKIN
KOMMUNIKATIONS-GATEWAY

Kommunikations-Gateway für die Steuerung von Daikin IR-Klimaanlagen. Stromversorgung über Maschinenbus.

Funktionen:

- Einseitig gerichtete Kommunikation der Basisparameter der Steuerung in Abhängigkeit vom Bedarf des Airzone-Steuersystems.
- Regulazione della temperatura impostata in base alle temperature selezionate nei termostati Airzone e all'algoritmo Eco-Adapt.
- Sekundäre Steuerung des Geräts.

Weitere Informationen über unsere Produkte siehe myzone.airzone.es




(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
(IT) CARATTERISTICHE TECNICHE
(DE) TECHNISCHE DATEN

Alimentation et consommation / Alimentazione e consumo Stromversorgung und Verbrauch		
	V max.	12 Vdc
	I max.	0.5 A
Consommation Stand-by / Consumo Stand-by Stand-by-Leistungsaufnahme		0.6 W
Bus unité / Bus unità / Motorausgänge		
Type de câble / Tipo di cavo / Kabeltyp	Torsadé et blindé	
	Trecciato e schermato	
Fils de communications / Poli di comunicazione Kommunikationsleitung	Umflochten und abgeschirmt	
	2 x 0,22 mm ²	
Fils d'alimentation / Poli di alimentazione Versorgungsleitung	2 x 0,5 mm ²	
Distance maximale / Distanza massima Max. Abstand	100 m	



(FR) ELEMENTS DU DISPOSITIF / (IT) ELEMENTI
DEL DISPOSITIVO / (DE) GERÄTEBESTANDTEILE

Nº	Significado / Meaning / Significado
①	Bus unité / Bus unità / Motorausgänge
②	Connecteur IR / Connettore IR / IR-Kontakt





(ES) MONTAJE Y CONEXIÓN / (EN) ASSEMBLY AND CONNECTION / (PT) MONTAGEN E CONEXÃO / (FR) MONTAGE ET CONNEXION / (IT) MONTAGGIO E COLLEGAMENTI / (DE) MONTAGE UND VERBINDUNG



1. Encaje la pasarela IR en su soporte
2. Retire el adhesivo de la parte trasera del soporte y pegue el conjunto donde lo requiera
3. Conecte la pasarela al bus máquina de la central. Acople el emisor IR a la pasarela.
4. Retire el adhesivo del emisor IR y fíjelo en el receptor IR de la unidad.



1. Encaixe o gateway IV em seu suporte.
2. Retire o adesivo da parte traseira do suporte e cole o conjunto onde for necessário.
3. Conecte a pasarela ao bus máquina da central. Acople o emissor IV ao gateway.
4. Retire o adesivo do emissor IV e fixe-o no receptor IV da unidade.



1. Inserire il modulo IR nel suo support.
2. Ritirare l'adesivo della parte posteriore del supporto e incollarlo dove proceda.
3. Collega l'interfaccia al conettore macchina della scheda centrale. Fissare l'emittente IR al modulo.
4. Ritirare l'adesivo dell'emittente IR e fissarlo al recettore IR de l'unità.



1. Fit the IR gateway in its support
2. Remove the adhesive on the backside of the support and paste the whole set where required
3. Connect the gateway to AC unit bus. Attach the IR transmitter to the gateway
4. Remove the adhesive on the IR transmitter and fix it to the unit.




1. Insérez le module IR dans son support.
2. Retirez l'adhésif de l'arrière du support et collez l'ensemble là où requis.
3. Connectez la passerelle au bus unité de la centrale. Fixez l'émetteur IR au module.
4. Retirez l'adhésif de l'émetteur IR et fixez-le au récepteur IR de l'unité.




1. Lassen Sie das IR-Modul in seine Halterung einrasten.
2. Entfernen Sie den Aufkleber an der Halterungsrückseite und kleben Sie die Gruppe an die erforderliche Stelle.
3. Schliessen Sie das Gateway an den Maschinenbus der Zentrale. Koppeln Sie den IR-Sender an das Modul.
4. Entfernen Sie den Aufkleber des IR-Senders und kleben Sie es an den IR-Empfänger des Geräts.


1.





2.




3.




4.



+ Rojo/Blanco | Red/White | Vermelho/Branco
Rouge/Blanc | Rosso/Bianco | Rot/Weiß
- Negro/Marrón | Black/Brown | Negro/Marrom
Noir/Brun | Nero/Marrone | Schwarzer/Braun



A Azul | Blue | Azul | Bleu | Blu | Blau
- Negro | Black | Negro | Noir | Nero | Schwarz
B Verde | Green | Verde | Vert | Verde | Grün
+ Rojo | Red | Vermelho | Rouge | Rosso | Rot
Malla | Shield | Malha | Tresse de blindage | Schermatura | Kabelschirm




(ES) MANDOS COMPATIBLES
(EN) COMPATIBLE CONTROLLERS
(PT) CONTROLES COMPATÍVEIS
(FR) CONTRÔLEURS COMPATIBLES
(IT) CONTROLLI COMPATIBILE
(DE) KOMPATIBLE FERNGESTEUERT



(ES) AUTODIAGNÓSTICO / (EN) SELF-DIAGNOSIS (PT) AUTODIAGNÓSTICO

Significado / Meaning / Significado			
D1	Actividad del microcontrolador	Parpadeo	Verde
	Microswitch performance	Blinking	Green
	Atividade do microcontrolador	Pisca	Verde
D5	Alimentación	Fijo	Rojo
	Power supply	Solid	Red
	Alimentação	Fixo	Vermelho
D8	Recepción de datos del bus máquina Airzone	Parpadeo	Verde
	Data reception from AC unit bus	Blinking	Green
	Receção de dados do barramento maquina	Pisca	Verde
D9	Transmisión de datos del bus máquina	Parpadeo	Rojo
	Data transmission from AC unit bus	Blinking	Red
	Transmissão de dados do barramento máquina	Pisca	Vermelho
D10	Transmisión de datos IR	Parpadeo	Rojo
	IR data transmission	Blinking	Red
	Transmissão de dados IV	Pisca	Vermelho



(FR) AUTODIAGNOSTIC / (IT) AUTODIAGNOSI (DE) SELBSTDIAGNOSE

Signification / Significato / Bedeutung			
D1	Actividad del microcontrolador	Clignotement	Verde
	Microswitch performance	Lampeggia	Green
	Atividade do microcontrolador	Blinken	Verde
D5	Alimentation	Fixe	Rojo
	Alimentazione	Fisso	Red
	Versorgung	Fest	Vermelho
D8	Réception de données du bus unité	Clignotement	Verde
	Ricezione dati dal bus di unità	Lampeggia	Green
	Empfang der motorausgänge	Blinken	Verde
D9	Transmission de données au bus unité	Clignotement	Rojo
	Trasmissione dati al bus di unità	Lampeggia	Red
	Senden der motorausgänge	Blinken	Vermelho
D10	Transmission de données IR	Clignotement	Rojo
	Trasmissione dati IR	Lampeggia	Red
	Senden der IR daten	Blinken	Vermelho