DZK RETROCOMPATIBILITY CHECKER

		DZK-1				DZK-2				DZK-3										DZK-4										DZK-5										
		DZK030E4	DZK030E5	DZK048E4	DZK048E6	DZK030E4-2	DZK030E5-2	DZK048E4-2	DZK048E6-2	DZK030E4-3	DZK030E5-3	DZK048E4-2	DZK048E6-3	DZKS015E3-3	DZKS015E4-3	DZKS030E4-3	DZKS030E5-3	DZKS048E4-3	DZKS048E6-3	DZK030E4-4	DZK030E5-4	DZK048E4-4	DZK048E6-4	DZKS015E3-4	DZKS015E4-4	DZKS030E4-4	DZKS030E5-4	DZKS048E4-4	DZKS048E6-4	DZKS054E6-4	DZK030E4-5	DZK030E5-5	DZK048E4-5	DZK048E6-5	DZKS015E3-5	DZKS015E4-5	DZKS030E4-5	DZKS030E5-5	DZKS048E4-5	DZKS048E6-5	DZKS054E6-5
DZK-1	DZK-MTS-1-W	✓	✓	✓	✓	1*	1*	1*	1*																															
	DZK-ZTS-1-W	✓	✓	✓	✓	1*	1*	1*	1*																															
	DZK-CB-1	✓	✓	✓	✓																																			
	DZK-CM-1	✓	✓	✓	✓																																			
DZK-2	DZK-MTS-2-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																															
	DZK-ZTS-2-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																															
	DZK-CB-2	2*	2*	2*	2*	✓	✓	✓	✓																															
	DZK-BACNET-2	3*	3*	3*	3*	✓	✓	✓	✓																															
DZK-[1/2]	DZK-DA-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D6-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D8-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓								✓		✓									✓		✓								
DZK-3	DZK-MTS-3-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*
	DZK-ZTS-3-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-LTS-3-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-CB-3									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																						
	DZK-CB-3A									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*
	DZK-BACNET-3									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																						
	DZK-BACNET-HUB-3									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-DA-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D6-3		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
	DZK-D8-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		
DZK-4	DZK-MTS-4-W									5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*
	DZK-ZTS-4-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-LTS-4-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-CB-4A									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*
	DZK-BACNET-HUB4									6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-DA-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D6-4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
	DZK-D8-4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		
DZK-5	DZK-MTS-5-W									5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-ZTS-5-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-LTS-5-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-CB-5A									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-BACNET-HUB5									6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-DA-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D6-5		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
	DZK-D8-5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		

Notes:

(1*) *When replacing a DZK-1 thermostat with a DZK-2 generation thermostat, all the different functionalities of the systems in the thermostats (i) continue to function as in a generation 1 system.*

If it is a DZK-MTS-2-W, the pattern must be entered to access the advanced configuration menu.

(2*) *When replacing a DZK-CB-1 main control board with a DZK-CB-2 main control board, all other functionalities of the systems in the thermostats (i) continue to function as in a generation 1 system.*

If the DZK-1 system had a Heat Pump Changeover Master, this would have to be removed from the installation, as its function would be taken over by the Daikin gateway of the DZK-CB-2 main control board.

(3*) *A DZK-BACnet-2 gateway can be used as long as the main control board (DZK-CB-1) is replaced by a generation 2 main control board (DZK-CB-2) and one of the DZK-MTS-1-W thermostats is replaced by a generation 2 thermostat (DZK-MTS-2-W).*

(4*) *A DZK-4 system could work with a DZK-CB-3A main control board but, in that case, if a DZK-BACNET-HUB4 is installed it could only work if configured as a BACnet gateway.*

(5*) *It is possible to replace a DZK-MTS-3-W wired thermostat with a DZK-MTS-4/5-W but, in this case, certain configuration parameters (ii) will not be accessible from that thermostat.*

(6*) *DZK-BACNET-HUB4/5 is only compatible with DZK-3 systems when it is configured as BACnet gateway.*

(7*) *It is possible to use a DZK-MTS-3/4-W wired thermostat with DZK-5 systems but, in this case, the acoustic alarm functionality for R32 refrigerant leaks will not be available.*

(8*) *A DZK-5 system could work with a DZK-CB-3/4A main control board but, in that case, if a DZK-BACNET-HUB5 is installed it could only work if configured as a BACnet gateway. Furthermore, the acoustic alarm functionality for R32 refrigerant leaks and the field settings will not be available.*

(i) *Functionalities that change between DZK-1 and DZK-2 versions:*

- *Heat Pump Changeover Master module (version 1 only).*
- *Sleep mode (version 1 only).*
- *"Disable program" parameter in advanced configuration (version 1 only), disables Sleep and Time schedules.*
- *Temperatures available in Vacation:*
  - *Version 1. Heating: 52 - 54 - 56 °F. Cooling: 89 - 91 - 93 °F.*
  - *Version 2. Heating: 52 - 57 - 62 °F. Cooling: 83 - 88 - 89°F.*
- *AC MODE type of programming (version 1 only).*
- *BACnet gateway (version 2 only).*

(ii) *The following parameters are not available in DZK-MTS-4/5:*

- *Global ventilation*
- *Work temperature*
- *Away mode settings*
- *Auxiliary heat*
- *Autochange mode*
- *Room temperature*

EN

VÉRIFICATEUR DE RÉTROCOMPATIBILITÉ DE DZK

FR

		DZK-1				DZK-2				DZK-3										DZK-4										DZK-5										
		DZK030E4	DZK030E5	DZK048E4	DZK048E6	DZK030E4-2	DZK030E5-2	DZK048E4-2	DZK048E6-2	DZK030E4-3	DZK030E5-3	DZK048E4-2	DZK048E6-3	DZKS015E3-3	DZKS015E4-3	DZKS030E4-3	DZKS030E5-3	DZKS048E4-3	DZKS048E6-3	DZK030E4-4	DZK030E5-4	DZK048E4-4	DZK048E6-4	DZKS015E3-4	DZKS015E4-4	DZKS030E4-4	DZKS030E5-4	DZKS048E4-4	DZKS048E6-4	DZKS054E6-4	DZK030E4-5	DZK030E5-5	DZK048E4-5	DZK048E6-5	DZKS015E3-5	DZKS015E4-5	DZKS030E4-5	DZKS030E5-5	DZKS048E4-5	DZKS048E6-5	DZKS054E6-5
DZK-1	DZK-MTS-1-W	✓	✓	✓	✓	1*	1*	1*	1*																															
	DZK-ZTS-1-W	✓	✓	✓	✓	1*	1*	1*	1*																															
	DZK-CB-1	✓	✓	✓	✓																																			
	DZK-CM-1	✓	✓	✓	✓																																			
DZK-2	DZK-MTS-2-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																															
	DZK-ZTS-2-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																															
	DZK-CB-2	2*	2*	2*	2*	✓	✓	✓	✓																															
	DZK-BACNET-2	3*	3*	3*	3*	✓	✓	✓	✓																															
DZK-[1/2]	DZK-DA-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D6-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D8-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓								✓		✓									✓		✓								
DZK-3	DZK-MTS-3-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*
	DZK-ZTS-3-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-LTS-3-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-CB-3									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																					
	DZK-CB-3A									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*
	DZK-BACNET-3									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																					
	DZK-BACNET-HUB-3									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-DA-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D6-3		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	DZK-D8-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		
DZK-4	DZK-MTS-4-W									5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*
	DZK-ZTS-4-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-LTS-4-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-CB-4A									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*
	DZK-BACNET-HUB4									6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-DA-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D6-4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	DZK-D8-4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		
DZK-5	DZK-MTS-5-W									5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-ZTS-5-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-LTS-5-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-CB-5A									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-BACNET-HUB5									6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-DA-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D6-5		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	DZK-D8-5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		

Notes :

(1*) *Lors du remplacement d'un thermostat DZK-1 par un thermostat de génération DZK-2, toutes les fonctionnalités différentes des systèmes des thermostats (i) continuent de fonctionner en tant que système de génération 1.*

S'il s'agit d'un DZK-MTS-2-W, il est nécessaire d'introduire le patron pour accéder au menu de configuration avancée.

(2*) *Lors du remplacement d'une platine centrale DZK-CB-1 par une platine centrale DZK-CB-2, toutes les fonctionnalités différentes des systèmes des thermostats (i) continuent de fonctionner en tant que système de génération 1.*

Si le système DZK-1 possède un contrôleur principal de pompe à chaleur, il est nécessaire de le retirer de l'installation, car la passerelle Daikin de la platine centrale DZK-CB-2 remplira son rôle.

(3*) *Il est possible d'utiliser une passerelle DZK-BACnet-2 tant que la platine centrale (DZK-CB-1) est remplacée par une platine centrale de génération 2 (DZK-CB-2) et qu'un des thermostats DZK-MTS-1-W est remplacé par un thermostat de génération 2 (DZK-MTS-2-W).*

(4*) *Le système DZK-4 peut fonctionner avec une platine centrale DZK-CB-3A mais, dans ce cas, si un DZK-BACNET-HUB4 est installé, il ne pourra fonctionner que s'il est configuré en tant que passerelle BACnet.*

(5*) *Il est possible de remplacer un thermostat filaire DZK-MTS-3-W par un DZK-MTS-4/5-W mais, dans ce cas, il sera impossible d'accéder à certains paramètres de configuration (ii) depuis ce thermostat.*

(6*) *Le DZK-BACNET-HUB4/5 est uniquement compatible avec des systèmes DZK-3 lorsqu'il est configuré comme passerelle BACnet.*

(7*) *Il est possible d'utiliser un thermostat filaire DZK-MTS-3/4-W dans les systèmes DZK-5 mais, dans ce cas, la fonctionnalité d'alarme acoustique en cas de fuite de réfrigérant R32 ne sera pas disponible.*

(8*) *Le système DZK-5 peut fonctionner avec une platine centrale DZK-CB-3/4A mais, dans ce cas, si un DZK-BACNET-HUB5 est installé, il ne pourra fonctionner que s'il est configuré en tant que passerelle BACnet. De plus, la fonctionnalité d'alarme acoustique en cas de fuite de réfrigérant R32 et les « field settings » ne seront pas disponibles.*

(i) *Fonctionnalités différentes entre les versions DZK-1 et DZK-2 :*

- Module de contrôleur principal de pompe à chaleur (version 1 uniquement).
- Mode Veille (version 1 uniquement).
- Paramètre « Désactiver programme » dans la configuration avancée (version 1 uniquement), désactivation de Veille et Programmations horaires.
- Températures disponibles en mode Vacances :
* - Version 1. Chauffage : 52 - 54 - 56 °F. Refroidissement : 89 - 91 - 93 °F.*
* - Version 2. Chauffage : 52 - 57 - 62 °F. Refroidissement : 83 - 88 - 89 °F.*
- Type de programmation MODE AIR CONDITIONNÉ (version 1 uniquement).
- Passerelle BACnet (version 2 uniquement).

(ii) *Les paramètres suivants ne sont pas disponibles sur DZK-MTS-4/5 :*

- Ventilation globale
- Température de travail
- Configuration des modes absence
- Chauffage auxiliaire
- Mode Auto
- Température ambiante

GUÍA DE RETROCOMPATIBILIDAD DZK

		DZK-1				DZK-2				DZK-3										DZK-4										DZK-5										
		DZK030E4	DZK030E5	DZK048E4	DZK048E6	DZK030E4-2	DZK030E5-2	DZK048E4-2	DZK048E6-2	DZK030E4-3	DZK030E5-3	DZK048E4-2	DZK048E6-3	DZKS015E3-3	DZKS015E4-3	DZKS030E4-3	DZKS030E5-3	DZKS048E4-3	DZKS048E6-3	DZK030E4-4	DZK030E5-4	DZK048E4-4	DZK048E6-4	DZKS015E3-4	DZKS015E4-4	DZKS030E4-4	DZKS030E5-4	DZKS048E4-4	DZKS048E6-4	DZKS054E6-4	DZK030E4-5	DZK030E5-5	DZK048E4-5	DZK048E6-5	DZKS015E3-5	DZKS015E4-5	DZKS030E4-5	DZKS030E5-5	DZKS048E4-5	DZKS048E6-5	DZKS054E6-5
DZK-1	DZK-MTS-1-W	✓	✓	✓	✓	1*	1*	1*	1*																															
	DZK-ZTS-1-W	✓	✓	✓	✓	1*	1*	1*	1*																															
	DZK-CB-1	✓	✓	✓	✓																																			
	DZK-CM-1	✓	✓	✓	✓																																			
DZK-2	DZK-MTS-2-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																															
	DZK-ZTS-2-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																															
	DZK-CB-2	2*	2*	2*	2*	✓	✓	✓	✓																															
	DZK-BACNET-2	3*	3*	3*	3*	✓	✓	✓	✓																															
DZK-[1/2]	DZK-DA-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D6-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D8-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓								✓		✓									✓		✓								
DZK-3	DZK-MTS-3-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*
	DZK-ZTS-3-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-LTS-3-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-CB-3									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																						
	DZK-CB-3A									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	4*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*
	DZK-BACNET-3									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																						
	DZK-BACNET-HUB-3									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-DA-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D6-3		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	DZK-D8-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		
DZK-4	DZK-MTS-4-W									5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*
	DZK-ZTS-4-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-LTS-4-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-CB-4A									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*
	DZK-BACNET-HUB4									6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-DA-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D6-4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	DZK-D8-4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		
DZK-5	DZK-MTS-5-W									5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-ZTS-5-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-LTS-5-W									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-CB-5A									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-BACNET-HUB5									6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-DA-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DZK-D6-5		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	DZK-D8-5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		

Notas:

(1) Al reemplazar un termostato DZK-1 por uno de la generación DZK-2, todas las funcionalidades distintas de los sistemas en los termostatos (i), siguen funcionando como sistema de generación 1.*

Si es un DZK-MTS-2-W hay que introducir el patrón para acceder al menú de configuración avanzada.

(2) Al reemplazar una central DZK-CB-1 por una central DZK-CB-2, todas las funcionalidades distintas de los sistemas en los termostatos (i), siguen funcionando como sistema de generación 1.*

Si el sistema DZK-1 poseía un Heat Pump Changeover Master, habrá que quitarlo de la instalación, ya que su función la hará la pasarela Daikin de la central DZK-CB-2.

(3) Se puede usar una pasarela DZK-BACnet-2 siempre y cuando se cambie la central (DZK-CB-1) por una central de generación 2 (DZK-CB-2) y uno de los termostatos DZK-MTS-1-W sea sustituido por uno de generación 2 (DZK-MTS-2-W).*

(4) El sistema DZK-4 podría funcionar con una central DZK-CB-3A pero, en ese caso, si hay instalado un DZK-BACNET-HUB4 solo podría funcionar configurado como pasarela BACnet.*

(5) Es posible reemplazar un termostato cableado DZK-MTS-3-W por un DZK-MTS-4/5-W pero, en ese caso, no se podrá acceder desde dicho termostato a ciertos parámetros de configuración (ii).*

(6) DZK-BACNET-HUB4/5 sólo es compatible en sistemas DZK-3 configurado como pasarela BACnet.*

(7) Es posible usar un termostato cableado DZK-MTS-3/4-W en sistemas DZK-5 pero, en ese caso, no se dispondrá de la funcionalidad de alarma acústica por fugas de refrigerante R32.*

(8) El sistema DZK-5 podría funcionar con una central DZK-CB-3/4A pero, en ese caso, si hay instalado un DZK-BACNET-HUB5 solo podría funcionar configurado como pasarela BACnet. Además, no se dispondrá de la funcionalidad de alarma acústica por fugas de refrigerante R32 ni los field settings.*

(i) Funcionalidades que cambian entre la versión DZK-1 y DZK-2:

- *Módulo Heat Pump Changeover Master (solo versión 1).*
- *Modo Sleep (solo versión 1).*
- *Parámetro "Disable program" en configuración avanzada (solo versión 1), desactiva Sleep y programaciones horarias.*
- *Temperaturas disponibles en Vacation:*
  - *Versión 1. Calor: 52 - 54 - 56 °F. Frío: 89 - 91 - 93 °F.*
  - *Versión 2. Calor: 52 - 57 - 62 °F. Frío: 83 - 88 - 89 °F.*
- *Tipo de programación AC MODE (solo versión 1).*
- *Pasarela BACnet (solo versión 2).*

(ii) Los siguientes parámetros no están disponibles a través de DZK-MTS-4/5:

- *Ventilación global*
- *Temperatura de trabajo*
- *Configuración modos ausente*
- *Calor auxiliar*
- *Cambio de modo automático*
- *Temperatura ambiente*

Phone: (855) 770-5678
http://www.daikinac.com