

ES MODULO SOLO CALOR AIRZONE

Módulo Plug & Play que permite al usuario imponer el modo de calefacción, de forma que los modos disponibles se restrinjan a Stop, Calor y Ventilación.

EN AIRZONE ONLY HEAT MODULE

Plug & Play module that allows the user to impose heating mode, restricting the available modes to Stop, Heating and Ventilation.

PT MODULO DE AQUECIMENTO AIRZONE

Módulo Plug & Play que permite ao utilizador definir o modo de aquecimento, de modo a que os modos disponíveis se limitem a Stop, Calor e Ventilação.

FR MODULE CHAUD SEUL AIRZONE


Module Plug & Play dont l'objectif est d'annuler le mode refroidissement. Par conséquent, seuls sont autorisés les modes Stop, Chauffage et Ventilation.

IT MODULO DI RISCALDAMENTO AIRZONE

Modulo Plug & Play che consente all'utente di impostare il modo di riscaldamento, in modo che i modi disponibili siano limitati a Stop, Caldo e Ventilazione.

DE AIRZONE MODUL DEN HEIZMODUS

Plug&Play-Modul, mit dem der Benutzer den Heizmodus festlegen und die verfügbaren Modi auf Stopp, Heizung und Lüftung beschränken kann.



AZX6MCS


AIRZONE

Innobus Pro6




(ES) MONTAJE / (EN) ASSEMBLY / (PT) MONTAGEN / (FR) MONTAGE / (IT) MONTAGGIO / (DE) MONTAGE

1



2



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga, Spain

