

Airzone Care:

nasza nowa usługa wspierająca instalatorów

Czas oraz doświadczenie to najbardziej pożądane cechy u instalatora.

Dzięki Airzone Care otrzymasz zarówno wsparcie, jak i doświadczenie naszych techników **dokładnie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujesz.**



WIZYTA PRZED INSTALACJĄ

Poproś technika Airzone, żeby odwiedził instalację i uniknij w ten sposób nieprzyjemnych niespodzianek podczas instalacji*.

USTAWIENIA AIRZONE CLOUD

Podczas rozruchu przedstawiciel serwisu technicznego Airzone (ATS) podłączy system i dokona ustawień aplikacji Airzone Cloud.

ROZRUCH SYSTEMU AIRZONE

Przedstawiciel serwisu technicznego Airzone (ATS) sprawdzi instalację w celu rozruchu systemu i dokona niezbędnych ustawień.

ROZSZERZONA GWARANCJA OD 3 DO 5 LAT

Rozszerzona gwarancja obejmuje materiały i robociznę.



Od 1 października wszelkie zamówienia zawierające Airzone Care będą dostarczane wraz z kartą Airzone Care, która posiada kod QR umożliwiający zgłoszenie rozruchu jednostki.

* Opcjonalny system płatności.

Airzone Care: mniej zmartwień, większa wydajność.



Wszystkie zalety **Airzone Care**

Jak zamówić Airzone Care?

- » **Sprawdź wymogi** na naszej stronie internetowej:
support.airzonecontrol.com/eu/en/after-sales-and-assistance/airzone-care/
- » Dodaj numer referencyjny **Airzone Care do zamówienia** na naszej stronie internetowej albo zgłoś się do dystrybutora
- » i odbierz kartę z **kodek QR i unikalnym numerem seryjnym**.



NR REFERENCYJNY	OPIS
AZST0102	5-letnia gwarancja Airzone + Rozruch 1-2 systemów / 1-5 Aidoo
AZST0305	5-letnia gwarancja Airzone + Rozruch 3-5 systemów / 6-10 Aidoo
AZST0610	5-letnia gwarancja Airzone + Rozruch 6-10 systemów / 11-20 Aidoo
AZST1120	5-letnia gwarancja Airzone + Rozruch 11-20 systemów / 21-40 Aidoo
AZST2140	5-letnia gwarancja Airzone + Rozruch 21-40 systemów / 41-80 Aidoo
AZST4160	5-letnia gwarancja Airzone + Rozruch 41-80 systemów / 81-120 Aidoo
AZSTAPP	Serwis we współpracy z Webserver + Ustawienia aplikacji Airzone Cloud
AZSTPREMIUM	5-letnia gwarancja Airzone + Wizyta przed instalacją + Rozruch + Współpraca z Webserver i Airzone Cloud

Jak aktywować jednostkę?

Więcej
informacji



1. Przejdź do sekcji **My Area (Moje konto)** na stronie [airzonecontrol.com](https://support.airzonecontrol.com).
2. Zgłoś rozruch jednostki **wskazując numer seryjny karty Airzone Care**.
3. **Członek serwisu technicznego Airzone (ATS)** skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia daty rozruchu.
4. Podczas rozruchu, **członek ATS zarejestruje numer seryjny** elementów instalacji w celu **aktywacji rozszerzonej gwarancji na 5 lat**.

Airzone Care: większa niezawodność,
więcej czasu, większa gwarancja.

