



Guide simplifié des interfaces Airzone




AIRZONE Blueface



Disponible pour :

- ✓ VAF
- ✓ ZBS
- ✓ Easyzone



¹ Options disponibles selon la configuration et/ou le système CVC

Pour obtenir plus d'informations, consultez les manuels sur support.airzonecontrol.com/na/fr

AIRZONE

Blueface

POUR AIDOO



Disponible pour :

 Gamme Aidoo Pro



——— Icône de l'écran tactile

- - - - - Icônes d'informations

¹ Options disponibles selon la configuration et/ou le système CVC

² Disponible uniquement pour Aidoo Pro Ventilconvecteur

Pour obtenir plus d'informations, consultez les manuels sur support.airzonecontrol.com/na/fr

AIRZONE Think



Disponible pour :

- VAF
- ZBS
- Easyzone

AIRZONE Lite



Disponible pour :

- ✓ VAF
- ✓ ZBS
- ✓ Easyzone

Si la LED d'état est allumée et le voyant **fixe**

La zone est allumée/activée.

Si la LED d'état **clignote**

Si la LED clignote très lentement, cela signifie que la zone est désactivée. Elle peut être rallumée en appuyant sur la LED ou depuis l'application Airzone Cloud.


Si la LED clignote rapidement en rouge ou violet, cela signifie qu'il y a une erreur. Vous pouvez le vérifier depuis le menu de navigation par zones d'un thermostat Blueface ou dans l'application Airzone Cloud.

Si la LED d'état est **éteinte**

Le thermostat est en mode économie d'énergie, qui est le mode par défaut. Vous pouvez le configurer à partir du menu de navigation par zones du thermostat Blueface ou dans l'application Airzone Cloud.

La température de consigne est la température souhaitée. La température par défaut est de 22 °C et se configure à partir de l'option Réglages Lite du thermostat Airzone Blueface ou dans l'application Airzone Cloud.

On/Off de la zone



Réglage de température : Baissez la température
-1 °C / -2 °C / -3 °C

Réglage de température : Augmentez la température
+1 °C / +2 °C / +3 °C


APPLICATION
Airzone
Cloud





Airzone Cloud

Airzone Cloud
Liste de reproduction de YouTube >>



 * Veuillez noter que l'affichage et les fonctions de contrôle de l'application Airzone Cloud dépendent du système Airzone installé et du niveau d'accès/type de profil de l'application Airzone Cloud.
* Contactez votre administrateur de l'application Airzone Cloud si vous avez besoin d'un accès avancé.



Contactez Airzone



Airzone North America Corporation
airzonecontrol.com

Pour plus de questions sur la
navigation dans nos interfaces :

techsupport_na@airzonecontrol.com
+1 866 521 0263
📞 +1 (404) 734-0492



MSTAZX6NSTCA03 | Édition de juin 2026

Les spécifications figurant dans ce catalogue sont valables sauf erreur typographique et peuvent être modifiées sans préavis, en raison de nos processus d'amélioration continue des produits. Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite sans l'autorisation expresse d'Airzone North America Corporation. Le contenu de ce catalogue est la propriété intellectuelle d'Airzone North America Corporation.