




Απλοποιημένος οδηγός για τις διεπαφές της Airzone




AIRZONE Blueface



Διαθέσιμο για τα:

- ✓ Flexa 25 Plus
- ✓ Easyzone 25 Plus
- ✓ Acuazone



— Εικονίδια οθόνης αφής

- - - - - Ενημερωτικά εικονίδια

- Κατάσταση αναστολής λειτουργίας
- Αντιψύξη
- Ρυθμίσεις Lite
- Γωνίες σχαρών

- Ρύθμιση περσίδων
- Στάδια ελέγχου
- Q-Adapt
- Καθαρισμός¹

¹ Διαθέσιμες επιλογές ανάλογα με τη διαμόρφωση ή/και το σύστημα HVAC


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια στον ιστότοπο www.airzonecontrol.com/eu/en/support

AIRZONE
Blueface
ΓΙΑ AIDOO



Διαθέσιμο για τα:

Γραμμή Aidoo Pro



— Εικονίδια οθόνης αφής

- - - - - Ενημερωτικά εικονίδια

¹ Διαθέσιμες επιλογές ανάλογα με τη διαμόρφωση ή/και το σύστημα HVAC


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια στον ιστότοπο www.airzonecontrol.com/eu/en/support

AIRZONE Think



Διαθέσιμο για τα:

- ✓ Flexa 25 Plus
- ✓ Easyzone 25 Plus
- ✓ Acuazone



— Χωρητικά κουμπιά - - - - - Ενημερωτικά εικονίδια

¹ Διαθέσιμες επιλογές ανάλογα με τη διαμόρφωση ή/και το σύστημα HVAC

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια στον ιστότοπο www.airzonecontrol.com/eu/en/support

AIRZONE Lite



Διαθέσιμο για τα:

- ✓ Flexa 25 Plus
- ✓ Easyzone 25 Plus
- ✓ Acuazone

Εάν η λυχνία LED κατάστασης είναι σταθερά **αναμμένη**

Η ζώνη είναι ανοιχτή/ενεργοποιημένη.

Εάν η λυχνία LED κατάστασης **αναβοσβήνει**


Εάν η λυχνία LED αναβοσβήνει πολύ αργά, αυτό σημαίνει ότι η ζώνη είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά πατώντας το LED ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Airzone Cloud.

Εάν η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο ή μοβ χρώμα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα. Μπορείτε να το ελέγξετε από το μενού πλοήγησης για ζώνες σε έναν θερμοστάτη Blueface ή μέσω της εφαρμογής Airzone Cloud.

Εάν η λυχνία LED κατάστασης **είναι κλειστή**

Ο θερμοστάτης βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία είναι και η προεπιλεγμένη λειτουργία. Μπορείτε να το ρυθμίσετε από το μενού πλοήγησης ζωνών στον θερμοστάτη Blueface ή μέσω της εφαρμογής Airzone Cloud.

Η θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης είναι η επιθυμητή θερμοκρασία. Η προεπιλεγμένη βάση της θερμοκρασίας είναι 22 °C και διαμορφώνεται από τις ρυθμίσεις Lite στον θερμοστάτη Airzone Blueface ή μέσω της εφαρμογής Airzone Cloud.




AIRQ Sensor

Διαθέσιμο για τα:

- ✓ Easyzone 25 Plus
- ✓ Flexa 25 Plus
- ✓ Aidoo Pro





Πράσινο
Ποιότητα αέρα Καλή



Κίτρινο
Ποιότητα αέρα Μέτρια



Κόκκινο
Ποιότητα αέρα Χαμηλή



----- Ενημερωτικά εικονίδια

Διαθέσιμο στην έκδοση με Wi-Fi. Λειτουργεί αυτόνομα, επιτρέποντας τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα και τον έλεγχο του εξοπλισμού αερισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια στον ιστότοπο www.airzonecontrol.com/eu/en/support



ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Airzone
Cloud





Airzone Cloud

Airzone Cloud
Λίστα αναπαραγωγής βίντεο YouTube >>



i * Λάβετε υπόψη ότι οι λειτουργίες εμφάνισης και ελέγχου της εφαρμογής Airzone Cloud εξαρτώνται από το εγκατεστημένο σύστημα Airzone και το επίπεδο πρόσβασης/τον τύπο προφίλ της εφαρμογής Airzone Cloud.
* Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή της εφαρμογής Airzone Cloud εάν χρειάζεστε προηγμένη πρόσβαση.



Επικοινωνήστε με την Airzone



airzonecontrol.com

Για περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την πλοήγηση στις διεπαφές μας:

techsupport@airzonecontrol.com



MSTAZX6NSTGR01 | Έκδοση Νοεμβρίου 2026

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτόν τον κατάλογο ισχύουν εξ ολοκλήρου εκτός από τυχόν τυπογραφικά λάθη και υπόκεινται σε τροποποιήσεις από τον κατασκευαστή, ως αποτέλεσμα της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων του. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του παρόντος καταλόγου χωρίς τη ρητή άδεια της Corporación Empresarial Altra. Όλο το περιεχόμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Corporación Empresarial Altra.