




ES

# Manual de Instalación

## Easyzone 25






AZCE8CMIVALC





AZCE8CMIVALR

AZCE8CMIDRY


AZX6AIQSNS



AZX6WSPHUB




AZX6CABLEBUS




AZCE6BLUEZEROC



AZCE6LITEC




AZCE6THINKR




AZCE6LITER


1




2




3



4



5




A	Azul	Blue	Azul	Bleu	Blu	Blau
-	Negro	Black	Negro	Noir	Nero	Schwarz
B	Verde	Green	Verde	Vert	Verde	Grün
+	Rojo	Red	Vermelho	Rouge	Rosso	Rot
⏏	Malla	Shield	Malha	Tresse de blindage	Schermatura	Schwarzer Kabelschirm

N	Neutro	Neutral	Neutre	Neutro	Neutro	Neutralleiter
L	Fase	Phase	Phase	Fase	Fase	Phase
⏏	Tierra	Ground	Terre	Terra	Terra	Schutzleiter

(ES) Ionizador Airzone  
(EN) Airzone ionizer  
(FR) Ioniseur Airzone  
(IT) Ionizzatore Airzone  
(PT) Ionizador Airzone  
(DE) Airzone-Ionisator

(ES) Easyzone 25  
(EN) Easyzone 25  
(FR) Easyzone 25  
(IT) Easyzone 25  
(PT) Easyzone 25  
(DE) Easyzone 25

(ES) Unidad interior  
(EN) Indoor unit  
(FR) Unité intérieure  
(IT) Unità interna  
(PT) Unidade interior  
(DE) Innengerät



(ES) Central del sistema  
(EN) Main control board  
(FR) Platine centrale du système  
(IT) Scheda centrale del sistema  
(PT) Central do sistema  
(DE) Systemzentrale

(ES) Pasarela de control  
(EN) Control gateway  
(FR) Passerelle de contrôle  
(IT) Interfaccia di controllo  
(PT) Gateway de controlo  
(DE) Steuerungs-Gateway

# Contenido

---

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL	8
ANTES DE EMPEZAR	9
ELEMENTOS E INSTALACIÓN	11
> Central de sistema (AZCE8CB1IAQ)	11
> Montaje	11
> Conexión	11
> AirQ Sensor de calidad del aire interior (AZX6AIQ5NSB)	17
> Montaje	17
> Conexión	17
> Módulo de control Airzone deshumectador (AZCE8CM1DRY)	18
> Montaje	18
> Conexión	18
> Reinicio	19
> Módulo de control Airzone de válvulas inalámbricas VALR (AZCE8CM1VALR)	20
> Montaje	20
> Conexión	20
> Reinicio	20
> Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores (AZX6AC1VALR)	21
> Montaje	21
> Conexión	21
> Módulo de control Airzone de válvulas cableadas 110/230V VALC (AZCE8CM1VALC)	22
> Montaje	22
> Conexión	22
> Configuración	23
> Cabezal termostático cableado Airzone 110/230V VALC para elementos radiantes (AZX6AC1VALC)	24
> Montaje	24
> Conexión	25



> Termostatos cableados _____	26
> Elementos _____	26
> Montaje _____	26
> Conexión _____	26
> Termostatos radio _____	27
> Elementos _____	27
> Montaje _____	27
> Webserver Airzone Cloud _____	28
> Elementos _____	28
> Montaje _____	29
> Conexión _____	30
> Central de control de producción hidráulica Airzone (AZX6CCPGAWI) _____	32
> Elementos _____	32
> Montaje _____	32
> Conexión _____	33
> Controlador supermaestro Airzone (AZX6CMASTER) _____	37
> Montaje _____	37
> Conexión _____	37
> Pasarela de integración KNX Airzone (AZX6KNXGTWAY) _____	38
> Elementos _____	38
> Montaje _____	38
> Conexión _____	38
> Pasarela de control Airzone Fancoil 3 velocidades (AZX6FANCOILZ) _____	39
> Elementos _____	39
> Montaje _____	39
> Conexión _____	40
> Pasarela de control Airzone Fancoil 0-10 V (AZX6010VOLT SZ) _____	41
> Elementos _____	41
> Montaje _____	41
> Conexión _____	42
> Pasarela de control Airzone equipo electromecánico (AZX6ELECTROMECC) _____	43
> Elementos _____	43
> Montaje _____	43
> Conexión _____	44
> Sonda de temperatura con abrazadera (AZX6ACCTPA) _____	46
> Sonda de temperatura en vaina (AZX6SONDPROTECC) _____	46
> Medidor de consumo Airzone (AZX6ACCCCON) _____	47
> Montaje _____	47
> Conexión _____	47
> Reinicio _____	47

INSTALACIÓN DEL SISTEMA	48
> Montaje del plénium Easyzone	48
> Montaje a la unidad interior	48
> Montaje de toma de aire de ventilación (VMC)	49
> Información adicional de Easyzone	50
> Montaje de compuerta bypass	50
> Anulación de compuerta	51
> Plénium motorizado con tapa ciega	51
> Instalación de los termostatos	52
> Conexión con la unidad interior	52
> Otros periféricos	52
> Alimentación del sistema	53
COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN	54
CONFIGURACIÓN INICIAL	55
> Airzone Blueface Zero	55
> Airzone Think	56
> Airzone Lite	58
> Comprobación de la configuración inicial	59
> Reinicio del sistema	59
> Reinicio de la zona	59
REGULACIÓN DE CAUDAL	60
> Ajuste de caudal (REG)	60
> Ajuste de aire mínimo (A-M)	60
CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL SISTEMA	61
> Airzone Blueface Zero	61
> Airzone Think	61
> Airzone Cloud	61
> Parámetros del Sistema	62
> Parámetros de Zona	68
> Climatización	68
> CAI	69
> Parámetros de Producción	70

INCIDENCIAS	71
> Avisos	71
> Errores	72
ÁRBOLES DE NAVEGACIÓN	88
> Airzone Blueface Zero	88
> Salvapantallas	88
> Pantalla principal	88
> Airzone Think	90
> Salvapantallas	90
> Pantalla principal	90

# Política medioambiental

---



- No tire nunca este equipo con los desechos domésticos. Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el medioambiente si no se les da el tratamiento adecuado. El símbolo del contenedor de basura tachado indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos, que se diferencia del resto de basuras urbanas. Para una correcta gestión ambiental, se deberá llevar el equipo a los centros de recogida previstos al final de su vida útil.
- Las piezas que forman parte del mismo se pueden reciclar. Respete, por tanto, la reglamentación en vigor sobre protección medioambiental.
- Debe entregarlo a su distribuidor si lo reemplaza por otro, o depositarlo en un centro de recogida especializado.
- Los infractores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley sobre protección del medio ambiente.

# Antes de empezar




- El sistema debe ser instalado por un técnico cualificado.
- Este producto no debe modificarse ni desmontarse bajo ninguna circunstancia.
- No manipule el sistema con las manos mojadas ni húmedas.
- En caso de mal funcionamiento de este aparato, no lo repare usted mismo. Póngase en contacto con el distribuidor de ventas o el distribuidor de servicio para la reparación o eliminación del producto.



- Compruebe que la instalación de climatización ha sido instalada según los requisitos del fabricante, cumple con la normativa local vigente y funciona correctamente antes de instalar el sistema Airzone.
- Ubique y conecte todos los elementos de su instalación conforme a la reglamentación electrónica local vigente.



- Realice todas las conexiones con ausencia total de alimentación.
- Tenga precaución de no realizar ningún cortocircuito en ninguna conexión del sistema.
- Consulte cuidadosamente el diagrama de cableado y estas instrucciones al realizar el cableado.
- Conecte todo el cableado firmemente. Un cableado suelto puede provocar un sobrecalentamiento en los puntos de conexión y un posible riesgo de incendio.
- No sitúe el bus de comunicaciones Airzone junto a líneas de fuerza, fluorescentes, motores, etc., que puedan generar interferencias en las comunicaciones.



- En el cableado de alimentación externo del sistema deberá incorporarse, según la reglamentación local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos. El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga la alimentación principal. **Utilice un circuito independiente del equipo a controlar para la alimentación del sistema.**
- Respete la polaridad de conexión de cada dispositivo. Una conexión errónea puede dañar seriamente el producto.
- Para la conexión de comunicación con el sistema, utilice el cable Airzone: cable formado por 4 hilos (2 x 0,22 mm<sup>2</sup> hilos trenzados y apantallados para la comunicación de datos y 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> hilos para la alimentación).

- Es necesario el uso de un termostato Blueface Zero para disponer de todas las funcionalidades del sistema Airzone.
- Recomendaciones para la ubicación de los termostatos:



- Para equipos que utilizan refrigerante R32, verifique el cumplimiento de la normativa local sobre refrigerantes.
- Los requisitos de instalación según el tamaño de la habitación mencionados en el manual de la unidad interior de conductos, a la que está conectado Easyzone, son aplicables a todas y cada una de las habitaciones separadas atendidas por la unidad Airzone.
- Los conductos conectados a Easyzone no deben contener ninguna fuente potencial de ignición.
- Recomendaciones para la ubicación del dispositivo AirQ Sensor:
  - ♦ Instale el sensor en pared, a una altura comprendida entre 0,9 y 1,8 m respecto del suelo.
  - ♦ Evite colocar el AirQ Sensor cerca de fuentes contaminantes o donde las personas puedan respirar directamente sobre él.
  - ♦ Evite colocar el dispositivo cerca de rejillas de impulsión, ventanas o puertas. Para ello deje un espacio de al menos 5 m desde estos elementos.
  - ♦ Evite colocar el sensor cerca de fuentes de calor.



# Elementos e Instalación


## CENTRAL DE SISTEMA (AZCE8CB1IAQ)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).


### Montaje

La central del sistema se suministra instalada en el plenum.

1. Ubique la central próxima a la unidad a controlar.
2. Desatornille la tapa para fijar la parte trasera a la pared. Dimensión mínima de los tornillos:  $\varnothing = 4,5$  mm, L = 25 mm.
3. Una vez realizada todas las conexiones, vuelva a atornillar la tapa.




### Conexión



**Importante:** Tendrá la opción de incorporar a la placa de la central un módulo de control On/Off de zona (AZCE8ACCOFF).



Para más información sobre el módulo On/Off consulte la [ficha técnica](#).





## CAN

El bus CAN permite conectar los diferentes módulos del sistema con la central, habilitando la comunicación entre ellos.

Para la conexión del bus CAN dispone de 1 borna de 5 pines. Utilice cable Airzone de 2x0,5 + 2x0,22 mm<sup>2</sup>. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.





Fije los cables en las torretas de la central para mayor seguridad:



## AZ1 - AZ2 - AZ3

El bus de conexión Airzone permite conectar todos los elementos internos independientes de la central, pudiendo controlar hasta 8 zonas.

Para la conexión del bus de conexión Airzone dispone de 3 bornas de 5 pines. Este sistema permite la conexión en estrella y en bus. Utilice cable Airzone de 2x0,5 + 2x0,22 mm<sup>2</sup>. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.




**Importante:** Para elementos con alimentación externa a 110/230 Vac, solo es necesario conectar los polos "A" y "B" del bus para las comunicaciones.

## P3

Conexión de la antena para elementos radio.

## SW1

La central del sistema dispone de comunicación radio para la conexión de elementos radio Airzone. La asociación de estos dispositivos se realiza mediante la apertura del canal de asociación en la central. Para ello, realice una pulsación corta sobre SW1; cuando el LED D19 se quede en rojo significará que el canal radio está abierto. Durante 15 minutos el sistema mantendrá el canal de asociación radio abierto.






## DM1

El bus domótico permite interconectar varios sistemas entre sí para poder realizar una gestión de todos ellos, a través de los periféricos de control que ofrece Airzone o su integración en una red superior de control.


Para la conexión del bus domótico dispone de 1 borna de 5 pines. La conexión de este sistema es solo en bus. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.



## IU


El bus máquina permite conectar diferentes pasarelas de control (AZX8GTC / AZX6GTC / AZX6QADAPT3 / AZX6010VOLTSZ / AZX6FANCOILZ / AZX6ELECTROMECH) para el equipo de aire instalado.

Para la conexión del bus máquina dispone de 1 borna de 4 pines. La conexión para estos elementos es punto a punto. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.



**Importante:** Para elementos con alimentación externa a 110/230 Vac, solo es necesario conectar los polos "A", "B" y "Malla" del bus para las comunicaciones. Utilice la malla únicamente en el conector del lado de la central.

Para la conexión de pasarelas integradas, desconecte la borna del bus máquina y encaje el conector y el poste de fijación de la pasarela.



## IO1 ... IO8

Conexión de las salidas de ionizadores y actuadores. Se suministran instalados de fábrica.

## D11

### (Versión de Central igual o superior a 3.6.6)

Esta entrada digital configurable permite conectar sensores externos al sistema para activar alarmas mediante señales digitales.

### (Versión de Central inferior a 3.6.6)

Esta entrada establece el modo Stop en la unidad de climatización, cerrando todas las compuertas del sistema cuando se recibe una alerta de alarma, bloqueando el modo de funcionamiento. Esta entrada está configurada como normalmente cerrada. Para el correcto funcionamiento del sistema, este contacto se envía con un puente desde fábrica.

## A11

Permite medir mediante una sonda externa la temperatura de retorno de un equipo de aire acondicionado. Se recomienda el uso de esta sonda cuando trabaje con equipos de funcionamiento electromecánicos o NO Inverter, donde se deba controlar la temperatura de retorno del equipo.

## O2

### (Versión de Central igual o superior a 3.6.0)

Esta salida puede ser configurada como "Demanda de circuito de baja temperatura" (Suelo radiante) (por defecto) o como "Manual" (ver apartado Menú de configuración avanzada del termostato Blueface Zero → Parámetros de sistema).

- Configuración Demanda de circuito de baja temperatura: La salida debe estar configurada como tipo "Suelo radiante agua" (por defecto).

Estado	Stop	Ventilación	Frío Aire	Frío Radiante	Calor Aire	Calor Radiante	Radiador
Demanda ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Demanda OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

\*En caso de configurar la salida como tipo "Radiante eléctrico", no se activará ni el relé de la central ni el de la CCP.

- Configuración Manual (requiere versión de Webserver igual o superior a 4.0.1): Control ON/OFF a través de Airzone Cloud (requiere versión igual o superior a 4.11).

**(Versión de Central inferior a 3.6.0)**

Esta salida puede ser configurada para el control de equipos de ventilación mecánica controlada (VMC) o para la gestión de una caldera (ver apartado Menú de configuración avanzada del termostato Blueface Zero → Parámetros de sistema).

- Configuración VMC

Estado	Stop	Ventilación	Frío	Calor Aire	Calor Radiante
Demanda ON	OFF	ON	ON	ON	ON
Demanda OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

- Configuración Caldera

Estado	Stop	Ventilación	Frío	Calor Aire	Calor Radiante
Demanda ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Demanda OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Las características técnicas del relé O2 son I<sub>max</sub>: de 1 A a 24-48 V, libre de tensión. Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.

**O1**

**(Versión de Central igual o superior a 3.6.0)**

Esta salida puede ser configurada como “Demanda de circuito de alta temperatura” (Aire/Radiador) (por defecto) o como “Manual” (ver apartado Menú de configuración avanzada del termostato Blueface Zero → Parámetros de sistema).

- Configuración Demanda de circuito de alta temperatura: La salida debe estar configurada como tipo “Fancoil”\* (por defecto) o “Radiador/Techo agua”.

Estado	Stop	Ventilación	Frío Aire	Frío Radiante	Calor Aire	Calor Radiante	Radiador
Demanda ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
Demanda OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

\*En caso de conectar una pasarela de comunicaciones a la central, el tipo de salida se configurará automáticamente como “Expansión directa” y no se activará el relé.

- Configuración Manual (requiere versión de Webserver igual o superior a 4.0.1): Control ON/OFF a través de Airzone Cloud (requiere versión igual o superior a 4.11).

**(Versión de Central inferior a 3.6.0)**




Esta salida está pensada para el paro-marcha de equipos de climatización, en el caso de que desee únicamente este tipo de control. La lógica de funcionamiento de esta salida es la siguiente:

Estado	Stop	Ventilación	Frío	Calor Aire	Calor Radiante
Demanda ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
Demanda OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Las características técnicas del relé O1 son I<sub>max</sub>: de 1 A a 24-48 V, libre de tensión. Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.


**N L**

A través de este conector se realiza la alimentación de la central del sistema y por consiguiente de los elementos conectados a esta. Alimentación externa a 110/230 Vac. La conexión se realiza mediante una borna de 3 pines. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.



En el cableado de alimentación externo del sistema deberá incorporarse, según la reglamentación local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos. El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga la alimentación principal. **Utilice un circuito independiente del equipo a controlar para la alimentación del sistema.**

Una vez realizadas todas las conexiones, asegúrese de colocar correctamente la tapa de la central del sistema.



# AIRQ SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (AZX6AIQSNSB)


Para más información consulte la [ficha técnica](#).

## Montaje

Se recomienda instalar el dispositivo a una altura no superior a 2 m con respecto del suelo.


El AirQ Sensor se monta en superficie mediante soporte. Para su fijación en pared siga los siguientes pasos:

- Coloque y atornille el soporte del dispositivo en la caja empotrada.
- Encaje la parte superior del dispositivo AirQ Sensor en el nervio saliente del soporte, éste quedará completamente fijado en su posición final mediante imanes.
- Puede asegurar el dispositivo mediante un pequeño tornillo antirrobo situado en la parte inferior (opcional).



## Conexión

Conecte el AirQ Sensor en el bus CAN de la central del sistema. Para ello dispone de 1 borna de 5 pines. Utilice cable Airzone de 2x0,5 + 2x0,22 mm<sup>2</sup>. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.



Para el correcto funcionamiento de este dispositivo se requiere:

- Versión de Central igual o superior a 3.6.6.
- Versión de termostato (AZCE6BLUEZEROC) igual o superior a 3.6.5.
- Versión de Webserver (AZX6WSPHUB / AZX6WSC5GER) igual o superior a 4.0.5.
- Versión de App (Airzone Cloud) igual o superior a 4.14.


# MÓDULO DE CONTROL AIRZONE DESHUMECTADOR (AZCE8CM1DRY)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).

## Montaje


El módulo se monta sobre carril DIN. Este módulo va alimentado de manera externa a 110/230 Vac. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrónica vigente.

**Nota:** Para retirar el módulo en carril DIN tire de la lengüeta hacia abajo para liberarlo.



## Conexión

Conecte el módulo AZCE8CM1DRY en el bus CAN de la central del sistema. Para ello dispone de 1 borna de 5 pines. Utilice cable Airzone de 2x0,5 + 2x0,22 mm<sup>2</sup>. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.



Las características de los relés son:

- ⌚ I<sub>max</sub> Bomba: 12 A a 250 Vac / 12 A a 24 Vdc.
- ⌚ I<sub>max</sub> Ventilador: 5 A a 250 Vac / 3 A a 30 Vdc.

Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar. Recuerde conectar el neutro directamente desde circuito hasta el elemento a controlar.




En el cableado de alimentación externo del sistema deberá incorporarse, según la reglamentación local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos. El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga la alimentación principal. **Utilice un circuito independiente del equipo a controlar para la alimentación del sistema.**

Para el correcto funcionamiento de este dispositivo se requiere:

- Versión de Central igual o superior a 3.6.2.
- Versión de termostato (AZCE6BLUEZEROC) igual o superior a 3.6.2.
- Versión de Webserver (AZX6WSPHUB / AZX6WSC5GER) igual o superior a 4.0.4.
- Versión de App (Airzone Cloud) igual o superior a 4.12.

## Reinicio

En caso de que necesite devolver el módulo a los valores de fábrica, mantenga pulsado el botón  hasta que todos los LED se enciendan. Espere a que los LED vuelvan a su estado normal para volver a realizar la configuración inicial.


# MÓDULO DE CONTROL AIRZONE DE VÁLVULAS INALÁMBRICAS VALR (AZCE8CM1VALR)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).

## Montaje


El módulo se monta sobre carril DIN. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrónica vigente.

**Nota:** Para retirar el módulo en carril DIN tire de la lengüeta hacia abajo para liberarlo.





## Conexión

Conecte el módulo AZCE8CM1VALR en el bus CAN de la central del sistema. Para ello dispone de 1 borna de 5 pines. Utilice cable Airzone de 2x0,5 + 2x0,22 mm<sup>2</sup>. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.



## Reinicio

En caso de que necesite devolver el módulo a los valores de fábrica, mantenga pulsado el botón de asociación  hasta que el LED  cambie a estado de búsqueda (azul). Espere a que los LED vuelvan a su estado normal para volver a realizar la configuración inicial.




## CABEZAL TERMOSTÁTICO INALÁMBRICO AIRZONE VALR PARA RADIADORES (AZX6AC1VALR)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).


### Montaje


Los cabezales termostáticos inalámbricos Airzone se montan sobre cada una de las válvulas de un radiador. Debe comprobar que el cabezal termostático sea compatible con el cuerpo de la válvula que desea equipar (M30 x 1,5). Ver [tabla de compatibilidad](#).



### Conexión

Para asociar los cabezales, siga los siguientes pasos:

1. Abra el canal de asociación pulsando el botón .
2. Gire la rueda superior del cabezal hasta que aparezca "OF" en la pantalla.
3. Deje presionado el botón superior hasta que aparezca la dirección del cabezal termostático en el display (se asigna automáticamente de 01-10).




# MÓDULO DE CONTROL AIRZONE DE VÁLVULAS CABLEADAS

## 110/230V VALC (AZCE8CM1VALC)


Para más información consulte la [ficha técnica](#).

### Montaje

El módulo se monta sobre carril DIN o en superficie. Este módulo va alimentado de manera externa a 110/230 Vac. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrónica vigente.



Montaje en carril DIN




Montaje en pared

**Nota:** Para retirar el módulo en carril DIN tire de la lengüeta hacia abajo para liberarlo.

### Conexión

Conecte el módulo AZCE8CM1VALC en el bus CAN de la central del sistema. Para ello dispone de 1 borna de 5 pines. Utilice cable Airzone de 2x0,5 + 2x0,22 mm<sup>2</sup>. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.



Las características de los relés Z1-Z8 son I<sub>max</sub> de 5 A a 110/250 Vac.

Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar. Recuerde conectar el neutro directamente desde circuito hasta el elemento a controlar.















En el cableado de alimentación externo del sistema deberá incorporarse, según la reglamentación local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos. El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga la alimentación principal. **Utilice un circuito independiente del equipo a controlar para la alimentación del sistema.**

### Configuración

Configure el módulo AZCE8CM1VALC según la instalación que posea. Para ello, deberá dejar encendido el LED que corresponda con su tipo de instalación:

1. Pulse durante 5 s el botón de configuración de relés de maniobra.
2. Cambie entre las configuraciones pulsando en el mismo pulsador.
3. Guarde la configuración realizando una nueva pulsación durante 5 s.



Configuración / Salida Relés	Configuración 1     NO NC	Configuración 2     NC NO	Configuración 3   
R1	On/Off Bomba	On/Off Bomba	Modo Frío
R2	<b>Modo Calor:</b> Normalmente abierto <b>Modo Frío:</b> Normalmente cerrado	<b>Modo Calor:</b> Normalmente cerrado <b>Modo Frío:</b> Normalmente abierto	Modo Calor

El relé R1 se activa cuando se genera demanda en el sistema, con un retardo de 3 minutos.


El relé R2 conserva el último modo solicitado (frío o calor), al seleccionar modo Stop/Ventilación/Seco.

## CABEZAL TERMOSTÁTICO CABLEADO AIRZONE 110/230V VALC PARA ELEMENTOS RADIANTES (AZX6AC1VALC)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).

## Montaje

Los cabezales termostáticos cableados Airzone se montan sobre cada una de las válvulas de un colector/radiador. Debe comprobar que el cabezal termostático sea compatible con el cuerpo de la válvula que desea equipar (M30 x 1,5). Ver [tabla de compatibilidad](#).




## Conexión

Los cabezales termostáticos cableados Airzone son elementos que se conectan los puertos Z1-Z8 del módulo AZCE8CMIVALC. La conexión se realiza a 2 hilos sin polaridad.

**Importante:** Utilice un destornillador del tamaño adecuado para presionar en las pestañas de fijación.

Número máximo de válvulas permitidas: 2 por cada salida (20 válvulas en total).



## TERMOSTATOS CABLEADOS

### Elementos

Termostato cable Airzone Blueface Zero (AZCE6BLUEZEROC)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).


Termostato cable Airzone Lite (AZCE6LITEC)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).

### Montaje

Los termostatos cableados de Airzone se montan en superficie mediante soporte. Recuerde que la distancia máxima recomendable para este dispositivo es de 40 metros. Para su fijación en pared siga los siguientes pasos:


- Separe la parte trasera del termostato y realice las conexiones pertinentes.
- Fije la parte trasera del termostato en la pared.
- Coloque el display sobre el soporte ya fijado.
- Coloque las varillas anti-vandálicas para una mayor sujeción del termostato (opcional).




### Conexión

Los termostatos Airzone son elementos que se conectan al bus de conexión Airzone de la central. Fije los cables con las presillas de la borna respetando el código de colores.


**Importante:** Utilice el utensilio suministrado para presionar en las pestañas de fijación.



#### Conexión con central



#### Conexión con termostato



## TERMOSTATOS RADIO

### Elementos

Termostato radio Airzone Think (AZCE6THINKR)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).


Termostato radio Airzone Lite (AZCE6LITER)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).

### Montaje

Los termostatos radio de Airzone se montan en superficie mediante soporte. Recuerde que la distancia máxima recomendable para este dispositivo es de 40 metros.

- Separe la parte trasera del termostato e introduzca la batería de botón CR2450.
- Fije la parte trasera del termostato en la pared.
- Coloque el display sobre el soporte ya fijado.
- Coloque las varillas anti-vandálicas para una mayor sujeción del termostato (opcional).




**Nota:** Si desea realizar el cambio de la batería consulte el [Manual de Usuario](#).

# WEBSERVER AIRZONE CLOUD

## Elementos


Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5G (AZX6WSC5GER)

Para más información consulte [ficha técnica](#).



Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5G/Ethernet (AZX6WSPHUB)

Para más información consulte [ficha técnica](#).




Nº	Descripción
1	Ethernet
2	Conexión Bus domótico
3	Salida de integración
4	Wi-Fi




## Montaje

El Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5G (AZX6WSC5GER) va integrado en el bus domótico de la central de sistema o en el bus domótico exterior de la central de control de producción. Dispone de una borna de 5 pines, desconecte la borna a la cual desea conectar el Webserver y encaje el conector.




Central de sistema - AZX6WSC5GER




AZX6CCPGAWI - AZX6WSC5GER

**Nota:** retire el poste de fijación del Webserver para montaje en la CCGAWI

El Webserver HUB (AZX6WSPHUB) se monta sobre carril DIN o en superficie. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrónica vigente.



Montaje en carril DIN




Montaje en pared

**Nota:** para retirar el módulo en carril DIN tire de la lengüeta hacia abajo para liberarlo.


## Conexión

Para la conexión con otras centrales del sistema utilice la borna de 2 pines para conectar el Webserver Airzone Cloud al bus domótico de la central. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.




AZX6WSC5GR desde una central de sistema a otras centrales de sistema


En el caso de que el Webserver Airzone Cloud se encuentre conectado a la CCP, utilice el bus domótico interior de la CCP para conectarse hacia la central del sistema.



AZX6WSC5GR desde AX6CCPGAWI a centrales de sistema




ROUTER - AZX6WSC5GER

El icono de conexión  indica que se puede realizar la misma conexión para un total de hasta 32 sistemas.

**Nota:** Recuerde que para el correcto funcionamiento de este módulo deben estar direccionadas todas las centrales de la instalación (ver apartado Configuración avanzada del sistema)


El Webserver HUB es un elemento que se conecta al bus domótico de la central de sistema.

Para la conexión al bus domótico ② de la central dispone de 1 borna de 5 pines. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores. Utilice la malla únicamente en el conector del lado de la central.




AZX6WSPHUB desde una central de sistema a otras centrales de sistema

Para conectar el Webserver HUB a una CCP utilice el bus domótico exterior 2 de ésta.



AZX6WSPHUB desde una AX6CCPGAWI a centrales de sistema



ROUTER (Wi-Fi) - AZX6WSPHUB

ROUTER (Ethernet) - AZX6WSPHUB




Todos los sistemas Airzone deben estar conectados a internet para proporcionar soporte técnico.

- AZX6WSC5GER / AZX6WSPHUB: Solo es necesario conectar **un Webserver por instalación** (control de hasta 32 sistemas).

# CENTRAL DE CONTROL DE PRODUCCIÓN HIDRÓNICA AIRZONE (AZX6CCPGAWI)

## Elementos

Para más información consulte la [ficha técnica](#).




**Importante:** Este elemento no es compatible con el controlador supermaestro (AZX6CMASTER).

## Montaje

La central de control de producción se entrega en caja atornillada para su fijación en superficie. La ubicación y montaje de este elemento debe cumplir con la normativa electrónica vigente. Para el montaje de la central siga los siguientes pasos:

- Ubique la central de control de producción próxima a la unidad a controlar.
- Desatornille la tapa para fijar la parte trasera a la pared.
- Una vez realizada todas las conexiones, vuelva a atornillar la tapa.



## Conexión

### Entradas digitales


La central de control de producción está provista de 4 entradas digitales para realizar controles externos a los sistemas Airzone. Estas entradas están configuradas como normalmente abiertas. Para su conexión se recomienda la utilización de cable apantallado.

- ① **ACS:** Esta entrada activa el modo ACS, por el cual todos los sistemas que estén trabajando en calor Aire pararán y mostrarán el mensaje ACS en los termostatos de las zonas. Esta función es recomendable para las instalaciones de Aerotermia para cuando el equipo de Aerotermia empieza a producir ACS para la producción de climatización.
- ② **CALOR:** Esta entrada activa el modo calor semi-forzado en todos los sistemas de la instalación. Permitiendo la selección de los modos: Stop, Calor y Ventilación.
- ③ **FRÍO:** Esta entrada activa el modo frío semi-forzado en todos los sistemas de la instalación. Permitiendo la selección de los modos: Stop, Frío, Seco y Ventilación.
- ④ **STOP:** Esta entrada activa el modo Stop en todos los sistemas de la instalación.

### Bus domótico ⑥


El bus domótico exterior permite interconectar varios sistemas entre sí para poder realizar una gestión de todos ellos, a través de los periféricos de control que ofrece Airzone o su integración en una red superior de control.

Para la conexión del bus domótico ⑥ dispone de 2 bornas de 5 pines. La conexión de este sistema es solo en bus. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.



**Nota:** Recuerde que para el correcto funcionamiento de esta central deben estar direccionadas todas las centrales de la instalación (hasta 32 sistemas) (ver apartado Configuración avanzada del sistema).


En el caso de la conexión del Webserver Airzone Cloud, retire el poste de fijación del Webserver y encaje el conector en el bus domótico exterior.



Conector bus de pasarela aerotermia 7

El bus máquina permite conectar diferentes pasarelas de control de equipo de producción para el equipo de aire-agua instalado.

Para la conexión de estas pasarelas integradas, desconecte la borna del bus máquina y encaje el conector y el poste de fijación de la pasarela.



Conexión pasarela AZX8GAW / AZX6GAW con AZX6CCPGAWI

Relés de control

Este dispositivo dispone de 6 relés para el control de la instalación. Las características de los relés de control son I<sub>max</sub>: de 10 A a 110/230 Vac libre de tensión. Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.

**Importante:** Recuerde conectar el neutro directamente desde circuito hasta el elemento a controlar.

En función del tipo de instalación configurada, los relés de control tendrán una lógica adaptada a la instalación:

Aerotermia

Modo	Demanda	Relés de control					
		8	9	10	11	12	13
Stop	Off	-	-	-	-	-	-
	Aire	ON	-	ON	-	-	-
Frío	Radiante	ON	-	-	ON	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-
Calor	Aire/Radiador	-	ON	-	-	ON	-
	Radiante	-	ON	-	-	-	ON
	Off	-	-	-	-	-	-
Seco	On	-	-	-	-	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-
Ventilación	On	-	-	-	-	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-

- 2 tubos / 4 tubos

Modo	Demanda	Relés de control					
		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
Stop	Off	-	-	-	-	-	-
Frío	Aire	ON	-	ON	-	-	-
	Radiante	ON	-	-	ON	-	-
	Off	ON	-	-	-	-	-
Calor	Aire/Radiador	-	ON	-	-	ON	-
	Radiante	-	ON	-	-	-	ON
	Off	-	ON	-	-	-	-
Seco	On	ON	-	-	-	-	-
	Off	ON	-	-	-	-	-
Ventilación	On	-	-	-	-	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-

- RadianT

Modo	Demanda	Relés de control					
		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
Stop	Off	-	-	-	-	-	-
Frío	Radiante	ON	-	-	ON	-	-
	Off	ON	-	-	-	-	-
Calor	Radiador	-	ON	-	-	ON	-
	Radiante	-	ON	-	-	-	ON
	Off	-	ON	-	-	-	-
Aviso Rocío Activo*	On	ON	-	ON	-	-	-
	Off	ON	-	ON	-	-	-

\* No disponible en versiones de central 3.6.0 o superior.

**Importante:** Con el fin de optimizar la temperatura de producción de los equipos de aeroterapia, las siguientes combinaciones no generarán demanda de aire en la central de control de producción:

- Pasarela controlador 3.0 Airzone (AZX8GTCxxx / AZX6GTCxxx) en las centrales de sistema.
- Pasarela de comunicación Airzone (AZX6QADAPT3xxx) en las centrales de sistema.
- Pasarela de control Airzone - Equipo electromecánico (AZX6ELECTROMECC) en las centrales de sistema.


Salida bus de Integración 14


Dispone de una borna de 4 pines para realizar integraciones. Solo disponible en configuraciones sin webserver.

Alimentación 16

A través de este conector se realiza la alimentación de la central de control de producción y por consiguiente de los elementos conectados a esta. Alimentación externa a 110/230 Vac. La conexión se realiza mediante una borna de 3 pines. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.


Fije los cables en la torreta de la central para mayor seguridad



 En el cableado de alimentación externo del sistema deberá incorporarse, según la reglamentación local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos. El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga la alimentación principal. **Utilice un circuito independiente del equipo a controlar para la alimentación del sistema.**





SW1 17

Mediante una pulsación corta en SW1 se fuerza en la central de control de producción cloud una búsqueda de los sistemas que tiene conectados y la configuración de direccionado establecida. Para resetear la CCP pulse el SW1 durante 10 segundos.




SW2 18

El microswitch SW2 configura el tipo de instalación a controlar por la central de control de producción. La lógica de funcionamiento del microswitch es la siguiente:

Significado			
			
1 2	1 2	1 2	1 2
Aerotermia	2 tubos	3/4 tubos	RadianT

Una vez realizadas todas las conexiones, asegúrese de colocar correctamente la tapa de la central.






## CONTROLADOR SUPERMAESTRO AIRZONE (AZX6CSMASTER)

**Importante:** Este dispositivo no es compatible con la Central de Control de Producción (AZX6CCP).

### Montaje

#### Montaje en superficie (AZX6CSMASTERS):

- Separe la parte trasera del termostato del soporte de pared.
- Fije el soporte directamente en la pared o mediante fijación en caja de mecanismos.
- Coloque la parte trasera sobre el soporte ya fijado pasando el cable por el orificio. Asegúrese que queda fijada por las pestañas del soporte. Realice las conexiones necesarias.
- Coloque el display sobre la parte trasera.




Para más información consulte la [ficha técnica](#).

#### Montaje empotrado (AZX6CSMASTERE):

El controlador Súpermaestro empotrado se instala en la pared en cajas de registro de 100x100 mm atornilladas. Las cajas de montaje compatibles son:

- Solera 362 (100x100 mm)
- Jangar 2174 (100x100 mm)
- IDE CT110 (100x100 mm)
- Fematel Ct35 (100x100 mm)



Para su montaje siga los siguientes pasos:

- Retire el premarco del display del resto del conjunto y realice las conexiones pertinentes.
- Utilice las arandelas y tornillos para fijar el display en la caja empotrada.
- Coloque nuevamente el premarco. Asegúrese de que queda fijado correctamente.


Para más información consulte la [ficha técnica](#).

### Conexión


El controlador Súpermaestro es un elemento que se conecta al bus domótico de la central.

Para el Súpermaestro de superficie, utilice las pestañas ubicadas en la parte trasera del mismo. Fije los cables con los tornillos de cada pestaña respetando el código de colores.

En el caso del Súpermaestro empotrado dispone 1 borna de 5 pines situada en la parte trasera del mismo. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.



A Azul  
- Negro  
B Verde  
+ Rojo



A Azul  
- Negro  
B Verde  
+ Rojo  
Malla


**Nota:** Para su configuración siga los pasos descritos en el [Manual de Usuario](#).

Recuerde que para el correcto funcionamiento de este módulo deben estar direccionadas todas las centrales de la instalación (ver apartado Configuración avanzada del sistema).

# PASARELA DE INTEGRACIÓN KNX AIRZONE (AZX6KNXGTWAY)


Para más información consulte la [ficha técnica](#).

## Elementos



## Montaje


Este dispositivo se monta sobre carril DIN. Va alimentado a través del bus domótico de la central y del bus KNX de la instalación. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrónica vigente.



**Nota:** Para retirar el módulo, tire de la lengüeta hacia abajo para liberarlo.

## Conexión

La pasarela de integración KNX se conecta al bus domótico de la central. Para ello dispone de 1 borna de 5 pines. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores.




Para su configuración siga los pasos descritos en el [Manual de Instalación KNX](#).

# PASARELA DE CONTROL AIRZONE FANCOIL 3 VELOCIDADES (AZX6FANCOILZ)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).


## Elementos




Nº	Descripción
1	Demanda de aire frío
2	Velocidad 1
3	Velocidad 2
4	Velocidad 3
5	Demanda de aire caliente
6	Alimentación
7	Bus máquina

## Montaje

Este dispositivo se monta sobre carril DIN o en pared. Este módulo va alimentado de manera externa a 110/230 Vac. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrónica vigente.




Montaje en carril DIN




Montaje en pared

**Nota:** Para retirar el módulo en carril DIN, tire de la lengüeta hacia abajo para liberarlo.

## Conexión




Instalación a 2 tubos




Instalación a 4 tubos

Las características de los relés de control (1)(2)(3)(4)(5) son  $I_{max}$  de 10 A a 110/230 Vac libre de tensión. Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.

Para la conexión al bus máquina de la central (7) dispone de 1 borna de 4 pines. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores. Utilice la malla únicamente en el conector del lado de la central.



La conexión de alimentación eléctrica al módulo (6) se realiza mediante una borna de 3 pines. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando la polaridad de la misma.




En el cableado de alimentación externo del sistema deberá incorporarse, según la reglamentación local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos. El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga la alimentación principal. **Utilice un circuito independiente del equipo a controlar para la alimentación del sistema.**

# PASARELA DE CONTROL AIRZONE FANCOIL 0-10 V (AZX6010VOLT SZ)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).


## Elementos




Nº	Descripción
1	Demanda de aire frío
2	Demanda de aire caliente
3	Demanda de ventilador
4	Control del ventilador
5	Alimentación
6	Bus máquina

## Montaje

Este dispositivo se monta sobre carril DIN o en pared. Este módulo va alimentado de manera externa a 110/230 Vac. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrónica vigente.




Montaje en carril DIN




Montaje en pared

**Nota:** Para retirar el módulo en carril DIN, tire de la lengüeta hacia abajo para liberarlo.

## Conexión




Instalación a 2 tubos




Instalación a 4 tubos

Las características de los relés de control ①②③ son I<sub>max</sub> de 10 A a 110/230 Vac libre de tensión. Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.

Para la conexión al bus máquina de la central ⑥ dispone de 1 borna de 4 pines. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores. Utilice la malla únicamente en el conector del lado de la central.



La conexión de alimentación eléctrica al módulo ⑤ se realiza mediante una borna de 3 pines. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando la polaridad de la misma.




En el cableado de alimentación externo del sistema deberá incorporarse, según la reglamentación local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos. El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga la alimentación principal. **Utilice un circuito independiente del equipo a controlar para la alimentación del sistema.**

# PASARELA DE CONTROL AIRZONE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO (AZX6ELECTROMECH)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).


## Elementos




Nº	Descripción
1	Modo calor
2	Modo ventilador
3	Compresor 2
4	Compresor 1
5	Modo frío
6	Caldera
7	Bus máquina
8	Microswitch
9	Sonda de caldera
10	Sonda de máquina

## Montaje

Este dispositivo se monta sobre carril DIN o en pared. Este módulo va alimentado a través del bus máquina de la central. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrónica vigente.




Montaje en carril DIN



Montaje en pared


**Nota:** Para retirar el módulo en carril DIN, tire de la lengüeta hacia abajo para liberarlo.

Conexión



Las características de los relés de control ①②③④⑤ son 24 / 48 Vac libre de tensión. Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.

Para la conexión al bus máquina de la central ⑦ dispone de 1 borna de 4 pines. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores. Utilice la malla únicamente en el conector del lado de la central.



En el cableado de alimentación externo del sistema deberá incorporarse, según la reglamentación local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos. El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga la alimentación principal. **Utilice un circuito independiente del equipo a controlar para la alimentación del sistema.**

La lógica de funcionamiento del microswitch ⑧ es la siguiente:

Significado

	Tiempo de arranque del compresor	ON: 4 min
		OFF: 10 seg
	Ventilación continua	ON: encendido permanente excepto en modo Stop
		OFF: solo si hay demanda
	Máquina de 1 o 2 etapas	ON: 2 etapas
		OFF: 1 etapa



La lógica de funcionamiento de los relés ①②③④⑤⑥ es la siguiente:


Climatización	Demanda	①	②	③	④	⑤	⑥
Stop	-	-	-	-	-	-	-
Ventilación	Si	-	ON	-	-	-	-
	No	-	-	-	-	-	-
Aire frío (1 etapa)	Si	-	ON	-	ON*	ON	-
	No	-	-	-	-	ON	-
Aire frío (2 etapas)	Si Tª Retorno < 28 °C	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Si Tª Retorno > 28 °C	ON	ON	-	ON*	ON	-
	No	ON	-	-	-	ON	-
Aire calor (1 etapa)	Si	ON	ON	ON	ON*	-	-
	No	ON	-	-	-	-	-
Aire calor (2 etapas)	Si Tª Retorno < 18 °C	ON	ON	ON	ON	-	-
	Si Tª Retorno > 18 °C	ON	ON	-	ON*	-	-
	No	ON	-	-	-	-	-
Calor radiante	Si	ON	-	-	-	-	-
	No	ON	-	-	-	-	-
Calor combinado	Dif. > Z °C	ON	ON	ON	ON	-	ON
	Dif. < Z °C	ON	-	-	-	-	ON
	No	ON	-	-	-	-	-

**Nota:** Alterna la activación de las salidas del compresor ③ y ④.

## SONDA DE TEMPERATURA CON ABRAZADERA (AZX6ACCTPA)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).


Se conecta al conector de sonda de temperatura (AI1). Protege el equipo del agua de retorno a la caldera.



## SONDA DE TEMPERATURA EN VAINA (AZX6SONDPROTEC)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).

Se conecta al conector de sonda de temperatura (AI1). Protege el equipo del agua de retorno a la caldera.




## MEDIDOR DE CONSUMO AIRZONE (AZX6ACCCON)

Para más información consulte la [ficha técnica](#).

### Montaje


EL dispositivo se monta sobre carril DIN. Este módulo va alimentado de manera externa a 110/230 Vac. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrónica vigente.



**Nota:** Para retirar el módulo, tire de la lengüeta hacia abajo para liberarlo.

### Conexión

El medidor de consumo Airzone es un elemento que se conecta mediante una pinza amperimétrica ① al cableado de la unidad exterior para la medición del consumo de la instalación.



La conexión de alimentación eléctrica al módulo ④ se realiza mediante una borna de 2 pines. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando la polaridad de la misma.

Para la conexión con la central de sistema Airzone, realice los siguientes pasos:

1. Abra el canal radio del sistema.
2. Pulse sobre para asociar el medidor de consumo.
3. El LED ① se mostrará en estado de búsqueda (azul) y cambiará a asociado (verde). En caso contrario consulte el apartado de autodiagnóstico.

### Reinicio


En caso de que necesite devolver el medidor de consumo a valores de fábrica, mantenga pulsado sobre el botón hasta que el LED ① cambie a estado de búsqueda (azul). Espere a que los LED vuelvan a su estado normal para volver a realizar la configuración inicial.

# Instalación del sistema

## MONTAJE DEL PLÉNUM EASYZONE


### Montaje a la unidad interior

Se recomienda aislar todas las partes metálicas del Easyzone que queden en contacto con el exterior para evitar la aparición de condensación.




Localice los taladros de fijación, en el caso de encontrarse cubiertos, utilice un destornillador para descubrirlos y facilitar la fijación del Easyzone en la unidad.


*Importante: En el caso de que su unidad posea frontal con adaptadores circulares, retire este y monte el adaptador suministrado.*



Sítue el Easyzone en la boca de impulsión del equipo y fíjelo a este mediante tornillos.





Asegúrese de aislar el cuello de conexión. Utilice bandas de material aislante (lana de vidrio o de espuma de polietileno) de 25 mm de espesor. La anchura de estas bandas de aislamiento es de 97 mm para el plenum motorizado Standard y Medium y de 37 mm para el plenum motorizado Slim.




Fije el Easyzone al techo a través de las lengüetas de los extremos mediante varillas roscadas.

Recuerde que las motorizaciones se encuentran numeradas del siguiente modo:


5



6




Conecte el conducto de cada zona con su compuerta correspondiente. Siga las instrucciones para un correcto aislamiento. Haga un corte en el conducto para mantener el motor fuera.



## Montaje de toma de aire de ventilación (VMC)


*Si su Easyzone dispone de VMC y desea usar esta función.*

1



Retire el cuello elíptico fijado mediante tornillos. Retire la chapa de protección que cubre la toma de aire exterior y vuelva a fijar el cuello elíptico.

2




Doble o corte la tapa que se encuentra en la parte inferior de las compuertas de impulsión para permitir el paso de aire.


## INFORMACIÓN ADICIONAL DE EASYZONE

### Montaje de compuerta bypass


**Importante:** En función de la complejidad de la red de conductos y de la distribución de las zonas, puede ser recomendable el montaje de una compuerta de sobrepresión o bypass en aquellas instalaciones en las que la presión estática del plenum Easyzone pueda verse afectada para asegurar el correcto funcionamiento del sistema (por ejemplo: zonas con baja densidad de caudal).




Mediante un golpe seco retire el área precortada de los laterales correspondiente al bypass.



Mediante una cuchilla, retire el aislante que cubre la zona del bypass y descubra las ranuras de fijación del bypass.




Encaje la compuerta de bypass en las ranuras y gire de izquierda a derecha hasta llevar al tope.




Fije la compuerta bypass al plenum mediante un tornillo rosca-chapa (Ø3,9mm).


## Anulación de compuerta



Asegúrese que la compuerta que se va a anular está cerrada.








Desconecte el motor.



Introduzca la tapadera de estanqueidad en la compuerta.

## Plénium motorizado con tapa ciega


Los plenums con compuertas anuladas se fabrican y se entregan con la anulación ya realizada, quedando los plenums del siguiente modo:



Para los plenums de 7 compuertas, la compuerta que se anula es la nº 8, por lo que a la hora de realizar la configuración inicial deberá tener en cuenta que la zona 8 no estará conectada.


## INSTALACIÓN DE LOS TERMOSTATOS

1. Separe la parte trasera del termostato.
2. Fije la parte trasera del termostato en la pared.
3. Conéctelo a la central en cualquiera de las 3 bornas **AZ1, AZ2 o AZ3**. Fije los cables en las torretas de la central. Si su termostato es radio introduzca la batería de botón CR2450.
4. Coloque el display sobre el soporte ya fijado.
5. Coloque las varillas anti-vandálicas (opcional) para una mayor sujeción del termostato.



## CONEXIÓN CON LA UNIDAD INTERIOR

Siga las indicaciones de la ficha técnica de la pasarela. Se recomienda instalar el termostato del equipo.



## OTROS PERIFÉRICOS

Siga las instrucciones indicadas en la ficha técnica de los mismos.

*Importante: Para elementos con alimentación externa a 110/230 Vac, solo es necesario conectar los polos "A" y "B" del bus para las comunicaciones.*




## ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA

Alimente a 110/230 Vac la central de sistema por la entrada de alimentación y los elementos de control que necesiten alimentación externa. Para ello utilice cable de  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ . Para la alimentación de la central del sistema, afloje la prensaestopa en caso necesario y pase el cable por el orificio ( $\varnothing$ : 5-10 mm), fije los cables a la borna respetando la polaridad. Conecte la borna a la entrada de alimentación y apriete la prensaestopa para fijar el cable de alimentación.

**i** En el cableado de alimentación externo del sistema deberá incorporarse, según la reglamentación local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos. El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga la alimentación principal. Utilice un circuito independiente del equipo a controlar para la alimentación del sistema.


Una vez realizadas todas las conexiones, asegúrese de colocar correctamente la tapa de la central de sistema.



# Comprobación de la instalación


Compruebe los siguientes ítems:

1. Estado de los LEDs de la central y de los demás elementos de control conectados. Consulte el apartado de Autodiagnóstico de la ficha técnica de cada elemento.
2. Los leds de apertura de motorizaciones de la central se encienden de forma secuencial.
3. Alimentación de los termostatos cableados y radio.



# Configuración inicial

## AIRZONE BLUEFACE ZERO



**1** Idioma/País

Seleccione su idioma

**Español**

Seleccione su ubicación

**España**

Confirmar

Idiomas:

- Español
- Italiano
- Inglés
- Portugués
- Francés
- Alemán

**2** Dirección zona

Seleccione dirección de zona

^

**1**

v

Confirmar

**3** Configuración termostato

Seleccione configuración

**Maestro**

**Zona**

Confirmar

Seleccione la zona asociada a este termostato.

**Maestro:** Permite el control de todos los parámetros de la instalación.

**Zona:** Permite el control de los parámetros de zona únicamente.

**4** Salidas asociadas

Seleccione salidas asociadas

**1** **2** **3**

**4** **5** **6**

**7** **8**

Confirmar

El sistema permite asociar a una zona más de una salida de control en caso de necesidad. Es posible gestionar varias salidas de control desde un único termostato. Por defecto, se seleccionará la primera salida libre. En caso de no seleccionar ninguna, al confirmar se mostrará el aviso "Zona sin salidas asociadas", permitiéndose volver atrás.

**5** Etapas de control

☼ ☀

☞ Aire ☒

☞ Radiante ☐

Confirmar

Etapas a controlar:

- Aire
- Radiante
- Combinado

En caso de desactivar una de las etapas, se deshabilitará la correspondiente salida de control seleccionada anteriormente.

**6** Otras configuraciones

Accede a Airzone Cloud > Asistente de configuración para ajustes avanzados





Función básica ☒ Off ☐

Finalizar

Finalice el proceso. Desde Airzone Cloud, acceda al Asistente de configuración para ajustes avanzados y/o active la función básica (esta última permite on/off, ajuste de velocidad, ajuste de modo de funcionamiento y ajuste de temperatura).


## AIRZONE THINK



Idiomas:

- Español
- Italiano
- Inglés
- Portugués
- Francés
- Alemán


2




### Think radio

Abra el canal de asociación radio. Para ello pulse sobre SW1. Una vez abierto dispone de 15 minutos para realizar la asociación. También puede abrir el canal de asociación radio a través de los termostatos Blueface Zero.


**IMPORTANTE:** Recuerde no tener más de un canal abierto en la misma instalación de forma simultánea.



Inicie la búsqueda de canal radio.



Compruebe que la cobertura es óptima (mínimo 30%).





Seleccione la zona asociada a este termostato.



**Maestro:** Permite el control de todos los parámetros de la instalación.

**Zona:** Permite el control de los parámetros de zona únicamente.




El sistema permite asociar a una zona más de una salida de control en caso de necesidad. Es posible gestionar varias salidas de control desde un único termostato. Por defecto, se seleccionará la primera salida libre. En caso de no seleccionar ninguna, al confirmar se mostrará el aviso "Zona sin salidas asociadas", permitiéndose volver atrás.



Etapas\* a controlar:

- Aire
- Radiante
- Combinado

En caso de desactivar una de las etapas, se deshabilitará la correspondiente salida de control seleccionada anteriormente.





Finalice el proceso. Desde Airzone Cloud, acceda a la configuración avanzada y/o active la función básica\* (esta última permite on/off, ajuste de velocidad, ajuste de modo de funcionamiento y ajuste de temperatura).

\*No disponible en la versión 3.5.0 de AZCE6THINKR.

## AIRZONE LITE



1




Seleccione la zona asociada a este termostato subiendo el microswitch de la zona correspondiente.

3

Seleccione otras salidas de control asociadas a la zona en caso de necesitarlo. Esta asociación deberá hacerse desde el Asistente de configuración (a través de Airzone Cloud).

2



### Lite cable

Pase al punto 3.


### Lite radio

Abra el canal de asociación radio. Para ello pulse sobre SW1. Una vez abierto dispone de 15 minutos para realizar la asociación. También puede abrir el canal de asociación radio a través de los termostatos Blueface Zero.

**IMPORTANTE:** Recuerde no tener más de un canal abierto en la misma instalación de forma simultánea.

4

Si desea realizar otras configuraciones de este termostato deberá acceder al menú de configuración avanzada de su zona desde un termostato Airzone Blueface Zero.

El icono  parpadeará 5 veces en verde para indicar que la asociación es correcta. En caso de que realice un parpadeo rojo, indicará que la zona está ocupada y en caso de que realice 2 parpadeos rojos significará que el termostato está fuera de cobertura.

*Recuerde: En caso de necesitar cambiar el número de zona, resetee en primer lugar el termostato e inicie la secuencia de asociación.*


## COMPROBACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN INICIAL

Compruebe los siguientes ítems:

1. **Comunicación equipo-sistema:** Configure el sistema Airzone en un modo de funcionamiento distinto de Stop y encienda la zona generando demanda en la misma. Verifique que el modo impuesto en el termostato maestro aparece en el termostato de la unidad interna y que la temperatura de consigna cambia en el mismo.
2. **Comunicación equipo-sistema:** Configure el sistema Airzone en modo Stop y verifique que la máquina se apaga y las compuertas se abren.
3. **Apertura/Cierre de compuertas y/o salidas de control:** Encienda y genere demanda en todas las zonas. A continuación, apague y encienda cada zona para comprobar que las salidas de control asociadas son correctas.
4. Compruebe que la **presión estática** en el equipo de conductos está acorde con las condiciones de la red de distribución de aire donde esté instalado (consulte el manual del fabricante del equipo si necesita modificar este parámetro).


## REINICIO DEL SISTEMA

En caso de que necesite devolver el sistema a valores de fábrica, mantenga pulsado **SW1** hasta que el **LED D19** deje de parpadear. Espere a que los LED vuelvan a su estado normal para volver a realizar la configuración inicial.



# Regulación de caudal

**Importante:** Comience el ajuste de caudal desde las compuertas centrales hasta las exteriores.





## AJUSTE DE CAUDAL (REG)

1. Encienda y genere demanda en todas las zonas para abrir todas las compuertas.
2. Apague la zona/compuerta que vaya a ajustar.
3. Ajuste la apertura máxima deseada con la palanca REG (I/II/III/IV).
4. Encienda la zona y compruebe que el caudal es correcto.

## AJUSTE DE AIRE MÍNIMO (A-M)

1. Encienda y genere demanda en todas las zonas para abrir todas las compuertas.
2. Ajuste la apertura mínima deseada con la palanca A-M (a/b/c/d).
3. Apague la zona y compruebe que el caudal de aire mínimo es correcto.





# Configuración avanzada del Sistema

## AIRZONE BLUEFACE ZERO



Mantener pulsado

## AIRZONE THINK



Mantener pulsado

Mantener pulsado

## AIRZONE CLOUD

Puede realizar la configuración avanzada del sistema desde la aplicación Airzone Cloud (ver apartado [Airtools](#) del [Soporte Digital](#)).

Se podrán configurar los siguientes parámetros:

- Parámetros de sistema
- Parámetros de zona
- Parámetros de producción
- Programaciones Bluetooth\*






















\* En caso de no disponer de webserver, puede realizar programaciones vía Bluetooth (ver apartado [Airtools - Programaciones Bluetooth](#)).

# PARÁMETROS DEL SISTEMA

- **Dirección del sistema.** (No disponible en sistemas con Webserver configurado como BACnet) (Solo disponible a través del Bluetooth de la central) Permite definir el número del sistema en su instalación. Por defecto muestra el valor 1. El sistema mostrará los valores de dirección libres con un valor máximo de 99.

En caso de tener dirección 1 y poseer una central de control de producción Airzone (AZX6CCPGAWI) en la instalación, dispone de la función Súpermaestro, la cual impone el modo de funcionamiento del sistema 1 al resto de sistemas conectados a la AZX6CCPGAWI de forma semi-forzada:

Modo de funcionamiento del Sistema 1	Modos de funcionamiento disponibles del resto de Sistemas
	
	   
	   
	  
	 

- **Rango de temperatura<sup>1</sup>.** Permite seleccionar la temperatura máxima para el modo calor (19 – 30 °C) y la temperatura mínima para el modo frío (18 – 26 °C), en pasos de 1 °C. Si lo desea puede deshabilitar alguno de los modos. Por defecto está configurado como temperatura máxima de calor 30 °C y como temperatura mínima de frío 18 °C.
- **Tipo de apertura<sup>\*1</sup>.** Permite habilitar/deshabilitar la proporcionalidad de las compuertas del sistema. La proporcionalidad gradúa en 4 pasos la apertura o cierre de la compuerta en función de la demanda de temperatura de la zona, ajustando el caudal de la misma. Por defecto aparece configurado como Todo/Nada.

***\*Nota:** El cambio de este parámetro afecta a todas las compuertas motorizadas de la instalación. No se recomienda para rejillas inteligentes RINT y RIC.*

- **Controlador centralizado<sup>1</sup>.** Habilita la comunicación bidireccional de todos los parámetros de la unidad de climatización con el sistema Airzone. Por defecto se encuentra deshabilitado.

<sup>1</sup> Parámetros no disponibles en el termostato Airzone Blueface Zero

- **Modo Easyzone<sup>1</sup>.** *(Solo para Airzone Cloud)* Permite modificar el comportamiento de los elementos motorizados cuando todas las zonas están en Off. Por defecto, este modo se encuentra habilitado.

- ♦ **Habilitado:** todos los elementos motorizados permanecen abiertos con las zonas en Off.
- ♦ **Deshabilitado:** la última zona en Off mantendrá el elemento motorizado abierto durante 4 minutos. Transcurrido este tiempo, todas las zonas se mantienen cerradas.

- **Modo standby<sup>1</sup>.** *(Solo para Airzone Cloud y si el "Modo Easyzone" está habilitado)* Con esta funcionalidad activada, la unidad se mantiene encendida en un estado de bajo consumo una vez satisfecha la demanda de frío/calor. Las opciones de configuración disponibles son:

- ♦ **Modo standby para frío:** activa/desactiva el Standby en modo frío.
- ♦ **Modo standby para calor:** activa/desactiva el Standby en modo calor.

- **Histéresis en standby<sup>1</sup>.** *(Solo para Airzone Cloud y si el "Modo Standby" está habilitado)* Permite añadir un valor de histéresis a la temperatura de consigna que aplica el sistema cuando el modo Standby está activado (por defecto se activa a 16 °C en modo calor y 30 °C en modo frío). La configuración inicial de la histéresis es 0 °C.

- ♦ **Histéresis de calor:** fija un valor de histéresis en modo calor (por defecto 3 °C).
- ♦ **Histéresis de frío:** fija un valor de histéresis en modo frío (por defecto 1 °C).

- **Configuración relé O1.** Permite modificar la lógica de funcionamiento del relé dependiendo de la versión de la central. Por defecto está configurado como:

- ♦ "Demanda de circuito de alta temperatura" (versión igual o superior a 3.6.0).
- ♦ "On/Off" (versión inferior a 3.6.0).

(Versión igual o superior a 3.6.0) Las opciones de configuración disponibles son:

- ♦ Demanda de circuito de alta temperatura
- ♦ ACS (control On/Off visible desde Airzone Cloud)
- ♦ VMC (control On/Off visible desde Airzone Cloud)
- ♦ Control manual (control On/Off visible desde Airzone Cloud)

- **Configuración relé O2.** Permite modificar la lógica de funcionamiento del relé dependiendo de la versión de la central. Por defecto está configurado como:

- ♦ "Demanda de circuito de baja temperatura" (versión igual o superior a 3.6.0).
- ♦ "VMC" (versión inferior a 3.6.0).

(Versión igual o superior a 3.6.0) Las opciones de configuración disponibles son:

- ♦ Demanda de circuito de baja temperatura
- ♦ ACS (control On/Off visible desde Airzone Cloud)
- ♦ VMC (control On/Off visible desde Airzone Cloud)
- ♦ Control manual (control On/Off visible desde Airzone Cloud)

<sup>1</sup> Parámetros no disponibles en el termostato Airzone Blueface Zero

- **Configuración modo básico.** *(Solo disponible en la versión 3.6.9 o superior de central y 3.6.5 o superior de AZCE6BLUEZEROC)* Permite configurar qué parámetros se quieren visualizar o controlar al seleccionar "Modo básico" como modo de uso del termostato. Las opciones de configuración disponibles son:
  - ♦ **Info ambiente:** muestra/oculta información relativa a la temperatura ambiente y la humedad tanto en la pantalla principal como en el salvapantallas.
  - ♦ **Modo:** habilita/deshabilita el cambio de modo de funcionamiento.
- **Configuración entrada DII<sup>1</sup>.** *(Solo para Airzone Cloud con versión 4.14 o superior e instalaciones con central con versión 3.6.6 o superior)* Permite modificar la lógica de funcionamiento de la entrada digital. Las configuraciones disponibles son:
  - ♦ **Desactivado:** mantiene la entrada de alarma deshabilitada, no realizando ninguna acción al abrir/cerrar contacto.
  - ♦ **Alarma (NC) (por defecto):** cuando se recibe una alerta de alarma se establece el modo Stop en la unidad de climatización, cerrando todas las compuertas del sistema y bloqueando el modo de funcionamiento.
  - ♦ **Alarma acústica (NC)\*:** alarma para conectar sensor de fugas de refrigerante, comportamiento normalmente cerrado. Al abrir el contacto se activa el error de "fuga de refrigerante".
  - ♦ **Alarma acústica (NA)\*:** alarma para conectar sensor de fugas de refrigerante, comportamiento normalmente abierto. Al cerrar el contacto se activa el error de "fuga de refrigerante".

*\*Nota: En caso de activarse esta alarma, aparecerá el parámetro "Silenciar alarma" en el menú de información de Airtools Bluetooth. Ésto permitirá detener el aviso acústico de los termostatos (AZCE6BLUEZEROC con versión 3.6.5 o superior y AZCE6LITEC con versión 3.6.9 o superior), pero no eliminar el error.*

- **Q-Adapt.**
  - 1. En unidades de expansión directa.** Permite seleccionar el algoritmo de control de caudal que mejor se adapte a su instalación de conducto. Las opciones disponibles son:
    - ♦ **Máximo:** el sistema trabaja a velocidad máxima, independientemente del número de zonas.
    - ♦ **Potencia:** trabaja a una velocidad mayor que en Estándar para favorecer el aumento de caudal.
    - ♦ **Estándar (por defecto):** el sistema modifica la velocidad en función del número de zona.
    - ♦ **Silencio:** trabaja a una velocidad menor que en Estándar para favorecer la reducción de ruido.
    - ♦ **Mínimo:** trabaja a velocidad mínima, independientemente del número de zonas.
  - 2. En unidades Fancoil 0-10 V.** Permite configurar la tensión mínima (1,5 V por defecto) y máxima (10 V por defecto) de trabajo del ventilador de la unidad controlada, en pasos de 1 V. El voltaje mínimo corresponderá con la velocidad mínima deseada para la unidad y el voltaje máximo corresponderá con la velocidad máxima. La velocidad media corresponderá con el punto medio entre ambas.

<sup>1</sup> Parámetros no disponibles en el termostato Airzone Blueface Zero

- **Mantenimiento de filtro<sup>1</sup>.** *(Solo para Airzone Cloud)* Permite activar o desactivar el aviso, editar las horas de funcionamiento o resetear el temporizador del mantenimiento del filtro.
- **Temperatura de retorno<sup>1</sup>.** *(No disponible en la versión 3.5.0 o superior de AZCE6THINKR) (Disponible solo en instalaciones con sonda de protección AZX6SONDPROTEC/AZX6ACCTPA)* Permite definir las temperaturas de corte del sistema para la protección del equipo de aire para el modo calor (32 °C, 34 °C y 36 °C) y frío (6 °C, 8 °C y 10 °C). Por defecto el sistema tiene como temperatura de corte en calor 34 °C y como temperatura de corte en frío 8 °C.
- **Canal radio.** Permite activar/desactivar el canal de asociación radio del sistema. En caso de tener conectado un módulo AZCE8CMIVLAR, también se abrirá su canal de asociación.
- **Protección condensación<sup>1</sup>.** *(Solo en instalaciones con módulos AZCE8CMIVALC que dispongan de zonas con control de radiante frío)* Permite seleccionar el nivel de protección\* frente a condensaciones: Muy alto, Alto, Medio (por defecto), Bajo y Muy bajo. En caso de necesidad, se puede desactivar esta protección durante 1h.

*\*Nota: En nivel de protección Muy Bajo, el deshumectador (en caso de tener uno instalado) se activará automáticamente siempre que la humedad relativa de cualquier zona encendida supere el 55%.*

- **Control de humedad<sup>1</sup>.** *(Solo en instalaciones con módulos AZCE8CMIDRY)* Permite establecer un valor de humedad máxima\* para todas las zonas (por defecto 50%) en pasos de 5%.

*\*Nota: El deshumectador se activará automáticamente siempre que se supere el límite de humedad máxima, más un 5%, de cualquier zona encendida. Se desactivará cuando: ninguna zona esté por encima de este valor menos un 5%, no haya zonas activas o se cambie a modo Stop.*

- **Cambio de modo forzado<sup>1</sup>.** *(Solo en instalaciones con módulos AZCE8CMIVALC, versión igual o superior a 3.6.5, y versión de central igual o superior a 3.7.2)* Impone el modo de funcionamiento del sistema en función del modo de trabajo de la producción de agua centralizada, detectado a través de la entrada digital del módulo. Las opciones disponibles son:

- ♦ Deshabilitado (por defecto)
- ♦ Abierto: Calor forzado. Cerrado: Frío forzado
- ♦ Abierto: Frío forzado. Cerrado: Calor forzado

Mientras el cambio de modo forzado esté habilitado, se permite cambiar el modo de funcionamiento del sistema, siempre que éste sea compatible con el modo impuesto por la producción:

- ♦ Modo frío semiforzado: permite cambiar a modo Ventilación / Seco / Stop.
- ♦ Modo calor semiforzado: permite cambiar a modo Ventilación / Stop.

En instalaciones con AZX6CCPGAWI, las entradas de modo forzado tendrán prioridad sobre esta funcionalidad.

<sup>1</sup> Parámetros no disponibles en el termostato Airzone Blueface Zero

- **Cambio de modo automático en función de Tª de impulsión<sup>1</sup>.** *(Solo en instalaciones con módulos AZCE8CMIVALC, versión igual o superior a 3.6.5, con sonda de temperatura y versión de central igual o superior a 3.7.2)* Impone el modo de funcionamiento del sistema en función de la temperatura de impulsión medida por la sonda de temperatura del módulo. Se deberán configurar los límites de temperatura que determinarán el cambio de modo:

- ♦ Temp. impulsión frío: Valor por debajo del cuál se impondrá el modo frío en el sistema. Rango disponible: 10 - 21 °C (por defecto, 18 °C).
- ♦ Temp impulsión calor: Valor por encima del cuál se impondrá el modo calor en el sistema. Rango disponible: 33 - 45 °C (por defecto, 30 °C).

Mientras el cambio de modo automático esté habilitado, se permite cambiar el modo de funcionamiento del sistema, siempre que éste sea compatible con el modo impuesto por la lectura de la sonda de temperatura:

- ♦ Modo frío semiforzado: permite cambiar a modo Ventilación / Seco / Stop.
- ♦ Modo calor semiforzado: permite cambiar a modo Ventilación / Stop.

En instalaciones con AZX6CCPGAWI, las entradas de modo forzado tendrán prioridad sobre esta funcionalidad.

***\*Nota:** El parámetro "Cambio de modo forzado" debe estar configurado como "Deshabilitado".*

- **Información.** Permite visualizar información acerca de:
  - ♦ **La zona:** firmware, zona, asociación, motor o estado de las comunicaciones.
  - ♦ **El sistema:** firmware, firmware CAI, configuración, e información de controladores de sistema e instalación.
  - ♦ **Los dispositivos:** indica los elementos conectados al sistema.
  - ♦ **Webserver:** firmware, dirección IP, puerta de enlace, MAC y PIN.
- **Reset sistema.** *(Disponible solo para termostato Airzone Blueface Zero maestro)* Permite resetear el sistema volviendo éste a la configuración de fábrica. Para volver a configurar los termostatos, diríjase al apartado "Configuración inicial".
- **BACnet<sup>1</sup>.** *(Solo en instalaciones con Webserver configurado como BACnet)* Este parámetro muestra la ID del dispositivo, el puerto uplink, la dirección IP, la máscara subred y la IP de la puerta de enlace y permite modificarlos. Pulse sobre el valor deseado, modifique los parámetros y pulse para confirmar. Los valores por defecto son:
  - ♦ ID dispositivo: 1000
  - ♦ Puerto: 47808
  - ♦ Dirección IP: DHCP
- **Modo protección<sup>1</sup>.** *(Solo para Airzone Cloud)* Permite deshabilitar el retardo en el cierre de los elementos motorizados.

<sup>1</sup> Parámetros no disponibles en el termostato Airzone Blueface Zero

- **Fases modo calor<sup>1</sup>.** *(Solo para Airzone Cloud)* Permite definir las fases que actúan en las etapas del Modo Calor para poder realizar diferentes combinaciones en función de las necesidades de la instalación. Las fases disponibles son las siguientes:
  - ◊ **Fase “Preparación solo aire”:** Permite iniciar la fase “Calor” únicamente con la etapa de aire hasta alcanzar el diferencial seleccionado entre la temperatura ambiente y la de consigna. Una vez alcanzado dicho diferencial, se activa la etapa combinada (aire + radiante). Esta fase únicamente está disponible y activada (por defecto) en instalaciones con etapa de aire en alguna de sus zonas.
  - ◊ **Fase “Calentamiento”:** Permite iniciar la etapa combinada configurando la activación/desactivación de los siguientes parámetros:
    - » **Aire de apoyo:** Habilita la configuración de un diferencial de temperatura respecto a la consigna que marca la desactivación de la etapa de aire. Estará disponible siempre que haya etapa de aire en alguna zona. Por defecto 0,5 °C.
    - » **Radiador de apoyo:** Habilita la configuración de un diferencial de temperatura respecto a la consigna que marca la desactivación de la etapa combinada. Estará disponible siempre que haya radiadores en alguna zona. Por defecto 0,5 °C.
- **Fases modo frío<sup>1</sup>.** *(Solo para Airzone Cloud)* Permite definir las fases que actúan en las etapas del Modo Frío para poder realizar diferentes combinaciones en función de las necesidades de la instalación. Las fases disponibles son las siguientes:
  - ◊ **Fase “Preparación solo aire”:** Permite iniciar la fase “Frío” únicamente con la etapa de aire hasta alcanzar el diferencial seleccionado entre la temperatura ambiente y la de consigna. Una vez alcanzado dicho diferencial, se activa la etapa combinada (aire + radiante). Esta fase únicamente está disponible y activada (por defecto) en instalaciones con etapa de aire en alguna de sus zonas.
  - ◊ **Fase “Enfriamiento”:** Permite iniciar la etapa combinada configurando la activación/desactivación de los siguientes parámetros:
    - » **Aire de apoyo:** Habilita la configuración de un diferencial de temperatura respecto a la consigna que marca la desactivación de la etapa de aire. Estará disponible siempre que haya etapa de aire en alguna zona. Por defecto 0,5 °C.

<sup>1</sup> Parámetros no disponibles en el termostato Airzone Blueface Zero

## PARÁMETROS DE ZONA

### Climatización

- **Salidas asociadas.** *(Solo para Airzone Cloud)* Muestra y permite seleccionar las salidas de control asociadas al termostato.
- **Conf. Termostato\*.** Permite configurar el termostato como Maestro o Zona.

*\*Nota: No se puede configurar como Maestro si ya existe otro termostato configurado como tal.*

- **Modo de uso.** Permite configurar el termostato de las distintas zonas del sistema en modo Básico o Avanzado. Por defecto está configurado como Avanzado. Los parámetros que se pueden controlar en modo Básico son:

- ♦ On/Off
- ♦ Temperatura de consigna
- ♦ Modo de funcionamiento (solo si el termostato es maestro)

Si se configura un termostato Lite en modo Básico, éste no permitirá ningún tipo de control, actuando únicamente como sonda de temperatura de la zona. El control de esta zona se puede gestionar desde el Blueface Zero o Airzone Cloud.

En caso de necesitar configurar nuevamente el termostato como Avanzado, acceda al menú de configuración avanzada y habilite el modo de uso Avanzado.

- **Etapas de control.** Permite configurar las etapas de frío y calor en la zona seleccionada o en todas las zonas del sistema. Las opciones a configurar son:
  - ♦ **Aire:** habilita calor/frío por aire en la zona seleccionada.
  - ♦ **Radiante:** habilita calor/frío radiante en la zona seleccionada.
  - ♦ **Combinada:** habilita el calor/frío por aire y radiante en la zona seleccionada y permite al usuario seleccionar la etapa que desea en dicha zona: Aire, Radiante o Combinada (ver apartado Configuración de Zona del termostato Blueface Zero, Etapas).
  - ♦ **Off:** deshabilita la etapa de calor/frío en la zona seleccionada.
- **Offset.** Permite corregir la temperatura ambiente que se mide en las distintas zonas o en todas ellas, debido a desviaciones producidas por fuentes de calor/frío cercanas, con un factor de corrección comprendido entre - 2,5 °C y 2,5 °C en pasos de 0,5 °C. Por defecto se encuentra configurado en 0 °C.
- **Reset termostato.** *(No disponible en zonas remotas)* Permite resetar el termostato volviendo este al menú de configuración inicial.

<sup>1</sup> Parámetros no disponibles en el termostato Airzone Blueface Zero



## CAI

- **Ventilación mecánica controlada<sup>1</sup>.** (Solo para Airzone Cloud e instalaciones con AZX6A/QSNSB) Permite el control de una unidad de ventilación a través del relé o la salida de 0-10V. Por defecto se encuentra habilitado.

♦ **Ventilación constante\*.** Permite actuar sobre la ventilación de la zona, independientemente de que haya demanda de ésta o no. Si está habilitado, y la CAI de la zona es "Buena", se mantendrá la ventilación activada según el valor definido en Vmin. Si está deshabilitado, y la CAI de la zona es "Buena", se detendrá la ventilación.

♦ **Vmin / Vmax\*.** Permite definir los valores de tensión mínimo y máximo para la salida 0-10V.

*\*Nota: Esta opción será visible siempre que el parámetro "Ventilación mecánica controlada" esté habilitado.*

- **Control de humedad\*<sup>1</sup>.** (Solo para Airzone Cloud e instalaciones con AZX6A/QSNSB, versión igual o superior a 1.0.5, y versión de central igual o superior a 3.7.2) Permite activar la unidad de ventilación si se sobrepasan los límites de humedad fijados en el apartado Variables. Por defecto se encuentra deshabilitado.

♦ **Humedad alta.** La ventilación se activará únicamente si el valor de humedad se encuentra por encima del límite superior del intervalo definido como "Bueno". Por defecto se encuentra deshabilitado.

♦ **Humedad baja.** La ventilación se activará únicamente si el valor de humedad se encuentra por debajo del límite inferior del intervalo definido como "Bueno". Por defecto se encuentra habilitado.

*\*Nota: Esta opción será visible siempre que el parámetro "Ventilación mecánica controlada" esté habilitado.*

- **Variables<sup>1</sup>.** (Solo para Airzone Cloud e instalaciones con AZX6A/QSNSB) Permite definir los rangos y pesos de las diferentes variables disponibles para el cálculo del índice CAI. Las medidas disponibles son las siguientes:

- ♦ Humedad relativa (HR)
- ♦ Niveles de CO<sub>2</sub>
- ♦ Partículas de diámetro menor que 2.5 µm (PM 2.5)
- ♦ Partículas de diámetro menor que 10 µm (PM10)
- ♦ Compuestos orgánicos volátiles (TVOC)

<sup>1</sup> Parámetros no disponibles en el termostato Airzone Blueface Zero

## PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN<sup>2</sup>

- **Lógica de funcionamiento.** Permite configurar la lógica de funcionamiento con la que trabajarán los relés de control de la CCP:
  - ◊ Aerotermia (por defecto)
  - ◊ 2 tubos
  - ◊ 4 tubos
  - ◊ RadianT
- **Retardo de activación.** Permite seleccionar un tiempo de retardo en el encendido del equipo de producción, configurable de 0 a 7 minutos (por defecto 3 min).
- **Temperaturas de impulsión de agua.** *(Solo en instalaciones con pasarela AZX8GAWXXX / AZX6GAWXXX)* Permite definir, para los modos frío y calor, las temperaturas de impulsión del equipo de aerotermia. El rango de temperaturas viene definido por el equipo. Valores por defecto:
  - ◊ Aire en modo frío: 10 °C
  - ◊ Radiante en modo frío: 18 °C
  - ◊ Aire/Radiador en modo calor: 50 °C
  - ◊ Radiante en modo calor: 35 °C
- **Función ACS.** Permite configurar el comportamiento del sistema cuando hay producción de ACS. Por defecto se encuentra habilitado.
  - ◊ Habilitado: No permite que haya demanda de aire junto a la producción de ACS.
  - ◊ Deshabilitado: Permite que haya demanda de aire junto a la producción de ACS.
- **Válvula mezcladora frío.** *(Solo en instalaciones con pasarela AZX8GAWXXX / AZX6GAWXXX)* Seleccione "Auto" en el caso de contar con válvulas mezcladoras de frío en su instalación. Por defecto está configurado como "Manual".

<sup>2</sup> Parámetros disponibles en instalaciones con AZX6CCPGAWI. Control desde Airzone Cloud.

# Incidencias

---

En el caso de los termostatos Airzone Blueface Zero y Think aparecerá un aviso en pantalla.

## AVISOS

**Antihielo.** Se muestra en caso de tener la función activada.

**Ventana activa.** Indica que la climatización ha sido suspendida de la zona por la apertura de una ventana. Sólo disponible en sistemas que tengan activado el control de ventanas.

**ACS.** Agua caliente sanitaria activa. En caso de que su sistema integre control de gestión de ACS en su equipo de producción y éste se active, aparecerá este mensaje en su Blueface Zero y se suspenderá la climatización en dicha zona.

**Protección rocío activa.** Este aviso indica que hay riesgo de condensación en la etapa radiante y se ha activado la etapa de aire para evitar su formación.

**Rocío activo.** Este aviso indica que hay riesgo de condensación de agua y se ha apagado la zona, encendiéndose el deshumectador, en caso de tenerlo instalado. Solo disponible en sistemas con etapa radiante en modo frío.

**Protección rocío Lite.** *(Solo en termostatos Blueface Zero)* Este aviso indica que hay riesgo de condensación en la etapa radiante y se ha activado la etapa de aire para evitar su formación en la zona donde se encuentra el termostato Lite.

**Rocío Lite.** *(Solo en termostatos Blueface Zero)* Indica que hay riesgo de condensación de agua y se ha apagado la zona donde se encuentra situado el termostato Lite. Al pulsar sobre el icono en la pantalla principal informa de la zona afectada.

**Humedad.** *(Solo en instalaciones con módulo AZCE8CM1DRY)* Este aviso indica que se ha superado la humedad máxima en alguna zona y se ha activado el deshumectador.

**Batería baja.** *(Solo en termostatos Think radio)* Aviso de batería baja.

**Batería Lite.** *(Solo en termostatos Blueface Zero)* Aviso de batería baja. Al pulsar sobre el icono en la pantalla principal informa de la zona afectada.

**Batería baja válvula.** *(Solo en instalaciones con módulo AZCE8CM1VALR)* Aviso de batería baja de la válvula.

**Alarma NTC2.** Error en la medición sonda de temperatura.

**Mantenimiento de filtro.** Indica que se debe realizar el mantenimiento del filtro.

## ERRORES

En caso de que se produzca cualquiera de los siguientes errores, póngase en contacto con su instalador:

### Errores de comunicación

- 1. Termostato – Central
- 8. Termostato Lite – Central
- 9. Pasarela – Sistema Airzone
- 10. Pasarela BACnet – Central
- 11. Pasarela – Unidad interior
- 12. Webserver – Sistema Airzone
- 13. Módulo de control de elementos radiantes – Central
- 15. Medidor de consumo – Central
- 17. Pasarela Lutron – Sistema Airzone
- 18. Módulo deshumectador – Central
- C-02. Central de control de producción – Central
- C-09. Pasarela de aerotermia – Central de control de producción
- C-11. Pasarela de aerotermia – Unidad de aerotermia
- V01. Módulo AZCE8CMIVALR – Central
- V02. Módulo AZCE8CMIVALR – Cabezal AZX6AC1VALR

**Error de máquina.** Anomalía en la unidad de aire acondicionado

**Error máquina.** Fuga de refrigerante


### Otros errores

- 5. Sonda de temperatura en circuito abierto
- 6. Sonda de temperatura en cortocircuito
- 16. Error de medida en el medidor de consumo
- 19. Error puente alarma
- R05. Sonda de temperatura Módulo de control de elementos radiantes en circuito abierto
- R06. Sonda de temperatura Módulo de control de elementos radiantes en cortocircuito

### Errores purificación

- IAQ0. AirQ Sensor (AZX6AIQSNSB) no detectado
- IAQ1. Pérdida de comunicación del controlador de ionización con la central
- IAQ3. Módulo de zona con ionización no conectado
- IAQ4. Motor conectado directamente sin ionizador
- IAQ7. Pérdida de comunicación del AZX6AIQSNSB con la central


### Errores Lite

En el caso de los termostatos Airzone Lite, si el icono On/Off  presenta un rápido parpadeo en color rojo significará la pérdida de comunicación con la central.

## Error 1. Termostato (Cable) - Central

Esta incidencia no permite el control de la zona. Compruebe si el error aparece en todos los termostatos, en tal caso, compruebe el correcto funcionamiento de la central de sistema. Para solventar esta incidencia revise:


1. Estado de la central: Correcta alimentación.
2. Estado de la central: Correcto funcionamiento de los LED de bus de conexión Airzone.
3. Conexiones: Revise la correcta polaridad de los conectores de la central y termostato.
4. Cableado: Compruebe que la tensión entre polos (A/-) y (B/-) es de 1,8 Vdc.
5. Reinicie la zona y vuelva asociarla al sistema:
  - Termostatos Blueface Zero: Pulse sobre la palabra Reset para reiniciar el dispositivo. Si el error persiste, realice una pulsación larga sobre el icono y resetee el termostato. Realice el proceso de configuración inicial del sistema.
  - Termostatos Think: Realice una pulsación larga sobre **AIRZONE** y realice el proceso de configuración inicial del sistema.
6. Reinicio del sistema: Si se reinicia el sistema puede aparecer en los termostatos este error debido a la inicialización del mismo. Este mensaje deberá desaparecer una vez finalizada la inicialización en unos 30 segundos aproximadamente.



## Error 1. Termostato (Radio) - Central

Esta incidencia no permite el control de la zona. Compruebe si el error aparece en todos los termostatos, en tal caso, compruebe el correcto funcionamiento de la central de sistema. Para solventar esta incidencia revise:

1. Estado del termostato: Compruebe la cobertura del termostato con la central a través del parámetro Información (ver apartado Configuración avanzada del sistema, Parámetros de sistema) o aproxime el termostato a la central si este recupera las comunicaciones será necesario reubicarlo ya que se encontraba fuera de cobertura.
2. Estado de la central: Correcta alimentación.
3. Estado de la central: Correcto funcionamiento de los LED de comunicaciones radio.
4. Reinicie la zona y vuelva asociarla al sistema. Para ello realice una pulsación larga sobre **AIRZONE** y realice el proceso de configuración inicial del sistema. Recuerde que para la asociación de dispositivos radio debe abrir el canal de asociación radio previamente bien desde la central desde el pulsador SW1 o desde cualquier termostato en el parámetro Canal radio dentro del menú de Configuración de avanzada del sistema, parámetros de zona.
5. Reinicio del sistema: Si se reinicia el sistema puede aparecer en los termostatos este error debido a la inicialización del mismo. Este mensaje deberá desaparecer una vez finalizada la inicialización en unos 30 segundos aproximadamente.



### Error 5. Sonda de temperatura en circuito abierto

La zona pierde la medida de la temperatura ambiente, quedando la zona inhabilitada para generar demanda. En caso de dicha incidencia proceda a la sustitución del dispositivo o su envío para reparación.

### Error 6. Sonda de temperatura en cortocircuito


La zona pierde la medida de la temperatura ambiente, quedando la zona inhabilitada para generar demanda. En caso de dicha incidencia proceda a la sustitución del dispositivo o su envío para reparación.

### Error 8. Termostato Lite (Cable) - Central

La zona pierde la medida de la temperatura ambiente de un termostato Lite cable asociado, quedando la zona inhabilitada para generar demanda. Consulte desde su termostato Blueface Zero qué termostato Lite ha perdido la comunicación. Para solventar esta incidencia revise:

1. Conexiones: Revise la correcta polaridad de los conectores de la central y la sonda.
2. Cableado: Compruebe que la tensión entre polos (A/-) y (B/-) es de 1,8 Vdc.
3. Compruebe que el termostato en cuestión tiene seleccionado el microswitch correspondiente con la zona asociada. Si no es así, actívalo levantando la pestaña del valor deseado.

*Recuerde: En caso de necesitar cambiar el número de zona, resetee en primer lugar el termostato e inicie la secuencia de asociación.*




### Error 8. Termostato Lite (Radio) - Central

La zona pierde la medida de la temperatura ambiente de un termostato Lite radio asociado, quedando la zona inhabilitada para generar demanda. Consulte desde su termostato Blueface Zero qué termostato Lite ha perdido la comunicación. Para solventar esta incidencia revise:

1. Alimentación: Compruebe el estado de la batería y en caso de duda sustituya por una nueva.
2. Compruebe que el termostato Lite en cuestión tiene seleccionado el microswitch correspondiente con la zona asociada. Si no es así, actívelo levantando la pestaña del valor deseado. Recuerde que para la asociación de dispositivos radio debe abrir el canal de asociación radio previamente bien desde la central desde el pulsador SW1 o desde cualquier termostato en el parámetro Canal radio dentro del menú de Configuración avanzada del sistema, parámetros de zona.

*Recuerde: En caso de necesitar cambiar el número de zona, resetee en primer lugar el termostato e inicie la secuencia de asociación.*




### Error 9. Pasarela - Sistema Airzone

El sistema pierde comunicación con la pasarela y, por tanto, con la unidad de A/A. El sistema abrirá todas sus zonas y deshabilitará el control desde los termostatos del sistema, permitiendo el funcionamiento del equipo desde el termostato del fabricante. Para solventar esta incidencia revise:

1. Compruebe que la pasarela está correctamente conectada al puerto IU de la central.
2. En el caso de pasarela en formato de carril DIN, revise la correcta polaridad de los conectores de la pasarela y el puerto IU de la central.
3. Compruebe el correcto estado de los LED de la pasarela conectada. Para ello consulte el apartado de autodiagnóstico o la ficha técnica de la pasarela en cuestión.






## Error 10. Pasarela BACnet - Central

Webserver configurado como BACnet


El sistema pierde la comunicación con el Webserver. Compruebe que el Webserver está correctamente conectado al puerto domótico (DM1) de la central.



## Error 11. Pasarela - Unidad Interior

La pasarela pierde comunicación con la unidad de A/A. El sistema abrirá todas sus zonas y deshabilitará el control desde los termostatos del sistema, permitiendo el funcionamiento del equipo desde el termostato del fabricante. Para solventar esta incidencia revise:

1. Compruebe que la unidad de Aire está alimentada. Para ello compruebe que el termostato del equipo está encendido.
2. Compruebe el correcto funcionamiento del equipo de forma independiente del sistema. Para ello, desconecte la unidad de A/A del sistema Airzone y active la unidad desde el termostato de la unidad de A/A.
3. Conexiones: Revise la correcta polaridad y conexión de los conectores de la pasarela y la unidad interior. Consulte la ficha técnica de la pasarela en cuestión.
4. Compruebe el correcto estado de los LED de la pasarela conectada. Para ello consulte el apartado de autodiagnóstico o la ficha técnica de la pasarela en cuestión.



## Error 12. Webserver - Sistema Airzone


El sistema pierde la comunicación con el Webserver. Para solventar esta incidencia revise:


1. Compruebe que el Webserver está correctamente conectado al puerto de domótico de la central.
2. Revise la correcta polaridad de los conectores del Webserver y el puerto domótico de la central.
3. Compruebe el correcto estado de los LED del Webserver. Para ello consulte el apartado de autodiagnóstico o la ficha técnica del Webserver en cuestión.



## Error 15. Medidor de consumo - Central

Esta incidencia no permite al sistema realizar la medición de consumo de la unidad de clima. Para solventar esta incidencia revise:


1. Cobertura del dispositivo: Compruebe la cobertura del medidor con la central; para ello verifique el LED  del medidor, en caso de que no disponga de cobertura (LED color rojo), aproxime el medidor a la central, si éste recupera las comunicaciones será necesario reubicarlo ya que se encontraba fuera de cobertura.
2. Estado del medidor de consumo: Correcta alimentación.



## Error 16. Error de medida en el medidor de consumo

Esta incidencia no permite al sistema realizar la medición de consumo de la unidad de clima. Para solventar esta incidencia revise:


Compruebe que la pinza amperimétrica está correctamente conectada al cableado de la unidad de clima.



## Error 17. Pasarela Lutron - Sistema Airzone

Webserver configurado como Lutron


El sistema pierde la comunicación con el Webserver. Compruebe que el Webserver está correctamente conectado al puerto domótico (DM1) de la central.



## Error 18. Módulo deshumectador - Central


Esta incidencia no permite al sistema controlar el dispositivo. Para solventar esta incidencia revise:

1. Estado del módulo deshumectador: Correcta alimentación.
2. Estado del módulo deshumectador y de la central del sistema: Correcto funcionamiento de los LED del bus CAN.
3. Conexiones: Revise la correcta polaridad de los conectores de la central y el módulo deshumectador.
4. Cableado: Compruebe que la tensión entre polos (A/-) y (B/-) es de 0,65 Vdc aproximadamente.



## Error 19. Error puente alarma


El sistema detecta que no está conectado el puente alarma y fuerza el modo Stop. Compruebe que el puente alarma se encuentra debidamente conectado.



## Error C-02. Central de control de producción - Central

Esta incidencia no permite el control de la zona. Para solventar esta incidencia revise:


1. Estado de la CCP: Correcta alimentación.
2. Estado de la central: Correcto funcionamiento de los LED del bus domótico.
3. Conexiones: Revise la correcta polaridad de los conectores de la CCP y la central del sistema.



### Error C-09. Pasarela de aerotermia - Central de control de producción


La pasarela pierde comunicación con el equipo de aerotermia. Se deshabilitará el control del sistema, permitiendo el funcionamiento del equipo desde el termostato del fabricante. Para solventar esta incidencia revise:

1. Compruebe que la pasarela está correctamente conectada al puerto de máquina de la central de control de producción.
2. Compruebe le correcto estado de los LED de la pasarela conectada. Para ello consulte el apartado de autodiagnóstico o la ficha técnica de la pasarela en cuestión.



### Error C-011. Pasarela de aerotermia - Unidad de aerotermia

La pasarela pierde comunicación con el equipo de aerotermia. Se deshabilitará el control del sistema, permitiendo el funcionamiento del equipo desde el termostato del fabricante. Para solventar esta incidencia compruebe que la pasarela está correctamente conectada al puerto de domótico de la CCP y la conexión entre esta y la unidad interior, para ver conexión de su pasarela con la unidad interior consulte la ficha técnica de la pasarela.



### Error R05. Sonda de temperatura Módulo de control de elementos radiantes en circuito abierto

El sistema pierde la medida de la temperatura del colector radiante. En caso de dicha incidencia proceda a la sustitución del dispositivo o su envío para reparación.


### Error R06. Sonda de temperatura Módulo de control de elementos radiantes en cortocircuito

El sistema pierde la medida de la temperatura del colector radiante. En caso de dicha incidencia proceda a la sustitución del dispositivo o su envío para reparación.

Error V01. Módulo AZCE8CM1VALR - Central

Esta incidencia no permite al sistema controlar el dispositivo. Para solventar esta incidencia revise:

1. Estado del módulo y de la central del sistema: Correcto funcionamiento de los LED del bus CAN.
2. Conexiones: Revise la correcta polaridad de los conectores de la central y el módulo.
3. Cableado: Compruebe que la tensión entre polos (A/-) y (B/-) es de 1 Vdc aproximadamente.



**Error V02. Módulo AZCE8CM1VALR - Cabezal AZX6AC1VALR**

Esta incidencia no permite al sistema controlar el dispositivo. Para solventar esta incidencia revise:

1. Comunicación entre módulo AZCE8CM1VALR y cabezal AZX6ACT1VALR.
2. Distancia apropiada para asegurar la cobertura entre cabezal y módulo. Distancia máxima en espacio abierto: 40m.



### Error IAQ0. AirQ Sensor (AZX6AIQNSNB) no detectado

Este aviso indica que no se ha detectado el AirQ Sensor (AZX6AIQNSNB) y, por tanto, la imposibilidad de hacer la medición de la Calidad del Aire Interior. Una vez que se conecta un AirQ Sensor, el error desaparece.


### Error IAQ1. Pérdida de comunicación del controlador de ionización con la central

Se produce cuando se pierde la sincronización o comunicación entre el controlador de ionización y la central. Desaparece tras recuperarse la comunicación.

### Error IAQ3. Módulo de zona con ionizador no conectado

Este aviso indica que no se ha detectado un ionizador en una zona y se genera al comenzar la ionización en una zona. Para resolver la incidencia:

1. Revise la correcta conexión entre el puerto IOx y el ionizador.
2. Compruebe los LED de estado de ionización en la central del sistema.




#### Error IAQ4. Motor conectado directamente sin ionizador

Este error se produce al conectar directamente un motor a las salidas destinadas a las placas de ionización de la central. Puede provocar que los motores dejen de funcionar.

Si reinicia el sistema el error pasará a ser IAQ3 y permitirá la ionización en todas las zonas menos en esta.

Puede solventar esta incidencia siguiendo los siguientes pasos:


1. Compruebe que no ha conectado un motor directamente a la central.
2. Revise las conexiones entre el motor y el ionizador así como entre el ionizador y la central.



## Error IAQ7. Pérdida de comunicación del AZX6AIQNSB con la central

Esta incidencia no permite al sistema controlar el dispositivo. Para solventar esta incidencia revise:

1. Estado del AirQ Sensor y de la central del sistema: Correcto funcionamiento de los LED del bus CAN.
2. Conexiones: Revise la correcta polaridad de los conectores de la central y el AirQ Sensor.



## Error máquina. Anomalía en la unidad de aire acondicionado

Consulte el tipo de incidencia en el termostato de la máquina y realice las acciones de reparación indicadas por el fabricante.

## Error máquina. Fuga de refrigerante

Esta incidencia indica que se ha confirmado la existencia de una fuga de gas refrigerante en la unidad interior controlada por el sistema (en caso de sistema VRF también se dará el aviso).


El sistema Airzone cederá el control a la unidad interior, perdiéndose así el control momentáneo de la etapa de aire. Ni la etapa radiante ni la producción con CCP se verán afectadas por el bloqueo.

Para salir de este modo de protección por error de fuga, deberá solucionarse en primer lugar la incidencia en la unidad interior. Una vez desaparece el error, se recuperará el control de la instalación.

# Árboles de navegación


## AIRZONE BLUEFACE ZERO

### Salvapantallas



**\*Nota:** En el caso de disponer de Webserver también aparecerá la información climática.

### Pantalla principal



### Salvapantallas

- Hora y fecha\*
- Zona actual
- Tª Ambiente\*
- Humedad relativa\*
- Estado de zona
- Meteorología

\*Valores  
configurables

↓ Toque en cualquier punto de la pantalla

### Pantalla principal

#### Modo de funcionamiento

- ❄ Frío
- ☀ Calor
- ☉ Seco\*\*
- 🌀 Ventilación\*\*
- 🛑 Stop

#### ECO-Adapt

- 🔌 Off
- 🔌 A
- 🔌 A+
- 🔌 A++

#### Velocidad del ventilador\*\*

- 📶 Automática
- 📶 Alta
- 📶 Media
- 📶 Baja

#### Configuración de usuario

- 🌐 Idioma/País
- 💡 Brillo
- 🔔 Información

#### Zona actual

#### 🔧 Control de climatización

#### Tª Ambiente

#### 🔌 ON / OFF

#### Tª de consigna + Tª - Tª

#### 🔧 Configuración de zona

- 🌙 Modo Sleep
- 🌀 Antihielo
- 📶 Ángulos de rejilla\*\*
- ❄ Etapas de control\*\*
- 🔌 Q-Adapt
- 🔌 Ajustes Lite
- 💧 Purificación

#### Humedad relativa y CAI

🔧 Realice una pulsación larga sobre el icono de configuración de zona

### Configuración avanzada

#### Zona

- Conf. Termostato
- Etapas de control\*\*
- Modo de uso
- Offset
- Reset termostato


#### Sistema

- Dirección de sistema\*\*
- Canal radio
- Reset sistema
- Controlador Centralizado
- Reset Webserver
- Configuración relés
- Configuración Modo básico

\*\*Disponible en función del tipo de instalación y configuración del sistema.

## AIRZONE THINK


### Salvapantallas



**\*Nota:** En el caso de disponer de Webserver también aparecerá la información climática.

### Pantalla principal

Acceda a la pantalla principal pulsando "Airzone" desde el salvapantallas:



### Salvapantallas

- Fecha\*
- Zona actual\*
- Estado de la zona
- Meteorología\*
- Airzone

\*Según  
dispositivos  
conectados

Presione en Airzone

### Pantalla principal

#### ICONOS INFORMATIVOS

##### Modo de funcionamiento

- ❄ Frío
- ☀ Calor
- 💧 Seco\*\*
- 🌀 Ventilación\*\*
- 🛑 Stop

##### ECO-Adapt

- 🛑 Off
- 🌿 A
- 🌿 A+
- 🌿 A++

##### Velocidad del ventilador\*\*

- 📊 Automática
- 📊 Alta
- 📊 Media
- 📊 Baja

##### Humedad relativa y CAI

🌙 Modo Sleep

##### Zona actual

##### Tª Ambiente

##### Tª de consigna + Tª - Tª

##### Programaciones horarias

#### BOTONES CAPACITIVOS

🔌 ON / OFF

Airzone

##### Menú de configuración

Modo\*\*  
Velocidad\*\*  
Modo Sleep  
Navegación por zonas  
Purificación

Barra de control

Realice dos pulsaciones largas sobre Airzone

### Configuración avanzada

#### Zona

Conf. Termostato  
Modo de uso  
Etapas de control\*\*  
Offset  
Reset termostato

#### Sistema

Dirección de sistema\*\*  
Rango de Temperatura  
Etapa combinada\*\*  
Tipo de apertura  
Q-Adapt  
Configuración relés  
Controlador Centralizado  
Temperatura de retorno  
Canal radio  
Información  
Reset Webserver

\*\*Disponible en función del tipo de instalación y configuración del sistema



airzonecontrol.com

---

Marie Curie, 21  
29590 Málaga  
Spain

v 101

